



Philips
Univerzális távvezérlő

TV

SRU510



Egyszerűen megbízható

Általános távvezérlő, bármilyen televíziót (márkára való tekintet) nélkül tökéletesen vezérel. Masszív kialakításának köszönhetően víz- és ütésálló.

Ideális cserelehetőség régi távvezérlőjéhez

- Készen áll a Philips készülékekhez
- Tökéletesen helyettesíti a TV távirányítót, minden funkciójával

Nagy megbízhatóság

- Szembetűnő távirányító ezüst készülékkel
- Az alacsony t. szint jelzése akkor látható, ha tölteni kell az elemeket
- Funkciógombok a menüben való kereséshez
- Dobja le, ejtse vízbe, és használja vígan tovább!

Gyors és könnyű beállítás

- Elemekkel ellátva az azonnali használathoz
- Kérdéseivel hívja az URC szervízvonalunkat
- Automatikusan megkeresi az eszköz márkáját
- URC támogatás a kijelölt weboldalon

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Kényelem

- **Univerzális IR adatbázis:** TV
- **TV funkciók:** Program fel/le, Hangerőszabályzó fel/le, némítás, Feszültség/készenlét, Számgombok, AV választás, külső, Menüvezérlés, Szín-/fényerőszabályzás, Teletext gombok, Gyorstext gombok, Előző program, Elalváskapcsoló, 16:9, Útmutató, tudnivalók
- **Fejlesztett Teletext:** gyorstext
- **Könnyen telepíthető:** Automatikus keresés
- **Telepítési lépések:** 2
- gombfunkciók másolása
- **Nyelvi támogatás:** GB/E/I/P/RUS/PL/CZ
- **Kézikönyv nyelvei:** GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
- **Gombok száma:** 37
- Előreprogramozva a Philips számára
- **Előírt jóváhagyások:** CE jel
- fröccsenésbiztos

Tartozékok

- **elem:** Igen, 1,5 V R03/AAA elem

Áram

- **Elem élettartama:** 12
- **Elemek száma:** 2

Méretek

- **Fólia méretei (sz x mé x ma):** 148 x 28 x 290 mm
- **Kartondoboz méretei (sz x mé x ma):** 181 x 170 x 310 mm
- **Összehajtva:** Egyszeres fólia/karton hátoldal
- **Anyagok:** Újrahasznosított PET A

Infravörös képességek

- **Működési távolság:** 7 m
- **Átviteli LED-ek:** 1
- Általános IR kód adatbázis
- **Adatbázisban lévő típusok száma:** Több mint 300
- **Vivőfrekvencia-tartomány:** 24 - 55 kHz
- **Átviteli szög:** 90 fok

Termékkijelölések

TV távirányító

A TV távirányító használata különösen egyszerű, mivel nagy gombok állnak rendelkezésre a csatornaválasztáshoz és a hangerőszabályzáshoz. Így ezzel a készülékkel pótolhatja legjobban törött vagy elveszett TV távirányítóját.

Előreprogramozva Philips-hez

Ha Philips készüléke van, akkor az univerzális távirányítót programozás nélkül tudja használni, mivel a Philips már előre beállította.

Csepp- és ütésálló

A kemény ház ellenáll a rácsappenő és kifröccsenő italnak, és túléli a legalább egy méter magasságból történő zuhanást is a kemény padlóra.

Funkcionális menügombok

A készülék menüiben való kereséshez használható funkciógombokkal egyszerű, egy gombnyomással végezhető műveletek, a Shift és a Shift funkciógombok lenyomása nélkül.

Alacsony akkufeszültség kijelzése

Hogy időben megtudhassa, mikor esedékes az elemcsere vagy az akkumulátor feltöltése.

Automatikus márkakeresés

Az új távvezérlőjét legegyszerűbben úgy bírhatja munkára, hogy engedi őt automatikusan megkeresni az eszköze számára legmegfelelőbb kódot.



Kiadás dátuma
2007-12-07

Verzió: 3.0

12 NC: 9082 100 03863
EAN: 87 10895 86540 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com