

Philips
Kubusvormig
microgeluidssysteem

Dock voor iPod

DCM105



Bezeten van muziek

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Sluit uw iPod-speler aan. Luister naar uw muziek met één druk op de knop. Geweldig geluid en een stijlvol ontwerp. Ga lekker zitten en geniet van uw muziek, de hele dag en zoals u het wilt.

Geniet van uw favoriete muziek

- Muziek afspelen en opladen van iPod
- CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen
- Digitale FM-tuning van voorkeuzenders

Superieure geluidskwaliteit

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal vermogen van 10 W RMS

Ontwerp dat past in uw interieur

- Compacte vormgeving past in elke ruimte en bij elke levensstijl
- Geïntegreerde dock voor optimaal muziekplezier onderweg zonder rommel

PHILIPS

Specificaties

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW
- Discafspeelmodi: Herhalen/shuffle/programmeren
- Dock-afspeelmodi: Snel vooruitspoelen en terugspoelen, Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 5 W RMS
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control
- Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 3,5 inch woofer
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo

Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm
- Ladertype: Bovenzijde
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleep-timer

- Schermtype: LCD-display
- Kleur van achtergrondverlichting: wit
- Oplaadapparaat: iPod

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod touch, iPod met kleurendisplay, iPod 5e generatie

Accessoires

- Kabels/aansluitingen: MP3 LINK-kabel
- Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen

- Brutogewicht: 5,48 kg
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 150 x 197 mm
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 152 mm
- Diepte hoofdunit: 250 mm
- Breedte van de verpakking: 531 mm
- Hoogte hoofdunit: 152 mm
- Hoogte van de verpakking: 302 mm
- Diepte van de verpakking: 202 mm
- Breedte hoofdunit: 150 mm

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 volt
- Stroomvoorziening: 50 Hz

Kenmerken

Muziek afspelen van iPod

Muziek afspelen en opladen van iPod

Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



Publicatiedatum
2017-07-30

Versie: 2.0.5

12 NC: 8670 000 55959
EAN: 87 12581 50325 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com