



Philips
Internt drev

DVD

16 x ReWriter

SPD6000FD



Udskriv simpelthen din etiket

Dobbeltformatskrivning & etiketprinter i en

Din disk, dit projekt. Hvorfor bruge håndskrift, når du kan skabe en professionel etiket, der afspejler din personlighed!

Ekstrem pålidelighed og robusthed

- Sikker og pålidelig overskrivning med Seamless Link
- Dynamisk kalibrering sikrer skrivekvalitet ved høj hastighed.
- Vær sikker på at kunne spille dine DVD'er på alle drev og systemer.
- Bedste skrivekvalitet ved høj DVD-hastighed

Komfort

- Dual Format
- Konfiguration og anvendelse på få minutter på enhver PC eller notebook
- CD- og DVD-brænder/printer i ét
- Trin for trin-vejledning på 10 sprog
- Plug and Play sørger for nem installation.
- Du skal blot vende disken og afmærke den vha. en 3-trins vejledning

Overlegen ydeevne

- 16x skrivehastighed på DVD+R/-R

PHILIPS

sense and simplicity

Internt drev
DVD 16 x ReWriter

Specifikationer

Skrivehastighed

- **DVD-R:** 16 x (21600 Kb/sek.) maksimum med CAV
- **DVD-R:** 16 x (21600 Kb/sek.) maksimum med CAV
- **DVD+R DL:** 8 x (10800 Kb/sek.) med Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4 x (5400 Kb/sek.) med CLV
- **LightScribe:** 1,6x DVD+R-medier, 1,6x CDR-medier
- **CD-R:** 48 x (7200 Kb/sek.) med P-CAV

Genskrivningshastighed

- **DVD-RW:** 8 x (10800 Kb/sek.) med CLV
- **CD-RW:** 24 x (3600Kb/sek.) med Z-CLV UltraSpeed disk
- **DVD-RW:** 6 x (8100Kb/sek.) med CLV

Læsehastighed

- **DVD ROM:** 16 x (21600 Kb/sek.) med CAV
- **CD-R:** 48 x (7200 Kb/sek.) med CAV
- **Bufferstørrelse:** 2 MB

Tilslutningsmuligheder

- **Grænseflade:** IDE-grænseflade (ATAPI)
- **Andre tilslutninger:** 12 V DC, Analog audio L/R out 2x, IDE-stik, Master/Slave jumper

Komfort

- **Nem installation:** Plug and Play
- **Brugervenlighed:** Trinvis brugervejledning

Software

- **Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** 4 monteringskruer, CD-ROM med software + manual, Brugerhåndbog

Systemkrav

- **Harddisk-plads:** 650 MB
- **PC OS:** Windows® 2000 og XP
- **Processor:** Pentium 4 1,3 GHz eller kraftigere CPU
- **RAM-hukommelse:** 128 MB

Mål

- **Mål (B x D x H) ("): 145 x 170 x 1,3 mm**
- **Vægt:** < 0,9 kg

Strøm

- **Adapter:** 5 V/12 V DC
- **Strømforsyning:** 12 W W

Tekniske specifikationer

- **Fugtighed:** 5 - 90 % RF (ingen kondensering)
- **Temperaturområde (drift):** 5 - 50 °C
- **Sikkerhedsstandarder:** EN60950, EN60825,UL11950
- **EMC-standarder:** EN55022, EMS55024,FCC Part 15
- **Adgangstid:** Cd: <120 msek (standard), Dvd: <140 msek (standard)

Emballagedata

- **12 NC:** 908210008067
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962056
- **Bruttovægt:** 0,9 kg
- **Højde:** 41,3 mm
- **Længde:** 170 mm
- **Bredde:** 145 mm

Indvendig emballage

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962056
- **Bruttovægt:** 1,2 kg
- **Højde:** 262 mm
- **Længde:** 104 mm
- **Bredde:** 213 mm
- **Mængde:** 1

Ydre indpakning

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962063
- **Bruttovægt:** 3 kg
- **Længde:** 35,6 mm
- **Bredde:** 23 mm
- **Højde:** 23 mm
- **Mængde:** 2 mW

Ydre indpakning 2

- **Mængde:** 104

SPD6000FD/00

Interessante produkter

Seamless Link

Seamless Link forhindrer tab af discs på grund af skrivesfejl.

Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering optimerer DVD-skrivekvaliteten i DVD+RW højhastigheds drev.

DVD-kompatibilitet

DVD-kompatibilitet sikrer, at DVD-discs, du selv har optaget, kan gengives på så mange afspillere og DVD-ROM drev som muligt.

Bedste skrivekvalitet

Ved at bruge Seamless link og dynamisk kalibrering kan Philips sikre en stabil og sikker skriveproces ved maks. 16 x på DVD+R/-R.

Flersproget vejledning

Når du bruger den flersprogede vejledning, bliver du guidet gennem installationsprocessen på dit eget sprog.

Plug and Play

Plug and Play giver dig mulighed for at installere eller tilføje nye komponenter og få dem til at fungere, uden at du skal igennem en kompliceret installationsprocedure eller en teknisk analyse.

Nem afmærkning

Du skal blot vende disken, hvorefter enheden skriver din personlige afmærkning på disken. På denne måde kan du ikke bare gemme dine minder og din digitale musik men også få en professionel mærkning i stedet for håndskrift.

16x skrivehastighed på DVD+R/-R

16x optagehastighed på DVD+R- og DVD-R-diske

16 x skrivehastighed på DVD-R

16x DVD-R-skrivehastighed

8 x dobbeltlagskrivning +R DL

Et nyt drev med en kraftigere laser til at reducere brændingstiden for dobbeltlagsdiske

LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling gør fedtede filtørner og upraktiske stickers til fortidslevn! Du skal blot vende din skrivbare/genskrivbare CD eller DVD med specialbelægning, sætte den i drevet igen - derefter kan du "brænde" flotte etiketter med en finish og kvalitet som professionelt silketryk. Ved hjælp af den medfølgende software kan du kombinere tekst og grafik. Du kan endda ændre etiketten senere. Nu kan du nemmere finde dine gamle film, sange, billeder og datafiler.

Dobbeltformatskrivning på +/- DL

Nyt drev med mulighed for skrivning på både +R og -R 8,5 GB dobbeltlagsmedier



Udgivelsesdato
2007-10-29

Version: 1.0

12 NC: 9082 100 08067
EAN: 87 10895 96205 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com