

Philips
Kockasti mikro glasbeni
sistem

MCM103B



Obsedeni z zvokom

Sproščanje ob čudoviti glasbi

Uživajte v poslušanju priljubljenih CD-jev in glasbe s prenosnim predvajalnikom, kot želite sami. Philipsov kockasti mikro glasbeni sistem predvaja glasbo s CD-jev in drugih virov ter je opremljen z neposredno povezavo USB za predvajanje glasbe s prenosne naprave. Kompaktna zasnova se prilega vsakemu prostoru in ustreza kateremu koli življenjskemu stilu.

Uživajte v priljubljeni glasbi

- Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW
- Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3
- Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.

Vrhunska kakovost zvoka

- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- Skupna izhodna moč 10 W RMS

Zasnova, ki se spoji z notranjo opremo

- Kompaktna zasnova za vsak prostor in življenjski slog

PHILIPS

Specifikacije

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Načini predvajanja plošč: ponovitev/naključno/programiranje
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, programirano predvajanje, ponovitev, naključno, zaustavitev

Zvok

- Izhodna moč: 2 x 5 W RMS
- Izboljšava zvoka: Dynamic Bass Boost, digital sound control
- Regulacija glasnosti: gor/dol

Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 8,9 cm nizkotonski zvočnik

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM stereo
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Fiksna FM zaključna antena
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

Povezljivost

- Audio/video izhod: Slušalke (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm vhodni stereo priključek



Priročnost

- Alarmi: CD alarm, radijski alarm
- Ura: na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta nalagalnika: zgoraj
- Vrsta zaslona: Zaslon LCD
- Barva osvetlitve ozadja: bela

Pribor

- Daljinski upravljalnik
- Kabli/povezava: Kabel MP3 Link
- Drugo: Antena FM/MW, vodnik za hiter začetek
- Uporabniški priročnik: v več jezikih

Dimenzije

- Bruto teža: 4,58 kg
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 150 x 197 mm
- Višina glavnega zvočnika: 152 mm
- Globina glavne enote: 250 mm
- Globina embalaže: 206 mm
- Višina glavne enote: 152 mm
- Višina embalaže: 310 mm
- Širina glavne enote: 150 mm
- Širina embalaže: 530 mm

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V

Značilnosti

Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW



S tehnologijo stiskanja zvoka je mogoče velike digitalne glasbene datoteke stisniti do 10-krat brez znatnega zmanjšanja kakovosti zvoka. MP3 in WMA sta formata stiskanja, s katerima lahko uživate v svetu digitalne glasbe s Philipsovimi predvajalniki. Prenesite skladbe MP3 ali WMA z uradnih spletnih glasbenih strani ali pa ustvarite svoje skladbe MP3 ali WMA tako, da jih presnamete z glasbenih CD-jev in prenesete v predvajalnik.

Neposredna povezava USB za enostavno glasbo v obliki MP3



Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke - s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.



Datum izdaje 2013-05-10

Različica: 1.0.5

12 NC: 8670 000 62035
EAN: 87 12581 53706 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com