



„Philips“
CD grotuvas

„iPod/iPhone“ jungtis

AZD102



Mėgaukitės „iPod“ / „iPhone“ muzika bet kur

Dalykitės mėgstamiausiomis „iPod“ / „iPhone“ melodijomis, kad ir kur eitumėte. Jūs ne tik mėgausitės lengvu nešiojimu ir patogiu naudojimu, bet ir galėsite įkrauti „iPod“ / „iPhone“, kai leidžiate muziką. Taip pat galite leisti CD, CD-R ir CD-RW. Išlaisvinkite muziką dabar.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“
- Leiskite CD, CD-R ir CD-RW
- FM imtuvas leis mėgautis radijo programomis
- „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

Paprasta naudoti

- CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika

Sodrus ir aiškus garsas

- Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

PHILIPS

Ypatybės

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas



Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausias žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsumu – nesvarbu, koki garsumą pasirinksite.

Grokitė ir įkraukite „iPod“ / „iPhone“



Mėgautės savo mėgstama MP3 muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“! Jungtis leidžia prijungti nešiojamąjį prietaisą tiesiogiai prie prijungimo stotelių pramogų sistemos, todėl galite klausytis mėgstamos muzikos kokybišku garsu. Grojant kraunami jūsų „iPod“ / „iPhone“, todėl galite mėgautis mėgstama muzika ir nesijaudinti, kad jūsų nešiojamojo grotuvo baterijos išsikraus. Prijungimo stotelių pramogų sistema automatiškai įkrauna jūsų nešiojamąjį prietaisą, kol jis yra prijungtas.



Leiskite CD, CD-R ir CD-RW



„Philips“ gamina produktus, kuriuos visada galima naudoti su daugeliu prekyboje esančių diskų. Garso sistema suteikia galimybę mėgautis muzika iš CD, CD-R ir CD-RW diskų. CD-RW (suderinama su CD-RW) reiškia, kad garso sistema gali leisti įrašomuosius kompaktinius diskus (CD-R) ir daugkartinio rašymo kompaktinius diskus (CD-RW). CD-R diskai yra įrašomi vieną kartą ir juos galima leisti bet kuriuo CD grotuvu, tačiau CD-RW diskus galima įrašyti kelis kartus ir leisti tik suderinamais garso CD grotuvais.

MP3 sąsaja



„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogiu, nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie garso sistemos.

Specifikacijos

„iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod Classic“, „iPod mini“, „iPod nano“ (1-oji karta), „iPod nano“ (2-oji karta), „iPod nano“ (3-oji karta), „iPod nano“ (4-oji karta), „iPod nano“ (5-oji karta), „iPod nano“ (6-oji karta), „iPod Touch“, „iPod touch“ (2-oji karta), „iPod touch“ (3-oji karta), „iPod Touch“ (4-oji karta), „iPod“ su spalvotu ekranu

„iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone“, „iPhone“ 3G, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S

Garso atkūrimas

- Įdėjimo būdas: Viršuje
- Lopšio atkūrimo režimas: „iPod“ įkrovimas, „iPhone“ įkrovimas, Groti ir sustabdyti, Kitas / ankstesnis takelis, Greitai pirmyn ir atgal, Pakartoti, Atsitiktinis atkūrimas
- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW
- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, Kartoti grojimą, Maišyti grojimą

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2 x 1 W
- Garso sistema: Stereo
- Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas
- Garsiakalbio skersmuo: 3 col.
- Garsumo reguliatorius: sukamas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM stereo
- Antena: FM antena

Garsiakalbiai

- Integruoti garsiakalbiai: 2

Prijungimo galimybė

- Aux įvestis: („MP3 Link“)

Maitinimas

- Elektros energija: AC 220–240 V
- Baterijos tipas: LR14
- Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V
- Maitinimo elementų skaičius: 6

Priedai

- Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, Vartotojo vadovas, Garantijos lapelis

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 262 x 266 x 123 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 296 x 156 x 300 mm
- Gaminio svoris: 1,1 kg
- Svoris su pakuote: 1,8 kg



Išleidimo data 2014-03-05

Versija: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87951
EAN: 87 12581 63833 7

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com