

Philips
Portatif Hoparlör Sistemi

SBPI 100



Taşınabilir

Küçük ve hafif

Bu kullanışlı, güçlü ve küçük hoparlörlerle müziğinizi paylaşın ve arkadaşlarınızı eğlendirin. Tak ve kullan özelliği sayesinde MP3, CD çalar ve dizüstü bilgisayarınızla her yerde kullanabilirsiniz.

Mükemmel müzik keyfi için

- İnanılmaz gerçeklikte bir ses için güçlü hoparlör sürücüleri
- Bas borusu, düşük frekanslı sesleri güçlendirip net ve gerçekçi bir ses sunar
- Hoparlörler ayrı yerleştirildiğinde geniş stereo ses alanı.

Müziğinizi her yerde paylaşın

- Cebinizde ya da çantanızda taşıyabileceğiniz kadar küçük ve hafif
- Tüm portatif eğlence ekipmanlarıyla evrensel kullanım

Her zaman yola çıkmaya hazır

- Daha fazla rahatlık için pil gerektirmemektedir
- Tüm portatif müzik cihazlarıyla tak ve çalıştır uyumlu

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Ses

- Frekans tepkisi: 100 - 18.000 Hz
- Özdirenç: 8 ohm
- RMS Güç oranı: 2 x 1 W
- Hoparlör çapı: 50mm

Bağlanılabilirlik

- Kablo uzunluğu: 1,2 m
- Konektör: 3,5 mm stereo
- Konektör kaplaması: Krom kaplama

Kullanılabilirlik

- Çalışma süresi: Pil Gerektirmez

Aksesuarlar

- AC/DC Adaptörü: Hayır

Güç

- Adaptör tipi: Yok
- Pil voltajı: 0 V
- Pil sayısı: 0

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 15,6 x 17,7 x 10 cm
- Brüt ağırlık: ,415 kg
- Net ağırlık: 0,31 kg
- Dara ağırlığı: ,105 kg

Dış Karton

- Brüt ağırlık: 12,192 kg
- Dış karton (L x G x Y): 63,5 x 33,3 x 36,8 cm
- Net ağırlık: 7,44 kg
- Dara ağırlığı: 4,752 kg

İç Karton

- Brüt ağırlık: 2,783 kg
- İç karton (L x G x Y): 32,1 x 30,1 x 16,8 cm
- Net ağırlık: 1,86 kg
- Dara ağırlığı: ,923 kg

Ürün özellikleri

Güçlü hoparlör sürücülere

Güçlü hoparlör sürücülere, inanılmaz gerçeklikte bir ses üreterek sizi oyunun içine çeker.

Bas Borusu

Bas notaları güçlendiren akustik ayarlı hava kanalı sayesinde, mükemmel gerçekçiliğe sahip sesler dinler ve dinleme deneyiminin gerçek bir parçası olursunuz.

Geniş stereo ses alanı

Bu portatif hoparlörler, birbirlerinden ayrı yerleştirildiklerinde, doğal bir stereo ses alanı oluşturur; bu da her müzik enstrümanının farklı bir fiziki alanda bulunduğu etkisini yaratır. Bu etki, daha gerçekçi ve daha keyif vericidir.

Küçük ve hafif

O kadar ince ve hafiftir ki, yanınızda olduğunu güçlükle fark edeceksiniz. Cebinize ya da çantanıza koyun ve her yere götürün.

Portatif ekipman için

Tüm portatif eğlence ekipmanlarıyla evrensel kullanım. 3,5 mm fişi kullanarak bağlamanız yeterli.

Pil gerektirmez

Daha fazla rahatlık sağlama amacıyla bu portatif hoparlörler pil gerektirmemektedir. Portatif müzik çaların çıkış sinyalinin enerji alırlar.

Tak ve çalıştır hoparlörler

'Tak ve çalıştır' özelliği, hoparlörlerin jak kullanarak kulaklık taktığınız şekilde bağlanmasına olanak sağlayarak zamandan tasarruf etmenizi sağlar.



Yayın tarihi 2008-09-29

Sürüm: 3.0.5

12 NC: 9082 100 05708
EAN: 87 10895 92162 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com