

PHILIPS



Cuffie True wireless

Alta qualità delle chiamate

Driver da 13 mm per bassi intensi

Design ergonomico per un comfort ideale

Resistenza a schizzi e sudore IPX4



TAT1138WT

Suono cristallino

Ascolta i suoni alla perfezione. Queste cuffie True wireless utilizzano driver da 13 mm per un audio potente e bassi intensi e un microfono IA per chiamate nitide. Con resistenza a schizzi e sudore IPX4 e una custodia di ricarica di dimensioni tascabili per 15 ore di riproduzione.

Stile e comfort

- Auricolari dal design ergonomico per un comfort prolungato
- Design a "mazza da hockey corta"

Attivo tutto il giorno

- Resistenza a schizzi e sudore IPX4
- Zero preoccupazioni. Fino a 15 ore di riproduzione con la custodia

Playlist potenti. Chiamate nitide

- Driver personalizzati da 13 mm per un audio potente e bassi intensi
- Microfono IA per un'alta qualità delle chiamate

Specifiche

Audio

Gamma di frequenza: 20 - 20.000 Hz
Diametro altoparlante: 13 mm
Impedenza: 16 Ohm
Potenza in ingresso massima: 10 mW
Sensibilità: 125,9 dB (1 kHz)
Tipo di driver: Dinamico

Connettività

Versione Bluetooth: 5,3
Senza fili
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Distanza massima: Fino a 10 m
Codec supportati: SBC
Tipo di trasmissione wireless: Bluetooth

Scatola esterna

Lunghezza: 26.5 cm
Numero di confezioni consumatori: 24
Larghezza: 22.2 cm
Peso lordo: 2.972 Kg
Altezza: 24.5 cm
GTIN: 1 48 95229 13179 5
Peso netto: 1.488 Kg
Tara: 1.484 Kg

Funzioni utili

Resistenza all'acqua: IPX4
Modalità mono per TWS
Tipo di comandi: a pulsante

Scatola interna

Lunghezza: 12 cm
Numero di confezioni consumatori: 3
Larghezza: 10.5 cm
Altezza: 11.8 cm
Peso netto: 0.186 Kg
Peso lordo: 0.332 Kg
Tara: 0.146 Kg
GTIN: 2 48 95229 13179 2

Potenza

Ricaricabile
Numero di batterie: 3 pz.
Autonomia di riproduzione: 5 + 10 ore
Tempo conversazione: 5 ore
Tempo di carica: 2 ore
Tipo di batteria (custodia di ricarica): Lithium Polymer (built-in)

Tipo di batteria (auricolari): Lithium Polymer (built-in)
Peso della batteria (totale): 5.9 g
Capacità della batteria (custodia): 250 mAh
Capacità della batteria (auricolari): 30 mAh

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 11.8 cm
Tipo di imballaggio: Cartone
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
Larghezza: 9.5 cm
Profondità: 3.7 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
EAN: 48 95229 13179 8
Peso lordo: 0.098 Kg
Peso netto: 0.062 Kg
Tara: 0.036 Kg

Accessori

Guida rapida
Custodia di ricarica
Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 200 mm

Design

Colore: White
Tipologia auricolare: Cuffie in ear
Tipo di vestibilità in-ear: Open fit

Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: an AI mic

Dimensioni (lpxxa)

Dimensioni custodia di ricarica (LxPxX): 3.11 x 5.95 x 3.20 cm
Dimensione auricolare (LxPxX): 1.85 x 2.97 x 2.02 cm
Peso totale: 0.037 Kg

UPC

UPC: 8 40063 20317 4

Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google
Attivazione assistente vocale: manuale
Supporto dell'assistente vocale

In evidenza

Driver dinamici da 13 mm

Ascolta i suoni come sono stati concepiti all'origine. Queste cuffie utilizzano un design personalizzato e driver dinamici da 13 mm per un'esperienza di ascolto straordinaria. L'ampia capacità di potenza dei driver migliora la dinamicità e i bassi per non farti perdere nemmeno una nota.

15 ore di riproduzione

Non importa quanto è lunga la tua giornata, queste cuffie ti accompagneranno sempre. Hai 5 ore di riproduzione e 10 ore aggiuntive grazie alla pratica custodia di ricarica di dimensioni tascabili.

Alta qualità delle chiamate

Non lasciare che il tuo ascolto sia interrotto da suoni indesiderati attorno a te. Queste cuffie sono dotate di un microfono IA che utilizza un algoritmo di intelligenza artificiale avanzato per filtrare il rumore che non desideri ascoltare e garantire un'alta qualità delle chiamate. Ottieni comunicazioni sempre chiare.

Auricolari dal design ergonomico

Questi comodi auricolari si adattano perfettamente ai canali uditivi, creano un isolamento perfetto che riduce il rumore esterno e non esercitano pressione sulle orecchie, per offrirti ore e ore di ascolto confortevole.

Resistenza a schizzi e sudore IPX4

La classificazione IPX4 e i potenti driver da 13 mm offrono un audio eccellente in qualsiasi condizione climatica. Le cuffie sono resistenti agli schizzi e al sudore e non temono la pioggia improvvisa.

