飛利浦 具備 HDMI 與 USB 的 DVD 播放機

**HDMI 1080**<sub>P</sub>

DivX Ultra 卡拉 OK

# **DVP5996K**





# 可適用於 HDTV 的播放機

# 具有高解析度的 HDMI 1080p

這款飛利浦 DVD 播放機具備 HDMI 數位視訊與音訊連接,保證讓您印象深刻。步入您的家居娛樂場所,陶醉於高解析度的視訊 (720p / 1080i/1080p) 之中。

#### 帶來栩栩如生的影音效果

- HDMI 1080p 強化至高解析度,呈現更鮮明圖片
- 5.1 聲道音訊輸出達成環繞音效

#### 可播放您所有的電影和音樂

- DivX Ultra 認證,提供強化的 DivX 影片播放功能
- 適用於電腦影片的 Windows Media Video 播放功能
- 可播放 WMV、DivX、WMA、MP3 與 HD IPEG 相片

#### 享受加強的卡拉 OK 功能

• 卡拉 OK 評分功能,讓您在家享受歡唱樂趣以及刺激的歌唱比賽

### 連線即可使用多訊源帶來的樂趣

• 高速 USB 2.0 連線能自 USB 隨身碟播放視訊 / 音訊。

## 容易安裝及使用

- 單鍵控制 MP3 製作,由 CD 直接轉換至 USB 隨身碟
- EasyLink 能以單一遙控器控制所有的 EasyLink 產品



# 焦點

#### DivX Ultra 認證

支援 DivX,您可安坐家中,舒適地欣賞 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術,可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂短片等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可燒錄光碟中。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合,讓整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表合併為一種便利的檔案格式。

#### **HDMI 1080p**

HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會

消除螢幕上一行行的線條,確保影像清晰度。更棒的是,HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊,不必轉換至類比訊號,因此畫質與音質皆臻完美,毫無雜訊。

#### 卡拉 OK 評分功能

卡拉 OK 評分功能,讓您歡樂滿載。您可以利用評分來練習歌唱,或是與朋友一決高下。卡拉 OK 評分功能會自動為您打分數,並依分數高低顯示不同的趣味圖片,歡樂不間斷。

#### 5.1 聲道音訊輸出

5.1 聲道音訊輸出達成環繞音效

#### **EasyLink**

EasyLink 讓您透過一只遙控器便能控制多種設備。使用 HDMI CEC 工業標準協定,能透過 HDMI 纜線共用設備之間的功能。只需輕按一下,您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能,再簡單不過。

#### 高速 USB 2.0 連線

通用序列匯流排,或簡稱 USB,是一種用來方便連結電腦、周邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線,您只需要插入 USB 裝置,選擇電影、音樂或相片便可以播放。

















# 規格

#### 畫面/顯示

- 數位 / 類比轉換器: 12 位元, 108 MHz
- 畫面增強:循序掃描,視訊向上取樣,高解析度 (720p、1080i、1080p), Smart Picture,影像放大

### 音效

- 數位 / 類比轉換器: 24 位元, 192 kHz
- 頻率反應: 30-20000 Hz
- 訊噪比:90
- 失真與雜訊 (1kHz): 65 dB
- 串音 (1kHz): 70 dB
- 動態範圍 (1kHz): 80 dB
- 音效系統: Dolby 數位, DTS

# 影片播放

- 播放媒體: CD, CD-R/CD-RW, VCD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-Video
- 壓縮格式: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- 視訊光碟播放系統: PAL, NTSC

#### 播放音效

- 播放媒體: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- 壓縮格式: PCM, MP3, Dolby 數位, WMA, DTS
- MP3 位元傳輸速率: 32 320 kbps

#### 靜態相片播放

• 播放媒體: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, 相片光碟, Kodak Picture CD

- 相片壓縮格式: JPEG
- 畫質增強: 翻轉相片, 旋轉, 縮放, 高解析度, 幻 燈片展示伴隨 MP3 播放

#### 連線

- 前方 / 側邊接頭: 麥克風
- 後方連接:複合影像 (CVBS)輸出,數位同軸輸出,色差視訊輸出循序,數位音訊多聲道輸出, HDMI輸出

#### 便利

- 兒童保護: 兒童限制開關裝置, 父母監控鎖定
- 螢幕顯示語言: 英文, 簡體中文
- 卡拉 OK: MIC 音量

#### 電源

- 電源供應器: 110-240V, 50/60 Hz
- 耗電量: < 12 W
- 待機消耗功率: < 0.8 W

#### 配件

• 附配件: 影音訊號線, 快速入門指南, 全球保證 手冊, 遙控器, 2 枚四號 (AAA) 電池, 使用者手 冊, 保證手冊

#### $\Box$

- ・機組尺寸 (寬x高x深): 435 x 38 x 210 公釐
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深 ): 490 x 82 x 296 公釐

## 多媒體應用程式

- 多媒體連結: USB 記憶卡裝置
- 播放格式: DivX, IPEG 靜止畫面, MP3



發行日期 2010-10-27

版本:1.0.4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. 所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

12 NC: 8670 000 38607 EAN: 87 12581 40917 3

www.philips.com