



Philips  
Sistema Micro

150 W  
Bluetooth®

BTM3360

## Som rico e poderoso

Permita que a sua música portátil seja reproduzida em casa. Este microssistema da Philips é fornecido com USB Direto e entrada de áudio. Juntamente com a transmissão de música sem fios via Bluetooth, este permite-lhe desfrutar da música sem complicações.

### Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Transmitir música via Bluetooth com emparelhamento de vários dispositivos
- USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
- Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
- Entrada de áudio para reprodução de música portátil

### Enriqueça a sua experiência sonora

- Potência de saída máxima 150 W RMS
- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

### Fácil de utilizar

- Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo
- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
- Alternar a música instantaneamente entre 2 dispositivos Bluetooth

**PHILIPS**

## Destques

### Emparelhamento multi-dispositivos

A transmissão de som sem fios Bluetooth® é cada vez mais comum no mundo dos sistemas de som, mas a maioria dos sistemas compatíveis com Bluetooth permitem a ligação de apenas um dispositivo de cada vez. O emparelhamento de vários dispositivos permite-lhe emparelhar até dois dispositivos e alternar entre estes instantaneamente.

### Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos (Equilibrado, Límpido, Potente, Envolvente e Vivo) para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

### USB Directo para reprodução fácil de música em MP3



Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade

e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.

### Entrada de áudio



A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

### Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

## Especificações

### Som

- Melhoria do som: controlo de som digital
- Potência máxima de saída (RMS): 150 W

### Altifalantes

- Tipos de altifalante: Tweeter de topo
- Altifalante Principal: 2 sentidos, Woofer de 4", Sistema de Altifalantes de Graves

### Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa
- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/seguinte, repetir, aleatório, parar, reprodução de programa

### Sintonizador/receção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena FM, Antena FM
- Melhoria do sintonizador: sintonização digital automática, procura automática

### Conetividade

- USB: Anfitrião USB
- Entrada de áudio (3,5 mm)
- Perfis Bluetooth: A2DP

### Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal, temporizador
- Tipo de visor: Visor LED
- Tipo de carregador: gaveta

### Acessórios

- Acessórios incluídos: Antena FM, Manual do utilizador
- Telecomando: Telecomando de 21 teclas com pilha

### Dimensões

- Largura da unidade principal: 249 mm
- Altura da unidade principal: 128 mm
- Profundidade da unidade principal: 275 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x P): 140 x 215 mm
- Altura do altifalante principal: 306 mm
- Largura da embalagem: 490 mm
- Altura da embalagem: 313 mm
- Profundidade da embalagem: 356 mm
- Peso bruto: 8,6 kg
- Peso líquido: 7,4 kg

### Potência

- Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data de publicação  
2022-05-09

Versão: 3.0.4

12 NC: 8670 001 22587  
EAN: 04 89518 56059 68

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)