



Philips Bezdrôtový telefón

1,6" displej/s jantárovým

podsvietením

Slúchadlo s hlasitým odposluchom
2 slúchadlá

D2602B



Hovory bez použitia rúk

Náš dômyselný dizajn vám poskytne vynikajúcu reprodukciu zvuku bez toho, aby ste museli držať telefón pri uchu – takže máte pri hovoroch úplne voľné ruky. So skutočnou podporou typu Plug & Play a ľahko ovládateľnou ponukou bude každý hovor dokonale jednoduchý.

Pekný a jednoduchý

- Samostatné slúchadlo s reproduktorom na jednoduché hovory bez použitia rúk
- Textúrovaný zadný kryt pre protišmykové uchopenie
- Ponuka vo viacerých miestnych jazykoch
- Ľahko čitateľný 4,1 cm (1,6") grafický displej s podsvietením
- Až 16 hodín hovoru na jedno nabitie
- Programovateľné klávesové skratky na rýchle vytáčanie
- Identifikácia volajúceho – vždy viete, kto volá*

Krištáľovo čistý zvuk

- Parametrický ekvalizér zaručí čistý a jasný zvuk
- Optimalizované umiestnenie antény pre skvelý príjem v každej miestnosti
- Pokročilé testovanie a vyladenie zvuku pre špičkovú kvalitu hlasu

Ekologický výrobok

- Nízke vyžarovanie a spotreba energie

PHILIPS

Hlavné prvky

4,1 cm (1,6") grafický displej

Ľahko čitateľný 4,1 cm (1,6") grafický displej s podsvietením

Pokročilé testovanie zvuku



Kvalitu zvuku našich telefónov DECT testujeme rovnakým spôsobom, ako výrobcovia špičkových slúchadiel. Pomocou moderného simulátora ucha vieme presne simulovať spôsob, akým ľudia v skutočnosti počujú zvuk. Vďaka tomu naši akustickí inžinieri dokážu zmerať a presne doladiť niektoré charakteristiky, ako napríklad frekvenčnú odozvu, skreslenie alebo celkové sluchové vnímanie, a vytvoriť tak dokonalú reprodukciu hlasu v režime slúchadla aj v režime bez použitia rúk.

Identifikácia volajúceho*



Niekedy môže byť vhodné vedieť, kto volá, ešte pred tým, ako zdvihnete. A naša funkcia identifikácie volajúceho vám pomôže zistiť, kto je na druhej strane linky.

Ekologický výrobok



Telefóny značky Philips sú energeticky úsporné a navrhnuté s ohľadom na životné prostredie.

Slúchadlo s hlasitým odposluchom



Režim bez použitia rúk využíva vstavaný reproduktor hlasného odposluchu, ktorý zosilní hlas volajúceho, čím vám umožní hovoriť a počúvať počas hovoru bez toho, aby ste museli držať telefón pri uchu. Toto je veľmi užitočné hlavne vtedy, ak chcete hovor zdieľať s druhými alebo jednoducho vykonávať viac vecí naraz.

Ponuka v miestnych jazykoch



Vychutnajte si jednoduché nastavenie a ovládanie vďaka intuitívnym ponukám dostupným v miestnych jazykoch.

Protišmykové uchopenie



Zadná strana slúchadla má špeciálnu textúrovanú úpravu na zvýšenie pohodlia a lepšie uchopenie.

Optimalizované umiestnenie antény



Optimalizované umiestnenie antény v našich telefónoch zaisťujú silný a stabilný príjem – dokonca aj v tých častiach domu, kde je bezdrôtový príjem väčšinou slabý. Teraz môžete prijať hovor kdekoľvek v domácnosti a vychutnať si dlhý a ničím nerušený rozhovor a súčasne sa pritom voľne pohybovať.

Parametrický ekvalizér



Naše telefóny využívajú na spracovanie digitálneho zvuku technológiu parametrického ekvalizéra, pomocou ktorej jemne vyladujú zvukovú odozvu na ideálnu lineárnu krivku frekvenčnej odozvy, vďaka čomu je výsledný zvuk pri každom rozhovore čistý a jasný.

Technické údaje

Vybavenie a vlastnosti

- Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka so zoznamami
- Hlasitý odposluch – hovor bez použitia rúk
- Indikátor intenzity signálu: Indikátor s 3 paličkami
- Indikátor úrovne nabitia batérie: Ikona batérie s 3 paličkami
- Domáci telefón – viac slúchadiel
- Zobrazenie dátumu a času
- Indikátor stavu batérie
- Indikátor sily signálu
- Programovateľné klávesové skratky: Tlačidlo 1 a 2
- Správa hovorov: Čakajúci hovor*, Identifikácia volajúceho*, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané hovory, Prijaté hovory
- Uzamknutie klávesnice
- Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý
- Automatické zloženie
- Schopnosť použiť viacero základní: 1
- Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
- Až 16 hodín hovoru
- Až 180 hodín pohotovostného stavu
- Čas nabíjania: 8 hodín
- Dĺžka linkového kábla: 1,8 m
- Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m
- Produktový rad: Otvorené priestranstvo < 300 m; interiér < 50 m
- Protišmykové uchopenie: Kruhová textúra

Zvuk

- Ovládanie hlasitosti na slúchadle
- Zvonenia na slúchadle: 10 polyfonických

Obraz/Displej

- Veľkosť displeja: 4,1 cm/1,6"
- Typ displeja: 1-riadkový s maticou bodov + 1-riadkový numerický + ikony

- Podsvietenie: áno
- Farba podsvietenia: Jantárová

Kapacita pamäte

- Telefónny zoznam: 50 mien a čísel
- Kapacita zozn. opät. vyt.: 10 posledných čísel
- Záznamy hovorov: 20 záznamov
- Ukladanie telefónneho zoznamu do základne

Príkon

- Kapacita batérii: 550 mAh
- Typ batérie: Nabíjateľné AAA NiMh
- Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz

Bezpečnosť

- Šifrovaný prenos: áno

Vlastnosti siete

- Kompatibilný: GAP

Hodnota SAR

- Slúchadlá Philips: < 0,1 W/kg

Ekologický dizajn

- Eco+

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 18,5 x 13,6 x 8,4 cm
- EAN: 48 95229 12866 8
- Hmotnosť brutto: 0,619 kg
- Hmotnosť netto: 0,513 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Hmotnosť obalu: 0,106 kg
- Typ policového umiestnenia: Položenie



Dátum vydania
2022-08-14

Verzia: 1.2.2

12 NC: 8670 001 85202
EAN: 48 95229 12866 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* *Táto funkcia vyžaduje dodatočné predplatenie služby Identifikácia volajúceho. Bližšie informácie získate u svojho miestneho sieťového operátora.