



Kabellose Musik

Wiederaufladbar

Unglaublich praktisch: Keine Probleme mehr mit Kabeln, dafür viel Bewegungsfreiheit und Musikgenuss. Dafür sorgt der qualitativ hochwertige kabellose UKW-Stereokopfhörer.

Sie werden kaum merken, dass Sie sie tragen!

- Verstellbare Ohrmuschel (3 Positionen) für optimalen Sitz und Bassleistung
- Dieses Design bringt noch mehr Komfort für langes Hören.

Das ultimative kabellose Hörerlebnis

- Akustische Verzerrung von Eingangssignalen wird verhindert
- 32 mm Lautsprechertreiber garantiert optimale Soundleistung

Jederzeit einsatzbereit

- Kabellose UKW-Übertragung bietet Ihnen Bewegungsfreiheit
- Wählen Sie einen der zwei Kanäle, um Störungen zu minimieren
- Kostensparend durch die Verwendung von wiederaufladbaren Batterien

Philips
Kabellose HiFi-Kopfhörer

UKW-Übertragung
Wiederaufladbar

SBCHC8440



PHILIPS

Daten

Ton

- Akustiksystem: geschlossen
- Frequenzgang: 9 bis 21.000 Hz
- Magnettyp: Neodym
- Empfindlichkeit: 100 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 32 mm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Kanaltrennung: > 30 dB
- Pilotton-Frequenz: 19
- Effektive Reichweite: 100 m
- Trägerfrequenzbereich: 863,0–865,0 MHz
- Modulation: UKW
- Kanalnummer: 2

Komfort

- Batterieaufladeanzeige
- Anzeige bei geringem Batterieladestand
- Double PLL
- Betriebszeit: +/- 15 Stunden
- Automatische Abschaltung



Leistung

- Stromversorgung der Kopfhörer: 2 1,5-V-NiMH-Akkus, R03/AAA
- Stromversorgung des Transmitters: AC/DC-Adapter, 12 V/200 mA

Außenkarton

- EAN: 87 10895 82215 2
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 6
- Bruttogewicht: 5,12 kg
- Außenkarton (L x B x H): 45,2 x 33,5 x 33,2 cm
- Nettogewicht: 3,69 kg
- Eigengewicht: 1,43 kg

Verpackungsmaße

- EAN: 87 10895 80706 7
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 10,5 x 21,4 x 28,3 cm
- Bruttogewicht: 0,848 kg
- Nettogewicht: 0,615 kg
- Eigengewicht: 0,233 kg

Besonderheiten

Verstellbare Ohrmuschel (3 Pos.)

Genießen Sie den Tragekomfort und eine verbesserte Bassleistung dank der verstellbaren Ohrmuschel (3 Positionen), die sich wie von selbst um Ihr Ohr legt.

Leichtes Design

Das haltbare, gleichzeitig leichte und hochwertige Material dieser Philips Kopfhörer sorgt auch bei langem Tragen für hohen Komfort.

Auto Level Control (ALC)

Dieser intelligente elektronische Schaltkreis stellt sicher, dass die Lautstärke des Audioeingangs automatisch an die richtige Lautstärke angepasst wird. Somit können Sie sich ungestört dem Hörvergnügen hingeben.

32 mm Lautsprechertreiber

Der kompakte und leistungsstarke 32 mm Lautsprechertreiber eignet sich ideal für die Übertragung von verzerrungsfreiem Sound ganz unabhängig von der Eingangsleistung.

Kabellose UKW-Übertragung

Dank kabelloser UKW-Übertragung mit hoher Frequenz, die sogar Wände passiert, können Sie Ihre Lieblingsmusik hören, selbst wenn Sie in einem anderen Zimmer sind.

2 Übertragungskanäle

Da Sie die Wahl zwischen zwei Übertragungskanälen haben, ist Ihr Hörvergnügen ungetrübt, denn Sie können ganz einfach den Kanal mit dem besten Empfang wählen.

Wiederaufladbares System

Das Aufladen der Akkus erfolgt über das Kopfhörersystem.



Ausstellungsdatum
2017-03-09

Version: 7.0.10

12 NC: 9082 100 02656
EAN: 87 10895 80706 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com