

Philips
Seinälaturi

USB-A- ja USB-C-latausliitännät

Power Delivery
QC 4+
PPS

DLP2682CW



Seinälaturi, USB-C- ja USB-A-liitännät

65 W, QC 4+ ja PD 3.0

Lataa kannettava tietokone sekä uusimmat laitteesi USB-C-portista. PD 3.0- ja QC 4+ -tuki lyhentävät latausaikaa. USB-A-portin avulla voit ladata samanaikaisesti myös muut laitteet. Saatavilla irrotettavilla EU-, UK- ja AU-pistokkeilla.

Erinomainen lataus

- Älykäs ylikuumentumis-, ylijännite- ja ylivirtasuoja
- 50 % latausta 30 minuutissa
- GaN-tekniikalla varustettu seinälaturi
- Lataaminen ohjelmoitavalla virransyötöllä (PPS) USB-C-liitännästä

Huippuluokan suorituskyky

- USB-C-portti, jossa Power Delivery -tuki

PHILIPS

Tekniset tiedot

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: Laatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 7,8 x 12,8 x 5,1 cm
- Pakkauksen mitat (L x K x S):
3,1 x 5,0 x 2,0 tuumaa
- Kokonaispaino: 0,215 kg
- Nettopaino: 0,185 kg
- Bruttopaino: 0,030 kg
- Kokonaispaino: 0,474 lb
- Nettopaino: 0,408 lb
- Bruttopaino: 0,066 lb
- EAN: 48 95229 13265 8

Ulompi pakkaus

- Kuluttajapakkausten määrä: 36
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 34,3 x 25,3 x 35,5 cm
- Ulompi pakkaus (P x L x K):
13,5 x 10,0 x 14,0 tuumaa
- Kokonaispaino: 8,99 kg
- Nettopaino: 6,660 kg
- Bruttopaino: 2,330 kg

- Kokonaispaino: 19,819 lb
- Nettopaino: 14,683 lb
- Bruttopaino: 5,136 lb
- GTIN: 1 48 95229 13265 5

Virta

- Verkkolaitetyyppi: Irrotettava, UK/EU/AU-pistoke
- Lähtö: 65 W (enint.)
- Virransyöttö: 100–240 V, 1,5 A 50/60 Hz

Sisäpakkaus

- Kuluttajapakkausten määrä: 6
- Sisäpakkaus (P x L x K): 24,7 x 16,3 x 11,1 cm
- Sisäpakkaus (P x L x K): 9,7 x 6,4 x 4,4 tuumaa
- Kokonaispaino: 1,415 kg
- Nettopaino: 1,11 kg
- Bruttopaino: 0,305 kg
- Kokonaispaino: 3,120 lb
- Nettopaino: 2,447 lb
- Bruttopaino: 0,673 lb
- GTIN: 2 48 95229 13265 2

Kohokohdat

USB-C-portti, jossa PD

USB-C on uusin standardimallinen latausliitäntä, joka on nykyään myös mobiililaitteissa, kuten matkapuhelimissa, kameroissa ja tableteissa. PD (Power delivery) on virransyötön USB-standardi, jolla saa enemmän tehoa ja nopeamman latauksen.

Älykästä suojausta

Älykäs ylikuumentamis-, ylijännite- ja ylivirtasuojia

GaN-tekniikalla varustettu laturi

GaN- eli galliumnitriditekniikkaa hyödyntävissä seinälatureissa on vähemmän komponentteja ja parempi lämmönhallinta. Nämä pienikokoiset laturit tarjoavat enemmän virtaa nopeammin. Tämän ansiosta ne voivat syöttää virtaa uusiin kannettaviin, joissa on USB-C-liitäntä.

50 % latausta 30 minuutissa

Pikalatauksella lataat puhelimesi tyhjästä akusta 50 prosenttiin 30 minuutissa.

Ohjelmoitava virransyöttö (PPS)

Ohjelmoitava virransyöttö (PPS) on USB-C-laitteiden pikalataustekniikan standardi. Tämä tekniikka säättää jännitettä ja virtaa reaaliajassa ja syöttää enimmäistehoa laitteen latauksen tilan mukaan. Älykäs tapa lyhentää latausaikaa.



Julkaisupäivä 2023-03-22

Versio: 1.3.2

12 NC: 8670 001 88376
EAN: 48 95229 13265 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com