



Philips Pronto  
Kontrollpanel for  
hjemmekino

Pronto

TSU9300

## Utformet av installatører, laget av Philips

Pronto TSU9300 er svært tynn med en slående 7,1 cm (2,8") QVGA-fargeberøringsskjerm og alle tenkelige funksjoner. Den kan gli inn i praktisk talt alle moderne interiører med designerutseende og geometrisk glanset overflate i aluminium og svart.

### **Elegant**

- 2,8" berøringsskjerm i farger og med høy oppløsning med førsteklasses kontrast
- Ergonomisk design for énhandsbruk
- Banebrytende utforming med innfelt skjerm

### **Personlig tilpasset anvendelighet**

- Brukergrensesnitt som passer til smaken og preferansene dine
- Kontroller flere enheter med ett tastetrykk
- Kontroller skjult utstyr og enheter i andre rom

### **Musikk, stemning og omgivelse**

- Musikkserverkontroll med intuitiv, roterende markør
- Forhåndskonfigurert lyskontroll (Lutron RadioRa)
- Få tilgang til digitale filer gjennom hvilken som helst Windows MCE PC

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 2,8 tommer
- Skjermfarger: 65 536
- Oppløsning: 320 x 240 piksler
- Skjermtype: LCD TFT
- Berøringsskjerm

## Tilkoblingsmuligheter

- Kontakt: Mini-USB
- Drift: 100–240 V, 50/60 Hz
- Innebygd trådløs teknologi: 802.11g
- Kryptering/sikkerhet: WEP 128-bits, WEP 64-bits
- Nettverksmodus: DHCP, Fast IP
- USB: USB 2.0

## Anvendelighet

- Automatisk nettavslag
- Flerspråklig: Engelsk, spansk, fransk, tysk, nederlandsk
- Klokke med kalender
- Holder/dokkingstasjon
- Markørnøkkel
- Pick-up-sensor
- Roteringshjul

## Tilbehør

- AC/DC-adapter
- CD-ROM
- Dokkingstasjon
- Trykt bruksanvisning
- USB-kabel

## Systemkrav

- Harddiskplass: 250 MB ledig
- PC-operativsystem: Windows XP, Vista
- CD-ROM-stasjon
- RAM-minne: 256 MB ledig
- USB: Ledig USB-port

## Drift

- Batterikapasitet: 1700 mAh
- Ladetid: Opptil 3,5 t
- Batteritype: Li-Polymer
- På/av-knapp

## Tilpasning

- Fullskjermskonfigurerbarhet
- Alpha-blending
- Makroer: Opptil 250 trinn
- Database: Konfigurerbar personlig database, Modellnummerbasert database

## Systemspesifikasjoner

- CPU: Freescale 32-bits RISC
- CPU-hastighet: 266 MHz
- RAM-størrelse: 64 MB

## Infrarøde muligheter

- Rekkevidde: 12 m (36 fot)
- Lære IR-koder
- Sende LEDer: 5
- Universell IR-kodedatabase
- Antall merker i database: Over 3000

## RF-muligheter

- Frekvens (GHz): 2,4
- WiFi-basert

## Ytre eske

- EAN: 87 12581 45258 2
- Antall emballasjer: 1
- Bruttovekt: 1 kg
- Yttereske (L x B x H): 35,5 x 21,6 x 10 cm
- Nettovekt: 0,604 kg
- Taravekt: 0,396 kg

## Mål, emballasje

- EAN: 87 12581 45258 2
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Liggende
- Emballasjemål (B x H x D): 21,6 x 35,5 x 10 cm
- Bruttovekt: 1 kg
- Nettovekt: 0,604 kg
- Taravekt: 0,396 kg

## Produktmål

- Vekt: 0,285 kg
- Produktmål (B x H x D): 10 x 15,7 x 3,4 cm

# Høydepunkter

## Brukergr.snitt m/tilpasningsmuligheter

Brukergrensesnittet kan tilpasses til å bygge inn brukerens personlige smak og preferanser, slik at bare knappene som brukes mest, vises på berøringsskjermen. I tillegg kan brukeren velge den grafiske utformingen (bakgrunner, ikoner, knapper, farger).

## Innfelt skjerm

Innfelt skjerm betyr at skjermen ikke stikker ut lenger, men at den i stedet går jevnt i ett med kabinettet.

## Musikkserverkontroll

Brukeren kan kontrollere musikkserveren, for eksempel Escient Fireball, umiddelbart. Brukergrensesnittet til musikkserveren er innebygd i fjernkontrollen. Det gjør at du kan lytte til musikk uten å være i nærheten av en TV, noe som normalt kreves for å vise brukergrensesnittet på en server. Dette kombinert med et ergonomisk tommelhjul på fjernkontrollen gjør det enklere å velge spor og spillelister, og det frigjør også TV-skjermen til andre aktiviteter.

## Lyskontroll

Den forhåndsfigurerte lyskontrollen viser hele brukergrensesnittet på skjermen, slik at du kan kontrollere lysscener, stemninger og individuelle dimmere. Lys fra hele huset tilbakekobles til skjermen, slik at brukeren kan vite om lyset er på eller av.

## MCE PC-funksjonalitet

Gjennom programvare fra tredjepartsleverandører kan kontrollpanelet Pronto legge til Windows MCE PC-funksjonalitet. Det betyr at du kan få tilgang til alle de digitale filene dine på en MCE PC via kontrollpanelet.

## Ettrykkskomfort

Med ett-trykkskontroll kan du utføre flere kommandoer med ett tastetrykk via en makro. En makro kombinerer flere forhåndsprogrammerte kommandoer under én enkelt knapp. Derfor er det bare nødvendig å trykke på én knapp for å utføre en serie med funksjoner.

## Utvidet kontroll

En rekke utvidere er tilgjengelige, både kablede og trådløse versjoner, som utvider overføringsrekkevidden til fjernkontrollen. Dette gjør at brukeren kan kontrollere utstyr som er skjult i skap eller i andre rom, med en og samme kontrollenhet.



Utgivelsesdato  
2013-01-27

Versjon: 2.1.10

12 NC: 8670 000 47847  
EAN: 87 12581 45258 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)