

Philips
Επίσημη έκδοση 2.0



MMS121



Απλά ανώτερη απόδοση

Εκπληκτικός ήχος από ηχεία βολικού μεγέθους

Ο ευχάριστος τρόπος απόλαυσης στερεοφωνικού ήχου με τις εφαρμογές PC για μουσική, Διαδίκτυο και πολυμέσα είναι μέσω της προσθήκης του βολικού μεγέθους συστήματος ηχείων Harmonic Pulse MMS121 με απίστευτη απόδοση μπάσων σε σχέση με το μέγεθός του.

Απολαύστε πραγματικά πολυμέσα

- Συμβατό με μουσική και πηγές ήχου παιχνιδιών, ταινιών & Internet
- Εύκολη σύνδεση είτε με επιτραπέζιο είτε με φορητό υπολογιστή

Ακούστε κάθε λεπτομέρεια

- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, για πιο βαθιά και ισχυρά μπάσα
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για πλούσια μπάσα

Εύκολο στο χρήση

- Συνδέσεις με ετικέτα και χρωματική κωδικοποίηση για άμεση εφαρμογή
- Υποδοχή ακουστικών για καλύτερη προσωπική μουσική απόλαυση
- Μαγνητική θωράκιση που αποτρέπει την παραμόρφωση της οθόνης υπολογιστή

PHILIPS
sense and simplicity

Προδιαγραφές

Ήχος

- Βελτίωση μπάσων: Ενίσχυση μπάσων
- Συχνότητα απόκρισης: 50 Hz - 20 kHz Hz
- Ισχύς: 3 W
- Ισχύς (RMS): 2 x 0,75W
- Έλεγχος έντασης: Αναλογικός έλεγχος έντασης
- Καλώδια: Σταθερά καλώδια

Ηχεία

- Βελτίωση ηχείων: Μαγνητικά θωρακισμένο LSB

Συνδεσιμότητα

- Μήκος καλωδίου: 2 μ.
- Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Ρεύμα: Ενσωματωμένος μετασχηματιστής

Ευκολία

- Ένδειξη λειτουργίας

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Αριθμός δορυφόρων: 2
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Δεδομένα συσκευασίας

- I2NC: 908210004672
- EAN/UPC/GTIN: 8710895889650
- Μικτό βάρος: 1,08 κ.
- Ύψος: 180 χιλ.
- Μήκος: 200 χιλ.
- Πλάτος: 115 χιλ.
- Ποσότητα: 1
- Καθαρό απόβαρο: 0.12 κ.

Εξωτερική συσκευασία

- Ποσότητα: 8
- EAN/UPC/GTIN: 8710895889667
- Καθαρό απόβαρο: 0.76 κ.
- Μικτό βάρος: 9.4 κ.
- Μήκος: 415 χιλ.
- Πλάτος: 250 χιλ.
- Ύψος: 380 χιλ.
- I2NC: 908210004672

Κύρια σημεία προϊόντος

Μουσική/παιχνίδια/ταινίες/Internet

Είναι δυνατή η αναπαραγωγή όλων των μουσικών και πηγών ήχου παιχνιδιών, ταινιών και Internet και έτσι ανεξάρτητα από αυτό που θέλετε να ακούσετε, προσδίδουμε στην εμπειρία πολυμέσων έναν αξιόπεραστο συναρπαστικό ήχο.

Για επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή

Δυνατότητα σύνδεσης είτε με επιτραπέζιο είτε με φορητό υπολογιστή

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Γρήγορη ρύθμιση

Καλώδια με χρωματική κωδικοποίηση, σαφείς ετικέτες και κατανοητή τεκμηρίωση για σύνδεση και λειτουργία μέσα σε λίγα λεπτά

Υποδοχή ακουστικών

Μαγνητική θωράκιση

Επειδή οι ισχυροί μαγνήτες στις διατάξεις οδήγησης των ηχείων φέρουν μαγνητική θωράκιση, δεν υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης της εικόνας ή πρόκλησης ζημιάς αν τοποθετηθούν κοντά στην οθόνη του υπολογιστή.



Ημερομηνία έκδοσης
2007-10-29

Έκδοση: 3.0

I2 NC: 9082 100 04672
EAN: 87 10895 88965 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com