

Philips CD Soundmachine c/ref. dinám. de graves

AZ2060



Notas graves más ricas

Sencillo pero completo. Te gustará el resistente AZ2060, con sus altavoces de 2 vías de gran calidad ofrecerte un rendimiento acústico inmejorable. Disfruta de tu CD favorito o de las 30 presintonías de FM del sintonizador digital con sonido mejor, en cualquier momento y lugar.

Sonido grave

- Refuerzo dinámico de graves para graves más profundos y espectaculares
- Con los altavoces Bass Reflex los graves son más potentes e intensos

Disfruta de la sintonización digital

- Sintonización digital con presintonías
- Programación Autostore: sintonización de radio con un solo botón

Fácil de usar

- Aleatoria/program./repet. de CDs
- Entrada de audífonos estéreo
- · Conexión de entrada de línea
- Práctico control remoto



Especificaciones

Sonido

- · Optimización del altavoz: Piezoeléctrico
- Tipos de altavoz: Parlante Bass Reflex de 2 vías
- Potencia de salida (RMS): 2 X 2 W
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves en 2 pasos
- Sistema de sonido: Estéreo
- · Diámetro del altavoz: 4 pulg.
- Control de volumen: Cont. volumen giratorio/ codificador

Bocinas

• Altavoces integrados: 2

Reproducción de audio

- Tecnología de la casetera: Mecánica
- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Superior
- Número de caseteras: I
- Pistas programables: 20

Sintonizador/recepción/transmisión

• Antena: Antena AM, Antena FM

- · Sintonización automática digital
- Bandas del sintonizador: FM, MW

Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Audífonos: 3,5 mm

Comodidad

- Dígitos de la pantalla: 7
- · Tipo de pantalla: LCD

Accesorios

 Accesorios incl.: Cable de corriente alterna, manual de usuario, Certificado de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 493 x 210 x 314 mm
- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 435 x 174 x 263 mm
- Peso: 3.3 kg
- · Peso con empaque incluido: 4.4 kg

Potencia

- Tipo de batería: LR20
- Voltaje de la batería: I,5 V
- Alimentación
- Número de baterías: 6

AZ2060/01

Características destacadas

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen

Sistema de bocinas Bass Reflex

El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

Sintonización digital con presintonías

Programación Autostore

La función Autostore resulta muy cómoda ya que permite sintonizar las emisoras favoritas y establecer presintonías con sólo presionar un botón. Autostore elimina la molestia de tener que sintonizar manualmente las emisoras y configurar las presintonías. Un circuito eléctrico integrado al equipo explora automáticamente las frecuencias de las emisoras locales, selecciona las señales de radio más fuertes y las asigna a presintonías específicas.

Aleatoria/program./repet. de CDs

Entrada de audífonos estéreo

Conexión de entrada de línea

Práctico control remoto



Fecha de publicación 2007-10-15

Versión: 2.0

12 NC: 9073 101 01694 EAN: 87 10895 86399 5 © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com