

Philips
Kannettava CD-soitin



EXP3373



Nauti MP3-musiikista omalla tavallasi

eXp3373-soittimella voit kuunnella MP3/WMA-musiikkia missä tahansa. Kotona voit nauttia kätevästi tukiaseman kaiuttimien upeasta äänentoistosta samalla, kun lataat soittimen.

Täydellinen MP3-CD-kokemus

- Soveltuu digitaalisen MP3- ja WMA-äänien toistamiseen
- Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
- ID3-tunnisteiden tuki – CD-levyjen kappaleetiedot näkyviin

Ääniasemassa kätevä telakointi

- Samassa järjestelmässä laturi, vahvistin ja ääniliitännät
- PDA-tyyppinen liitäntä, jossa kiinnitystä helpottava LED-valo

Soveltuu lenkkeilyyn

- 200 sekunnin Magic ESP™

Parannettu bassoäänien laatu

- Optimaalinen basso digitaalisella Dynamic Bass Boostilla

PHILIPS

Tekniset tiedot**Ääni**

- Akustinen kierto
- D/A-muunnin: 1-bittinen
- Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
- Lähtöteho: 2 x 5 mW RMS (kuuloke)
- Lähtöteho (RMS): 2 x 1,5 W (ääniasema)
- Signaali/kohina-suhde: > 85 dB
- Äänen parannukset: Digitaalinen Dynamic Bass Boost
- Kokonaisääniteho (RMS): 3 W
- Äänenvoimakkuuden säätö: digitaalinen

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- Levytoistotilat: 50 kappaleen ohjelmointi, Nopeutus eteen-/taaksepäin, Pitotoiminto, Seuraavan/edellisen albumin haku, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Kappaleen/albumin/kaikkien toisto, Toiston jatko keskeytykskohdasta, Albumin/kaikkien satunnaistoisto
- ESP (Electronic Skip Protection, CD): 45 s
- Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet, UDF
- ID3-tunnisteiden tuki
- Magic ESP (MP3-CD): 100 s
- MP3-bittinopeudet: 32 - 320 kbps
- WMA-bittinopeudet: 32 - 192 kbps

Liitännät

- DC-tulo: 4 mm, 6,5 V (ääniasema)
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Linjalähtö: 3,5 mm

Käytön mukavuutta

- Näyttötyyppi: Nestekidenäyttö
- Ilmaisimet: albumin nimi, albumin numero, artistin nimi, virtatila, CD-toiminnot, DBB, ESP, tiedostonimi, ääninimikkeet, aika, kappale

Tarvikkeet

- Verkkoalaite: AY3195 (1,2 A)
- Paristot: AY3363 (Ni-MH, ladattava)
- CD-ROM: AY4484 (Musicmatch)
- Telakointiasema: 2 x 1,5 W ääniaseman lähtö
- Kuulokkeet: SBC HE225 (äänenvoimakkuuden säätö)
- Mukana tulevat tarvikkeet: Käyttöopas

Mitat

- Ebox-pakkauksen mitat (L x K x S): 0 x 0 x 0 mm
- Kotelo: Lämmönkestävä runko
- Tukkupakkauksen mitat: 342 x 293 x 270 mm
- Tukkupakkauksen paino: 4 kg
- Määrä pakkauksessa: 2
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 258 x 269 x 165 mm
- Pakkaustyyppi: D-box
- Ensisijaisen komponentin mitat (L x K x S): 0 x 0 x 0 mm
- Ensisijaisen komponentin leveys: 0 mm
- Ensisijaisen komponentin paino: 0 kg
- Tuotteen mitat (LxSxK): 137,5 x 137,5 x 23,3 mm (CD-soitin)
- Tuotteen paino: 0 kg

Virta

- Akun toiminta-aika (CD): 10 h (2 AA-alkaliparistoa)
- Paristojen toiminta-aika (MP3-CD): 20 h (2 AA-alkaliparistoa)
- Akun toiminta-aika (WMA): 20 h (2 AA-alkaliparistoa)
- Pariston malli: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Akkutyyppi: Ladattava
- Ladattava

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet**Digitaalisen MP3-/WMA-äänien toisto****Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä****ID3-tunnisteiden tuki**

ID3-tunnisteiden tuella varustettujen soittimien nestekidenäytössä näkyy artistin ja toistettavan kappaleen nimi. Helppolukuisessa näytössä on sekä numero- että tekstitietoja, joten artistin ja kappaleen tiedot näkyvät selvästi. ID3-tunnisteiden tuki helpottaa MP3- tai WMA-musiikkia sisältävien CD-levyjen selaamista.

Integroitu äänentoistojärjestelmä**PDA-tyyppinen liitäntä****200 sekunnin Magic ESP™**

Magic Electronic Skip Protection™ -piiri on kätevä ominaisuus, joka takaa tauottoman äänentoiston, kun MP3-CD-soitin altistuu tärahdyksille esimerkiksi lenkillä tai muuten liikuttaessa. Tämä piiri on puskurimuisti, johon MP3-, WMA- ja CDDA-kappaleet tallentuvat. Puskurimuisti säätää automaattisesti sisältöä ja laserin toistonopeutta, mikä takaa tauottoman musiikinkuuntelun.

Digitaalinen Dynamic Bass Boost

Digitaalinen Dynamic Bass Boost on uudenaikainen bassotehostus. Se tuottaa erinomaisen bassoäänien ilman säröä suurilla äänenvoimakkuuksilla, mutta basson alataajuuksien toisto ei heikkene pienilläkään äänenvoimakkuuksilla kuunneltaessa. Uusinta tekniikkaa sisältävät piirit seuraavat ja kalibroivat jatkuvasti äänenvoimakkuutta sekä bassotaajuuksia särön välttämiseksi, ja bassoääni on aina täydellinen. Digitaalista Dynamic Bass Boost -bassotehostusta käytettäessä bassoäänien laatu on äänenvoimakkuudesta riippumatta aina erinomainen.



Julkaisupäivä 2006-07-07

Versio: 4.0

12 NC: 9073 101 01197
EAN: 87 10895 81026 5

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

www.philips.com