



Philips
zestaw audiowizualny ze
stacją dokującą

Podstawka dokująca – iPod/
iPhone/iPad
DAB+

DCB352



Fascynacja Dźwiękiem

Stylowa stacja dokująca

Słuchaj muzyki z urządzenia iPod/iPhone/iPad i ciesz się jej doskonałym brzmieniem dzięki zestawowi audiowizualnemu ze stacją dokującą DCB352 firmy Philips. Elegancka stylistyka z metalicznym wykończeniem cieszy oko, a system DAB+ oraz głośniki o mocy 30 W RMS gwarantują naprawdę dynamiczny dźwięk.

Ciesz się radiem cyfrowym DAB

- Wyraźne radio DAB+ bez zakłóceń
- Zgodność z DAB i FM zapewnia najlepszy odbiór stacji radiowych

Korzystaj z wielu źródeł muzyki

- Odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Całkowita moc wyjściowa 30 W RMS
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Wzornictwo dopasowane do wnętrza

- Elegancka konstrukcja z bardzo wąską szczeliną na płytę CD

PHILIPS

Zalety

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwypuklenie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Wyraźne radio DAB+ bez zakłóceń



Cyfrowe radio DAB+ (Digital Audio Broadcasting) to nowy w stosunku do analogowej transmisji FM sposób nadawania programu radiowego przy użyciu sieci nadajników naziemnych. Zapewnia odbiorcom większy wybór informacji i krystaliczną jakość dźwięku pozbawioną trzasków. Technologia

umożliwia odbiorcy wybór najsilniejszego dostępnego sygnału. W przypadku stacji cyfrowych DAB+ nie trzeba zapamiętywać częstotliwości, a wystarczy podać nazwę stacji.

MP3 Link



MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad



Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując jednocześnie swoje urządzenie iPod, iPhone lub iPad! Podstawka dokująca umożliwia podłączanie urządzenia

przenośnego bezpośrednio do zestawu firmy Philips, co pozwala słuchać ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Urządzenie iPod, iPhone lub iPad jest ładowane podczas odtwarzania muzyki, dzięki czemu nie trzeba martwić się o jego rozładowanie. Zestaw automatycznie ładuje akumulator urządzenia przenośnego po jego zadokowaniu.

Bardzo wąska szczelina na płytę CD



Elegancka konstrukcja z bardzo wąską szczeliną na płytę CD

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez USB



Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

Dane techniczne

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Sposób ładowania: Gniazdo
- Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Następna/poprzednia ścieżka, Odtwarzanie/wstrzymanie, Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie odtwarzacza iPod, Ładowanie tabletu iPad

Dźwięk

- Moc wyjściowa: Całkowita moc 30 W RMS
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów, Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)
- System dźwięku: Stereo

Głośniki

- Główny głośnik: Niskotonowy 3 cale, System Bass Reflex

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pamięć stacji: 20
- Funkcja DAB: Zakres III, Wyświetlacz informacyjny, Menu, Smart Scan
- RDS: Rodzaj programu, Radio Text, Nazwa stacji
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji

Możliwości połączeń

- Inne połączenia: Stała antena zakresu UKF
- Złącza audio: Przewód stereo do złącza MP3 z wtykami 3,5 mm

Udogodnienia

- Budzenie: Wyłącznik czasowy, Budzenie radiem, Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie z odtwarzacza iPod
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Typ wyświetlacza: LCD
- Kolor podświetlenia: Niebieski
- Podświetlenie

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Broszura gwarancyjna (cały świat), Przewód stereo z wtykami 3,5 mm, Karta gwarancyjna
- Skrócona instrukcja obsługi: 6 języków
- Instrukcja obsługi: duński/norweski, polski, francuski, niemiecki, włoski

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 389,5 x 140 x 200,5 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 462 x 275 x 200 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 4,1 kg

Moc

- Źródło zasilania: 50 Hz, 100–240 V AC, 50/60 Hz

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod z kolorowym wyświetlaczem, iPod 1G, iPod 5. generacji, iPod classic, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji 8/16/32 GB, iPod nano 6. generacji

Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Zgodność z urządzeniem iPad

- Zgodność z: iPad



Data wydania 2013-10-29

Wersja: 1.0.4

12 NC: 8670 000 78815
EAN: 87 12581 61052 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Muzyka bez obsługi systemu zarządzania cyfrowymi prawami autorskimi (DRM).