



Philips Fidelio
Накладные наушники с
микрофоном

Fidelio
Синий



M1BL

Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

В наушниках Philips Fidelio M1 самые лучшие звуковые характеристики сочетаются с комфортом, чтобы вы могли сполна оценить оригинальное звучание на ходу. Эксперты в области звука создали наушники с потрясающей шумоизоляцией в легком, но прочном корпусе. Наслаждайтесь подлинным звуком высокой четкости, где бы вы ни были.

Услышать все нюансы

- Акустическая изоляция не пропускает ни одного звука
- Акустически закрытая конструкция для оптимальной шумоизоляции
- Система Bass Reflex для чистых, сбалансированных и динамичных басов
- Двуслойные чашки наушников для точности звучания
- Мощные излучатели с неодимовыми магнитами для достоверного звучания
- Тщательное тестирование динамиков для сбалансированного звука
- Частотная характеристика подстроена под предпочтения слушателей

Для полного погружения

- Уникальные дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти для комфорта

Все необходимое для удобства в использовании

- Встроенный микрофон с кнопкой приема вызова и чехол входят в комплект поставки

Качественная отделка для наилучшего результата

- Кабель из бескислородной меди с тканевой оплеткой сохраняет качество сигнала

PHILIPS
Fidelio

Особенности

Плотное прилегание



Акустическая изоляция — это специально разработанная звукоизолирующая лента, которая встроена в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. Это обеспечивает превосходное, насыщенное воспроизведение басов.

Акустически закрытая конструкция



Акустически закрытая конструкция для оптимальной шумоизоляции.

Система Bass Reflex (BRS)



Акустически закрытая конструкция оснащена системой Bass Reflex — специальными отверстиями, расположенными в определенных местах

чашек наушников. Они регулируют давление во внутренней камере, контролируя воздушную среду, в которой размещена диафрагма, что гарантирует оптимальный акустический отклик. Вместе с акустической изоляцией она сохраняет естественную четкость музыки и обеспечивает точную и динамичную передачу басов без ущерба для чистоты звука.

Уникальные дышащие амбушюры



Материалы, которые используются в Fidelio M1, были тщательно отобраны, чтобы наушники обеспечивали комфорт при продолжительном прослушивании и обладали высоким качеством звучания. Уникальные дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти созданы для оптимального комфорта и эргономичности. Амбушюры не только сами идеально соответствуют форме звукового канала, но и удерживают басовое звучание внутри, одновременно изолируя внешний шум. Для того чтобы снизить давление на поверхность уха и нагрев при прослушивании, в них используются внешние амбушюры, изготовленные из ткани и кожи с белковым покрытием в оптимальной пропорции.

Двуслойные чашки наушников

Двуслойные чашки наушников M1 специально разработаны таким образом, чтобы уменьшать резонанс и смягчать вибрации, создавая точное и чистое звучание, чтобы вы могли слышать каждый звук с высочайшей четкостью. Надежная конструкция обеспечивает долговечность и комфорт, благодаря чему наушники M1

станут идеальным музыкальным компаньоном на долгие годы.

Излучатели с неодимовыми магнитами высокой мощности



Каждый динамик старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм динамиках используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — даже в мельчайших деталях.

Микрофон, кнопка приема вызова, чехол



Встроенный микрофон с кнопкой приема вызова и чехол входят в комплект поставки.

Характеристики

Звук

- Диапазон частот: 15—24 000 Гц
- Сопротивление: 16 Ом
- Чувствительность: 107 дБ
- Диаметр излучателя: 40 миллиметра
- Максимальная входная мощность: 150 мВт
- Искажения: КНИ < 0,1 %
- WBCV: 111 мВ

Подключения

- Подключение кабеля: Бескислородный кабель (1,1 м)
- Покрытие разъема: Золотой
- Подходит для: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY *
Только для последних моделей.
Дополнительный разъем для Sony Ericsson, более ранних моделей NOKIA и SAMSUNG можно заказать через службу поддержки потребителей
- Подключение кабеля: одностороннее
- Длина кабеля: 1,1 м

Аксессуары

- Чехол для хранения: Да
- Аудиокабель: с микрофоном и кнопкой приема вызова

Внешняя упаковка

- Внешняя упаковка (Д x Ш x В):
17,9 x 17,8 x 21,9 см
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В):

- 7 x 7 x 8,6 (дюймы)
- Вес нетто: 0,4504 кг
- Вес нетто: 0,993 фунта
- Вес брутто: 1,273 кг
- Вес брутто: 2,807 фунта
- Вес упаковки: 0,8226 кг
- Вес упаковки: 1,814 фунта
- GTIN: 1 87 12581 69331 9
- Количество потребительских упаковок: 2

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 16,4 x 18 x 4,2 см
- Размеры продукта (Ш x В x Г):
6,5 x 7,1 x 1,7 (дюймы)
- Вес: 0,166 кг
- Вес: 0,366 фунта

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г):
16,8 x 20,2 x 8,3 см
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):
6,6 x 8 x 3,3 (дюймы)
- Вес нетто: 0,2252 кг
- Вес нетто: 0,496 фунта
- Вес брутто: 0,5614 кг
- Вес брутто: 1,238 фунта
- Вес упаковки: 0,3362 кг
- Вес упаковки: 0,742 фунта
- EAN: 87 12581 69331 2
- Тип размещения на полке: Оба
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон



Дата выпуска 2016-08-14

Версия: 3.0.4

12 NC: 8670 001 05012
EAN: 08 71258 16933 12

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

