



Philips
Mikro glasbeni sistem

150 W
Bluetooth®

BTM3360

Bogat in zmogljiv zvok

Doma uživajte ob glasbi iz prenosnega predvajalnika. Ta mikro glasbeni sistem Philips ima neposredno povezavo USB in zvočni vhod. Tudi pri brezžičnem pretakanju glasbe prek povezave Bluetooth vam zagotavlja prijetne glasbene trenutke.

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Z združevanjem z več napravami glasbo pretakajte prek povezave Bluetooth
- Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3
- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Največja izhodna moč 150 W RMS
- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga

Enostavna uporaba

- Motoriziran nalagalnik CD-jev za priročen dostop
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost
- Hitro preklapljanje glasbo med 2 napravama Bluetooth

PHILIPS

Značilnosti

Združevanje z več napravami

Vedno več glasbenih sistemom omogoča brezžično prenašanje zvoka prek povezave Bluetooth®, vendar večina sistemov Bluetooth® omogoča povezavo s samo eno napravo hkrati. Združevanje z več napravami omogoča povezavo z do tremi napravami in hitro preklapljanje med njimi.

Digitalni nadzor zvoka



Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so ravnesesje, jasen zvok, mogočen zvok, topel zvok in svetel zvok. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnesesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnesesje natančno prilagodi vrstni glasbe, ki jo poslušate.

Neposredna povezava USB za enostavno glasbo v obliki MP3



Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa

do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

Audio vhod



Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: digitalni nadzor zvoka
- Največja izhodna moč (RMS): 150 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: Kupolasti visokotonec
- Glavni zvočnik: 2-sistemski, 4-palčni (10,2 cm) nizkotonec, Sistem zvočnikov Bass Reflex

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, ponovitev, naključno, zaustavitev, programirano predvajanje

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčni področja sprejemnika: FM mono, FM stereo
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Antena FM, antena FM
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

Povezljivost

- USB: Gostitelj USB
- Zvočni vhod (3,5 mm)
- Profili Bluetooth: A2DP

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Radijski alarm, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta zaslona: Zaslon LED
- Vrsta nalagalnika: pladenj

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Antena FM, Uporabniški priročnik
- Daljinski upravljalnik: Daljinski upravljalnik z 21 tipkami in baterijo

Dimenzije

- Širina glavne enote: 249 mm
- Višina glavne enote: 128 mm
- Globina glavne enote: 275 mm
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 140 x 215 mm
- Višina glavnega zvočnika: 306 mm
- Širina embalaže: 490 mm
- Višina embalaže: 313 mm
- Globina embalaže: 356 mm
- Bruto teža: 8,6 kg
- Neto teža: 7,4 kg

Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Datum izdaje 2022-04-29

Različica: 3.0.4

12 NC: 8670 001 22587
EAN: 04 89518 56059 68

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com