

Philips
Classic DVD mikro
rendszer

• 100 W

MCD395



A hangzás bűvöletében

Kapcsolódjon ki nagyszerű zenével és filmekkel

Ha csak a legújabb és a legjobb felel meg Önnek, vessen egy pillantást a Philips 2 az 1-ben mikro DVD rendszerre, amely DVD, WMA-CD és MP3-CD lejátszására is képes! Élvezze kedvenc zeneszámaint és filmjeit! A szórakoztatóelektronika többé soha nem lesz ugyanaz!

Tegye gazdagabbá a filmélményt!

- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- USB Direct, zene és fényképek lejátszásához
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 2x50 W RMS és 2x100 W zenei teljesítmény

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti

- Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók
- Digitális hangolás és 40 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért

PHILIPS

Fénypontok

DVD, DivX® és MP3/WMA-CD

lejátszása

A Philips lejátszója kompatibilis a legtöbb kapható DVD és CD lemezzel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) és Picture CD - a lejátszó mindegyik lejátszására képes. Az SVCD a „Super VideoCD” rövidítése. Az SVCD minősége sokkal jobb, mint a VCD-é, a nagy felbontásnak köszönhetően jóval élesebb képet biztosít. A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezen.

USB Direct

Csak csatlakoztassa az USB-eszközt a rendszerhez, és együtt élvezheti az eszközön digitális formában tárolt zenét és fényképeket a családtagokkal és barátaival.

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Dolby Digital

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többszatornás audio szabvány az emberi fül működését veszi alapul, általa nagyszerű minőségű térhatású hangzást tapasztalhat.



Műszaki adatok

Hangzás

- Kimeneti teljesítmény: 2 x 50 W RMS / 100 W zenei teljesítmény
- Hangkiemelés: Digitális hangzásszabályzás, 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés, hangerő, Dolby Digital

Hangszórók

- Hangszórók: 4"-es mélyhangszóró
- Továbbfejlesztett hangszórók: 2-utas
- Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

Videolejátszás

- DVD régiókód: 2
- Adathordozók lejátszása: DivX, DVD-Video, kép-CD, VCD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, kameraállítás, Nagyítás, lassú mozgás, szülői felügyelet, PBC, lemez menü, gyors visszaugrás, gyors előreugrás, OSD, lejátszás folytatása a leállítás helyétől

Audiclejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Egyebek: ID3-tag támogatás
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Programozott állomások: 40
- Antenna: FM antenna
- RDS: RDS órabeállítás, állomásnév, rádiótext
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás

Csatlakoztathóság

- Audio/video kimenet: 2xRCA (audió), kompozit videokimenet (CVBS), digitális koaxiális audiokimenet, Fejhallgató (3,5 mm-es),

- mélynyomó-kimenet, S-Video kimenet
- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
- USB: USB gazdaport

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Betöltő típusa: motoros, tálca
- Képernyőn megjelenő nyelvek: holland, angol, francia, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, török
- Kijelző típusa: LCD kijelző

Tartozékok

- Vezetékek/csatlakozás: kompozit videokábel (Y)
- Távezérlő: 40-gombos, lítiumelemmel
- Egyebek: FM antenna, Rövid üzembe helyezési útmutató
- Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
- Garancia: A világ minden részére kiterjedő garanciafüzet

Méreték

- Bruttó tömeg: 9,9 kg
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 152 x 257 mm
- Fő hangszóró magassága: 228 mm
- Főegység mélysége: 285 mm
- Csomag szélessége: 494 mm
- Főegység magassága: 228 mm
- Csomag magassága: 371 mm
- Főegység szélessége: 152 mm
- Csomag mélysége: 275 mm

Tápellátás

- Tápegység: 50 Hz
- Tápegység: 220 - 240 V

Zöld

- Eco készenléti állapot: 1 W

digitális fényképlejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, kép-CD
- Képtömörítési formátum: JPEG



Kiadás dátuma
2013-05-10

Verzió: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37569
EAN: 87 12581 39989 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com