

Une clarté de voix irréprochable

Le DECT III est un téléphone aux fonctions simples et intuitives, avec une qualité sonore excellente.

- Téléphone sans-fil numérique DECT, son haute définition CS²
- Ecran numérique 1 ligne 12 caractères
- Réglage du volume d'écoute
- 6 mélodies instrumentales
- Identification du numéro de l'appelant ⁽¹⁾
- Répertoire de 10 numéros
- Touche recherche du combiné
- Appel automatique d'un numéro pré-programmé



PHILIPS

Informations produit

Caractéristiques techniques

- Téléphone sans-fil numérique DECT : qualité sonore, performances et confidentialité.
- Crystal Sound System (CS²) : Le son haute définition du DECT de Philips
- Autonomie en :
 - Veille : 4 jours
 - Conversation : 10 heures
- Portée :
 - Intérieure : jusqu'à 50 mètres maximum ⁽¹⁾
 - Extérieure : jusqu'à 300 mètres maximum ⁽²⁾

Fonctionnalités

- Ecran numérique : 1 ligne de 12 caractères
- 6 mélodies instrumentales
- Répertoire de 10 numéros ⁽¹⁾
- Compatible avec les services "contact" de France Telecom ⁽¹⁾ :
- Présentation du numéro ⁽¹⁾
- Journal des appels (10 derniers n° reçus) ⁽¹⁾
- Indication de messages sur l'écran (Top messages) ⁽¹⁾
- Touche de correction
- Coupure micro
- Affichage de la durée de communication
- Numéro pré-programmable accessible sur n'importe quelle touche
- 3 volumes de sonnerie réglables sur le combiné
- Touche de recherche du combiné (fonction paging)
- Pré-numérotation
- Position verticale du combiné
- Antennes intégrées sur la base et le combiné

Configuration multi-combinés

- Jusqu'à 2 combinés supplémentaires dans la version Duo
- Communication gratuite entre les combinés
- Fonction Baby-sit (surveillance d'ambiance des locaux)
- Transfert d'appel

Spécifications techniques

- Alimentation d'énergie du combiné : 2 batteries AAA NiMH

Livré avec

- Combiné / base / 2 batteries AAA NiMH / adaptateur de ligne téléphonique / prise secteur / manuel d'utilisation / feuillet de garantie

Généralités

- Dimensions - L x H
 - Base : 125 x 84 x 81 mm
 - Combiné : 152 mm
 - Packaging DECT1111S/19 : 100 x 158 x 170 mm
- Poids :
 - Base : 157 g
 - Combiné : 130 g
- Couleur : Silver

Conditionnement

- DECT1111 Basic - DECT1111S/19 Silver
- UEV : par 4
- Origine : Chine
- DECT1112 Basic Duo - DECT1112S/19 Silver
- UEV : par 4
- Origine : Chine

Code EAN

- DECT1111S/19 : 87 10895 84949 4
- DECT1112S/19 : 87 10895 84953 1

⁽¹⁾ Sous réserve d'abonnement auprès de votre opérateur.

⁽²⁾ La distance de portée indiquée est fixée dans des conditions idéales, c'est à dire, sans obstacles entre la base et le combiné. La portée des téléphones sans fil DECT dépend donc de l'environnement dans lequel la base et le combiné se situent : des murs épais ou bord de fenêtre métallique près de la base réduiront la portée du téléphone. La portée extérieure peut être également réduite, si par exemple, vous téléphonez dans le jardin : le mur extérieur de la maison réduira la distance de portée.

Version Duo : DECT1112S

