

Philips
CD Soundmachine

MP3

AZ1826



Prehrajte vašu digitálnu hudbu prostredníctvom USB Direct

Výkonný a kompaktný prehrávač CD Soundmachine AZ1826 obsahuje priame prehrávanie z USB, takže si môžete vychutnať digitálnu hudbu vo formáte MP3/WMA. Dynamické zosilnenie basov, reproduktory Bass Reflex a silný systém reproduktorov umocňujú váš celkový zážitok zo zvuku.

Jedinečný zážitok z počúvania

- Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení
- 10 hodín hudby na MP3-CD alebo 20 hodín hudby na WMA-CD
- FM/MW stereofónny tuner

Ľahko sa používa

- CD náhodne/program/opakovať
- Multifunkčný displej LCD
- Praktické diaľkové ovládanie

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Prehrávanie zvuku

- Typ zosobníka: Horná časť
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Programovateľné stopy: 20

Prípojiteľnosť

- USB: USB hositeľ

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Anténa: FM anténa
- Upevnenia tuneru: MW, FM Stereo

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 X1,0W
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: Stereofónny
- Priemer reproduktora: 3"
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol
- Typ reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2
- Povrchová úprava: Kov

Vybavenie a vlastnosti

- Zobrazenie čísl: 5
- Typ displeja: displej LCD

Príslušenstvo

- Zahnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky
- Diaľkové ovládanie

Rozmery

- Rozmery produktu (Š x V x H): 361 x 152 x 239 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 406 x 200 x 270 mm
- Hmotnosť: 2,2 kg
- Váha vrátane balenia: 2,8 kg

Príkon

- Typ batérie: LR14
- Napätie batérie: 1,5 V
- Napájanie zo siete: áno
- Počet batérií: 6

Hlavné prvky

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Prehrávanie MP3-CD alebo WMA-CD

MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. Jediné CD dokáže zaznamenať až 10 hodín hudby. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov. Windows Media Audio (WMA) je formát kompresie digitálneho zvuku od spoločnosti Microsoft prinášajúci hudobné súbory s kvalitným zvukom, ktoré zaberajú o polovicu menej miesta na disku a ich prebratie trvá o polovicu kratšie. Na jednom CD môžete uložiť až 20 hodín WMA hudby v dobrej kvalite s rýchlosťou prenosu 64 Kb za sekundu.



Dátum vydania
2011-07-21

Verzia: 1.0.9

12 NC: 8670 000 31275
EAN: 87 12581 34374 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com