

Philips  
Docking 娛樂系統



DCP750

## 享受來自 iPod、DVD 及 SD 咭中的影片

在 7 吋旋轉式闊螢幕上享受你的 DVD 和 iPod 影片。優雅輕巧的飛利浦 DCP750 還提供 SD/MMC 讀咭機，讓你可觀看儲存在記憶咭中的數碼相片或 DivX 電影。



### 欣賞來自多種來源的影片和相片

- 播放 iPod 並為其充電
- 7 吋旋轉式彩色 LCD 面板，可帶來更出色的觀賞舒適度
- 觀賞 DVD、DVD+/-R 與 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX<sup>®</sup> 以及 MPEG4 電影
- 經由 SD/MMC 讀咭機觀看電影和相片

### 沉醉於極致影音娛樂

- 以 16:9 闊螢幕格式觀賞電影
- Zero Bright Dot™ 螢幕，帶來最佳畫質
- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

### 為方便你隨身攜帶而設

- 內置電池可實現纖巧而輕便的設計
- 一個遙控器便可以控制系統和 iPod
- 含 AC 變壓器、汽車轉接器及 AV 線

# PHILIPS

## 產品特點

### 播放 DVD/DivX® 和 MPEG4

支援 DivX®，讓你可以在家中舒適觀賞 DivX® 編碼影片。DivX® 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之壓縮技術，可將龐大檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DivX® 影片中。DivX® CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 錄影機以及家庭影院系統播放。

### Zero Bright Dot™ 螢幕

享受最高品質的影像，免除 LCD 螢幕上的光點煩惱。LCD 顯示器通常存在一種被 LCD 業界稱為「光點」的缺陷。少量光點曾一度被認為是大規模生產 LCD 過程中無法避免的負面效應。透過飛利浦對便攜式 DVD 機所採用的嚴格品質控制程序，我們所生產的 LCD 顯示器不允許存在任何光點。

選擇擁有飛利浦 Zero Bright Dot™ 保證的 DVD 機可確保得到最佳畫質。

### 杜比數碼解碼器

杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。



# 規格

## 圖像 / 顯示

- 顯示螢幕類型: LCD TFT
- LCD 面板類型: 抗眩光偏光板
- 螢幕對角線尺寸 (英制): 7 吋
- 解像度: 480 (闊) x 234 (高) x 3 (RGB)
- 亮度: 200 cd/m<sup>2</sup>
- 對比率 (一般): 300:1
- 有效可視範圍: 154.1 x 86.6 毫米
- 像素點距: 0.107 (闊) x 0.370 (高) 毫米
- 反應時間 (一般): 30 ms

## 兼容 iPod

- 兼容於: 第 5 代 iPod

## 多媒體應用程式

- 記憶卡存取: SD/MMC 卡插槽

## 影像播放

- 播放媒體: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, VCD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, Picture CD
- 光碟播放模式: OSD, A-B 重複, 光碟功能表, 快速反帶, 快速前進, 重複, 隨機播放, 慢速倒帶, 慢速前進, 縮放
- 視訊光碟播放系統: PAL

## 播放聲音

- 壓縮格式: 杜比數碼解碼器, MP3
- 播放媒體: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 支援的檔案系統: ISO-9660, Joliet
- MP3 位元速率: 32 - 320 kbps

## 音效

- 輸出功率: 300mW RMS (內置喇叭)
- 訊噪比: >80dB (耳筒), >62dB (內置喇叭)
- 輸出功率 (RMS): 10mW RMS (耳筒)

## 連線

- DC 輸入: 9V
- AV 輸入: 1 個複合影像 (CVBS)
- AV 輸出: 1 個複合影像 (CVBS)
- 耳筒插孔: 兩個 3.5 毫米立體聲耳筒

## 便利

- 充電顯示: 是

## 電源

- 電池類型: 內置電池, 鋰聚合物

## 配件

- 遙控器: 35 鍵
- AC/DC 轉接器: (100-240v, 50/60Hz)
- 汽車工具套: 點煙轉接器, 12vDC (直流電)
- 連接線: 1 x 影音線
- 用戶手冊: 英文 / 西班牙文 / 葡萄牙文

## 尺寸

- 貨箱尺寸: 262 x 272 x 284 毫米
- 外箱數量: 3
- 紙箱重量: 4.6 千克
- 包裝類型: D-box
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 274 x 254 x 84 毫米
- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 210 x 39 x 178 毫米
- 產品重量: 1.1 千克



出版日期 2017-04-04

版本: 1.0.4

12 NC: 8670 000 33213  
EAN: 87 12581 35837 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)