



Philips  
Портативен DVD плейър

18 см/7" цифров LCD дисплей  
6-часово възпроизвеждане

PD7060



## Превъзходно качество на изображението

с LCD с истински 16,7 милиона цвята

Гледайте в движение филми и други на портативния DVD плейър Philips PD7060. 7-инчовият (18 см) пълноцветен цифров LCD дисплей вдъхва живот на изображенията. Показвайте и споделяйте с лекота цифровите си снимки. Лек и компактен с до 6 часа възпроизвеждане.

### Пускайте филмите, музиката и снимките си в движение.

- Съвместимост с DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Сертифициран за DivX за стандартно възпроизвеждане на DivX видео
- Разглеждане на JPEG изображения от диск с картини
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

### Лесно показване на вашите цифрови снимки

- 17,8 см (7") LCD дисплей с висока плътност (800x480 пиксела)
- Въртящ се на 180 градуса екран за подобрена гъвкавост при гледане
- Показване на снимки и слайдшоу от снимки
- Гледайте снимки директно от карти с памет, DVD и CD дискове

### С екстри за ваше удобство

- Насладете се на до 6 часа непрекъснато възпроизвеждане на филми\*
- Слот за карти SD/SDHC за музика, снимки и видео
- Яркостта се приспособява автоматично към околното осветление
- Система за практично монтиране в автомобил за лесно използване



asimpleswitch.com

**PHILIPS**

## Акценти

### HD LCD дисплей 17,8 см (7")

CLCD дисплея с висока разделителна способност (800x480 пиксела) образите оживяват, за да гледате своите скъпоценни снимки, любими филми и музика със същите живи и богати детайли и ярки цветове, както на висококачествените фотографии.

### Показване на снимки



Просто поставете своя диск или карта с памет в плейъра и вашите цифрови снимки ще се покажат директно на устройството.

### До 6 часа възпроизвеждане на филми



Този плейър Philips е с компактна вградена акумулаторна батерия за продължителна работа. До 6 часа непрекъснато изпълнение на филми, снимки и музика може да се постигнат само с едно зареждане. Просто включете захранващия кабел, за да заредите плейъра – съвсем просто.

### Въртящ се на 180 градуса екран



Екранът се завърта на 180 градуса за оптимален ъгъл на гледане на филми и

снимки. Завъртете екрана или го нагласете по-нагоре или по-надолу, за да премахнете отражението и да получите най-добрия възможен ъгъл на гледане.

### Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW



Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

### Практично монтиране в автомобил



За да се забавлявате в движение, защо да не вземете портативния си DVD плейър от къщи с вас за из път? Уникалната система за практично монтиране в автомобил осигурява лесно използване, с лост за бързо освобождаване, който улеснява бързото изваждане на плейъра, когато не се използва. Можете да вземете портативния си DVD плейър с вас, оставяйки в колата само рамката за монтиране.

### Сертифициран за DivX

Благодарение на поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео и филми от интернет, включително закупени холивудски филми. Форматът DivX представлява базирана на MPEG-4 технология за видеокомпресия, която позволява записване на големи файлове, например филми, реклами на филми и музикални видеоклипове, на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове, USB памет и други карти с памет за възпроизвеждане на вашето сертифицирано за DivX устройство Philips.

### SmartBright

SmartBright е изключителна технология на Philips, която използва вграден датчик, за да зададе автоматично настройките на дисплея, и така осигурява най-добро изображение, снижено потребление на енергия и удължен експлоатационен срок на монитора, като същевременно елиминира умората на очите при съчетанията ярък екран/тъмна стая и тъмен екран/светла стая - всичко това без притеснения за ръчно настройване на яркостта на дисплея при промяна в осветеността на помещението.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят разходите, консумацията на енергия и емисиите на въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни екологичносьобразни подобрения в една или няколко от "Зелените цели" на Philips - енергийна ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло, рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия живот на продукта.



# Спецификации

## Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал: 7 инч / 18 см
- Разделителна способност: 800(Ш) x 480(В) x 3(RGB)
- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
- Тип на LCD панела: Поляризатор против отблясъци

## Звук

- Изходна мощност: 600 mW RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 5 mW RMS (слушалки)
- Съотношение сигнал/шум: >80dB(линеен изход), >76dB(слушалка), >62dB(вградени високоговорители)

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, WMA
- Режим на възпроизвеждане на диска: А-В повторение, Ъгъл, Дисково меню, Бързо назад, Бързо напред, OSD, Повторение, Разбъркано възпроизвеждане, Мащабиране, Подновяване след стоп
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC
- Формати на компресиране: Divx, MPEG4

## Аудио възпроизвеждане

- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, WMA
- Побитова скорост при WMA: 32 - 192 kbps
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, WMA-CD
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet

## Възможности за свързване

- вход за прав ток (DC): 9 V, 1,5 A
- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки x 2
- AV изход: Композитно (CVBS) x1
- Слот за карти SD/MMC: Слот за карти SD/SDHC

## Удобство

- Индикатор за зареждане на батерията
- Издръжлив на удари

## Акcesoари

- AC/DC адаптер: DC 9 V, 1,5 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Кабели: 1 x AV кабел
- Дистанционно управление: AY5509 тънко дистанционно
- Ръководство за потребителя: Многоезично
- Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за запалка, 12 V пост.
- Практично монтиране в автомобил

## Power

- Тип батерия: Вградена батерия
- Живот на батерията: До 6 часа\*

## Размери

- Габарити на кашона: 225 x 270 x 245 мм
- Количество в общия кашон: 3
- Тегло на общия кашон: 4,87 кг
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 235 x 255 x 70 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 197 x 31 x 166 мм
- Тегло на изделието: 0,83 кг
- Тип опаковка: D-box



Дата на издаване  
2017-04-05

Версия: 1.1.7

12 NC: 8670 000 59228  
EAN: 87 12581 52057 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified и съответните емблеми са търговски марки на DivXNetworks, Inc. и се използват по лиценз.

\* Windows Media и логото на Windows са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други страни.

\* Аккумуляторните батерии имат ограничен брой цикли на зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в зависимост от използването и настройките.

\* Животът на батерията варира в зависимост от използването и настройките.

\* Животът на батерията за време на възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в съответствие с условията на приложение. За да оптимизира живота на батерията, потребителят трябва да намали до минимум задното осветяване на LCD екрана, да свърже уреда към слушалките (а не към вградените високоговорители), да слуша при средна сила на звука и да използва продукта при стайна температура.