

飛利浦
時尚型超迷你音效系統

iPod/iPhone 擴充基座



DCM292



就要執著好聲音

在家享受聽覺饗宴

飛利浦時尚型超迷你音響 DCM292 可讓您播放 iPhone/iPod 上的音樂，還能夠為 iPhone/iPod 充電。薄型、壁掛式設計，可配合任何裝潢風格。您可以聆聽 CD 音樂，也可以將可攜式播放機連接至 USB 或 MP3 Link，給您全方位的音樂饗宴。

欣賞不同來源的音樂

- 播放 iPod/iPhone 並為其充電
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 具備 USB Direct 功能，可播放 MP3/WMA 音樂
- MP3 Link 提供行動音樂播放功能
- FM 數位選台，含預選頻道

豐富您的音效體驗

- 20 瓦 RMS 總輸出功率
- 數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質
- 動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音

與您的室內裝飾渾然一體

- 傳動滑蓋式前蓋板，增添時尚優雅感
- 可選擇壁掛，裝置擺設靈活

PHILIPS

焦點

數位音效控制



數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。

動態低音增強效果



只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定（由低至高）中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果

以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。

播放 iPod/iPhone 並為其充電



為 iPod/iPhone 充電的同時也可享受喜愛的 MP3 音樂！這個擴充基座可讓您直接將便攜式裝置連接擴充基座娛樂系統，以絕佳音效聆聽喜歡的音樂。而播放音樂的同時也為 iPod/iPhone 充電，因此您可以盡情享受音樂而無需擔心便攜式播放機會沒電。接上擴充基座後，擴充基座娛樂系統會自動為可攜式裝置充電。

MP3 Link



MP3 Link 能讓您使用行動媒體播放機直接播放 MP3 內容。除了享受音響系統的優異音質，讓您輕鬆聆聽最愛音樂之外，只要

將行動 MP3 播放機插入音響系統，即可進行 MP3 連線，方便無比。

傳動滑蓋式前蓋板

傳動滑蓋式前蓋板為系統的時尚設計更添細緻風味。造型與功能兼具的光碟蓋版，在您隨時想變換音樂的時候，只要按下按鈕，即可讓蓋板順暢地上下垂直滑動。在您輕鬆享受震撼音效的同時，也能經由透明窗口欣賞光碟轉動。

可壁掛

成功的結合超薄外型與多功能設計，飛利浦音響的精心設計與您的生活空間融為一體。音響底部的立架設計可讓裝置放在任何架子或櫃子上，既安全又美觀。若採用壁掛式，獨立的立架還可以靈活運用。

USB Direct



在 USB Direct 模式下，只要將 USB 裝置插入飛利浦裝置的 USB 埠，便可直接從飛利浦裝置播放數位音樂。

規格

音效

- 輸出功率 (RMS): 2 x 10 瓦
- 加強音效: 動態低音增強效果, 數位音效控制
- 音量控制: 音量控制增加 / 減少

喇叭

- 主喇叭: 3" 低音喇叭, 低音反射式喇叭系統
- 內建喇叭: 2

音訊播放

- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB 隨身碟
- 光碟播放模式: 搜尋下一首 / 前一首曲目, 快速快轉 / 倒帶, 重複播放 / 單首播放 / 全部播放 / 自訂曲目播放, 隨機播放, 可設定 20 首曲目
- USB Direct 模式: 播放 / 暫停, 停止, 前一首 / 下一首, 快速倒帶 / 快轉, 重複播放, 隨機播放, 編排播放
- 支架播放模式: 為 iPhone 充電, 為 iPod 充電, 播放及暫停, 下一首及前一首曲目, 快速快轉及倒帶, 功能、上 / 下
- 支援 ID3 標籤抓取功能: 是
- 載具類型: 自動化, 前方

iPod 相容性

- 相容於: iPod classic, iPod nano 第 1 代, iPod nano 第 2 代, iPod nano 第 3 代, iPod nano 第 4 代, iPod nano 第 5 代, iPod touch, iPod touch 第 2 代, iPod touch 第二代 8/16/32 GB, iPod mini, iPod 第 5 代, iPod nano 第 6 代

iPhone 相容性

- 相容於: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲
- 自動數位選台: 是
- 調諧器增? 功能: 自動儲存
- 記憶選台: 20

連線

- 3.5 公釐立體聲輸入端子: MP3 Link
- 耳機: 3.5 公釐
- 其他連接: FM 固定式低耗損電纜連接天線
- USB: USB 主機

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, USB 鬧鈴, iPod 鬧鈴, 睡眠定時器
- 時鐘: 主螢幕顯示
- 顯示類型: LCD

配件

- 纜線: MP3 輸入纜線
- 遙控器: 31 鍵遙控器
- 使用者手冊: 英文、繁體中文、韓文
- 快速入門指南: 英文、繁體中文、韓文
- 附配件: 2 個壁掛螺絲, 全球保固手冊

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 565 x 245 x 103.5 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 620 x 250 x 165 mm
- 產品含包裝重量: 5.5 kg

電源

- 電源供應器: 100-240VAC, 50/60Hz



發行日期 2014-07-15

版本: 2.0.4

12 NC: 8670 000 67293
EAN: 87 12581 56135 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com