

Philips
有型 DVD 微型系統



MCD263



享受逼真的戲院體驗

雅致的掛牆式 Philips DVD 微型系統 MCD263 在家中提供無雜波的電影體驗。提供杜比虛擬喇叭技術與高達 1080p 的 HDMI 電影輸出，以及如同影院的環迴音效和清晰影像

豐富你的電影體驗

- 杜比虛擬喇叭，為你帶來影院般的音響體驗
- HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰
- 播放 DVD、DivX® Ultra、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟

豐富你的音響體驗

- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 總共 60 瓦 RMS / 1200 瓦 PMPO
- 用於相片和 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct

與你的室內裝飾渾然一體

- 時尚纖巧設計，並提供座式 and 掛牆兩種選擇
- 高雅的設計配備自動滑行式前檔門

PHILIPS

產品特點

HDMI 1080p



HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描 (以「1080p」中的「p」表示)，消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為你呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。

杜比虛擬喇叭

杜比虛擬喇叭是一項尖端音效虛擬化技術，以雙喇叭系統即可呈現豐富而令人沉醉的環迴音效。非常先進的空間演算法可保真重現完美的 5.1 聲道環境中的音波特徵。

DVD 播放效果在擴展後的雙聲道環境中亦得以提昇。若再結合 Dolby Pro Logic II 處理技術，任何高品質立體聲來源都可以栩栩如生的多聲道環迴音效傳送。無需購買額外的喇叭、電線或喇叭座，亦可欣賞響遍全房的音效。

數碼音效控制



數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

動態低音增強效果



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。



規格

影像 / 顯示

- 影像增強? 功能: 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling), 高清 (720p、1080i、1080p)

音效

- 音效增強: 數碼音效控制 4 種模式, 動態低音增強效果, 音量
- 音效系統: 杜比數碼解碼器, 杜比虛擬喇叭
- 輸出功率: 2x10 瓦 + 40 瓦 (RMS)

喇叭

- 主喇叭: 3 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型: 主動式

影像播放

- 播放媒體: DivX Ultra, DVD-Video, 影像 CD/ SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光碟播放模式: A-B 重複, 角度, PBC, 監管控制, 光碟功能表, 快速反帶, 快速前進, OSD, 縮放, 從停止狀態恢復播放, 慢動作
- DVD 區域: 3
- 載入器類型: 機動化
- 視訊增強: 逐行掃描

靜態畫面播放

- 影像壓縮格式: JPEG
- 播放媒體: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD

播放聲音

- 播放媒體: MP3-CD, WMA-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式: 重複 / 單一 / 全部 / 節目, 隨機播放, 可編排 20 首曲目
- ID3-tag 支援: 是
- 載入器類型: 機動化
- USB Direct 模式: 快退 / 快進, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 編排播放, 重複, 隨機, 停止

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: FM 立體聲
- 自動數碼選台: 是
- 記憶選台: 20
- 選台器增強? 功能: 自動儲存

連接

- AV 輸出: 1 個 Ext 3.5 毫米插座
- 輔助輸入: 3.5 毫米 (MP3 連線)
- 其他連接: FM 天線, HDMI 輸出, 超重低音輸出
- USB: USB 主機
- 耳筒: 3.5 毫米

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 定時睡眠功能, 收音機鬧鐘, USB 鬧鐘
- 時鐘: 在主螢幕上
- 顯示類型: LCD
- OSD 語言: 英文, 泰文, 繁體中文
- 指示功能: DIM 模式
- 可掛牆安裝 / 安裝在天花板: 可掛牆安裝

配件

- 附配件: 音訊 / 視訊線, 2 組壁掛螺絲, 全球保用證
- 用戶手冊: 是
- 快速入門指南: 是
- 遙控器: 40 鍵, 備有鋰電池

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 542 x 238 x 102 毫米
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 600 x 400 x 308 毫米
- 超重低音喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 170 x 197 x 302 毫米
- 調整重量: 7.1 千克
- 重量 (含包裝): 8.8 千克

功率

- 電源供應器: 110-240 伏, 50/60 Hz



出版日期 2013-05-10

版本: 1.0.5

12 NC: 8670 000 59558
EAN: 87 12581 52247 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com