

Philips  
Sistema de Home Theater  
con DVD

Puntuación de karaoke

HTS3011



# Simplemente el mejor sonido

con altavoces compactos

Relájate y sumérgete en las películas desde la comodidad de tu casa. Disfruta del sonido surround multicanal, el karaoke y la reproducción desde casi todo tipo de discos.

## Audio y video con mayor realismo

- Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II
- Procesamiento de video de 12 bits/108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- Amplificador clase D de avanzada para un sonido compacto y potente
- Karaoke con función de puntuación para que disfrutes de divertidas competencias en la comodidad de tu casa.

## Fácil de instalar

- Conectores Easy-Fit™ codificados por color para facilitar la instalación.

## Reproduce toda tu música y tus películas

- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos digitales JPEG
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW y DVD+R DL
- Sintonizador de FM/AM integrado

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Destacados

### Dolby Digital y Pro Logic II

La integración del sistema decodificador Dolby Digital elimina la necesidad de utilizar un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido envolvente, una sensación increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II ofrece cinco canales de procesamiento envolvente a partir de cualquier fuente estéreo.

### Video DAC 12 bits/108 MHz

El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

### Amplificador clase D de avanzada

Amplificador clase D de avanzada para un sonido compacto y potente

### Certificación DivX Ultra

Ahora podrás disfrutar de tus videos DivX en la comodidad de tu hogar. DivX es un formato multimedia con tecnología de compresión de video MPEG4 que te permite grabar archivos de gran tamaño, como películas y videoclips, en CD-R/RW y discos DVD regrabables. Además, DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción con subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en el formato que elijas.

### Puntuación de karaoke

Agrégalos diversión a tus sesiones de Karaoke con la función de puntuación. Ahora puedes calificar cada interpretación, mejorar tu rendimiento y realizar competencias entre tus amigos. La función de puntuación de Karaoke califica tu afinación con divertidas imágenes que reflejan tu rendimiento. Disfruta de una diversión sin límites.

### Reproduce todos los formatos

Reproduce prácticamente cualquier formato multimedia, ya sea DivX, MP3, WMA o JPEG.

Experimenta una flexibilidad inigualable en la reproducción y el lujo de compartir archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.

### Reproduce todos los formatos

Reproduce prácticamente cualquier disco que quieras, ya sea CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW o DVD+R DL. Experimenta una flexibilidad inigualable y la comodidad de reproducir todos tus discos en un solo dispositivo.

### Conectores Easy-fit™

Los conectores codificados por colores facilitan la conexión de los altavoces y del subwoofer a la unidad central del sistema Home Entertainment: simplemente conéctalos a la interface del mismo color que se encuentra en la parte posterior de la unidad central.



# Especificaciones

## Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Optimización de la imagen: escaneado progresivo

## Sonido

- Potencia total (RMS): 200 W
- Potencia de salida (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 180 - 18000 Hz
- Relación señal / ruido: > 60 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Optimización del sonido: Amplificador digital clase "D", Modo nocturno
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásico, Concierto, Drama, Juegos, Lounge, Rock, Deportes

## Reproducción de video

- Soporte de reproducción: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, CD de video/SVCD
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG4
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC

## Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD de audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formato de compresión: MP3, WMA
- Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

## Reproducción de imágenes fijas

- Soporte de reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar, Zoom, Diapositivas con reproducción musical

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, AM
- Número de canales de audio preconf.: 40

## Conectividad

- Conexiones traseras: Salida de video compuesto (CVBS), Antena FM, Antena AM/MW, Entrada AUX, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Salida de video por componentes
- Conexiones frontales / laterales: Entrada de micrófono de 3,5 mm

## Potencia

- Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 1 W
- Consumo de energía: 40 W

## Altavoces

- Controladores del altavoz satélite: Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohmio
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
- Altavoz central: Blindaje magnético
- Controladores del altavoz central: Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- Rango de frecuencia central: 150-20000 Hz
- Impedancia del altavoz central: 8 ohmio
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6.5"
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Impedancia de subwoofer: 8 ohmio
- Rango de frecuencia subwoofer: 45 - 150 Hz

## Accesorios

- Accesorios incl.: Control remoto, 2 baterías AAA, Cable de video CVBS, antena FM, Antena AM, manual de usuario, Guía de configuración rápida, Folleto de garantía mundial, Cable de corriente, Adaptador plano VDE a 2 pines

## Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 360 x 55 x 332 mm
- Peso del aparato: 2,58 kg
- Dimensiones del parlante de sonido envolvente (An x Al x Pr): 100 x 95,5 x 83,5 mm
- Peso del altavoz Surround: 0,47 kg
- Dimensiones del parlante central (An x Al x Pr): 100 x 95,5 x 83,5 mm
- Peso del altavoz central: 0,52 kg
- Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 131 x 315,5 x 386 mm
- Peso del subwoofer: 3,6 kg
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 570 x 310 x 392 mm
- Peso con empaque incluido: 10,4 kg

## Caja exterior

- Peso bruto: 10,12 kg
- Caja exterior (L x An x Al): 56,2 x 39,4 x 30,7 cm
- Peso neto: 8,62 kg
- Peso tara: 1,5 kg

## Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 56,2 x 30,7 x 39,4 cm
- Peso bruto: 10,12 kg
- Peso neto: 8,62 kg
- Peso tara: 1,5 kg

## Dimensiones del producto

- Longitud del cable: 0 cm
- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 0 x 0 x 0 cm
- Peso: 0 kg



Fecha de publicación  
2011-04-28

Versión: 3.0.7

12 NC: 8670 000 36275  
EAN: 87 12581 38896 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.