

Philips
Sistema Mini Hi-Fi

MP3/WMA

FWM75



Tecnologia wOOx

Ouçá os Graves, Sinta a Diferença!

Para aqueles que valorizam a tecnologia capaz de melhorar as suas experiências, o FWM75 é o equipamento ideal. Mergulhe na potência da tecnologia wOOx e aprecie totalmente a sua música MP3 e WMA favorita com um som dinâmico e rico.

Som potente para ouvir e sentir

- Potência Musical de 2 x 150 W RMS/ 2 x 300 W /4000 W PMPO
- Amplificador Digital de Classe 'D' para som de qualidade
- Auscultadores com tecnologia wOOx de disparo frontal

Audição prolongada, maior diversão

- Carregador de 3 discos para reprodução de CD WMA/MP3
- 60 horas de CD WMA ou 30 horas de CD MP3
- Deck de Cassetes Lógico Duplo com reprodução automática

Pronto para jogar

- Ligação Gameport para a sua consola de jogos
- Modos de som para diferentes tipos de jogos
- MIX-IT para misturar sons de jogos com a sua música favorita

PHILIPS

sense and simplicity

Especificações

Som

- **Potência de saída:** Potência musical de 2 x 300W
- **Melhoramento do Som:** Amplificador Digital de Classe "D", Tecnologia wOOx, Incredible Surround, Controlo de Som Digital, Controlo Virtual do Ambiente (VAC - Virtual Ambience Control), Sons de Jogos, MIX-IT

Altifalantes

- **Altifalante Principal:** 3 sentidos, Sistema de Altifalantes de Graves, Woofer de 6,5", Radiador de Graves wOOx, Tweeter de 2", Piezoeléctrico, Grelhas de altifalantes amovíveis
- **Número de Altifalantes:** 2

Reprodução de Áudio

- **Suporte de Reprodução:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- **Tipo de Carregamento:** Carrossel de 3 CDs
- **Número de Discos:** 3
- **Modos de Reprodução de Discos:** Avanço/ Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/ Anterior, Repetir/um/tudo/programa, Repetir/ um/disco/programa, 99 Faixas Programáveis
- **Tecnologia Deck de Cassetes:** Logic
- **Número de decks:** 2
- **Modos de Reprodução de Cassetes:** Paragem Automática Completa

Gravação de Áudio

- **Suporte multimédia de gravação:** Cassete
- **Melhoramento de Gravação de Cassetes:** Gravação Sincronizada de CDs, Nível de Gravação Automático

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonização digital automática
- **Bandas do Rádio:** FM estéreo, MW

- **Melhoramentos do Sintonizador:** Memorização Automática, Instalação Fácil (Plug & Play)
- **Estações pré-sintonizadas:** 40
- **RDS:** Nome da Estação, Relógio RDS, Texto Rádio, Tipo de Programa, Notícias

Conectividade

- **Entrada Aux:** Entrada, Gameport
- **Auscultadores:** 3,5 mm
- **Outras ligações:** Saída vídeo composto (CVBS), Antena FM, Antena MW

Conveniência

- **Alarmes:** Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador
- **Relógio:** No ecrã principal
- **Tipo de Ecrã:** FTD
- **Standby para Poupansa de Energia:** 1 watt
- **Indicações:** Modo DIM, faixa, hora, data, Funções de CD, número do álbum, nome do álbum

Acessórios

- **Telecomando:** 32 teclas com pilhas 2xAA
- **Acessórios Incluídos:** Cabo de alimentação CA, Antena FM/MW

Dimensões

- **Dimensões do conjunto (L x A x P):** 265 x 322 x 390 mm
- **Dimensões do altifalante principal (L x A x P):** 240 x 358 x 230 mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 624 x 412 x 510 mm
- **Peso incl. Embalagem:** 20.5 kg

Corrente

- **Consumo de energia em modo de espera:** < 1W
- **Alimentação:** 200-240 V, 50 Hz

Produtos em destaque

Potência Musical 2x150 W RMS/2x300 W

Amplificador de Classe D

O Amplificador Digital de Classe 'D' recebe o sinal analógico, converte-o num sinal digital e amplifica-o digitalmente. Depois, o sinal entra num filtro de desmodulação para dar o sinal final. O sinal digital amplificado proporciona todas as vantagens do áudio digital, incluindo melhor qualidade sonora. Além disso, o Amplificador Digital de Classe 'D' tem mais de 90% de eficácia comparativamente com os amplificadores AB tradicionais. Esta elevada eficácia traduz-se num amplificador potente de dimensões reduzidas.

Tecnologia wOOx de disparo frontal

Carregador de 3 discos para CD WMA/MP3

60 horas de música CD-WMA-MP3

Deck de Cassetes Lógico Duplo

Ligação Gameport

Modos de som para jogos

MIX-IT para misturar sons de jogos



Data de publicação
2007-10-12

Versão: 3.0

12 NC: 9073 100 12442
EAN: 87 10895 86622 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com