



Philips
Trådlösa HiFi-hörlurar



SHC8545



Suverän trådlös musik

med automatisk justering för extra bekvämlighet

Lyssna på musik överallt i hemmet. De här bekväma stereohörlurarna har HiFi-ljudåtergivning med automatisk justeringsfunktion.

Du glömmer att du har dem på dig!

- 3-vägsjustering ger bättre passform och högre basprestanda
- Formgjutna öronkuddar ger bekväm passform

Den perfekta trådlösa lyssnarupplevelsen

- Hörluren hela örat för att ge bästa möjliga ljudkvalitet
- 40 mm högtalarelement ger ljud utan distorsion

Alltid redo

- Trådlös FM-överföring ger rörelsefrihet
- Automatisk finjustering förenklar finjustering av mottagningsfrekvensen
- Förvara och ladda upp mottagaren på dockningsstationen

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: stängd
- Frekvensåtergivning: 10 - 22 000 Hz
- Magnettyp: Neodymium
- Känslighet: 100 dB
- Högtalardiameter: 40 mm
- Signal/brusförhållande: 70 dB

Mottagare/mottagning/sändning

- Kanalseparering: >30 dB
- Pilottonsfrekvens: 19
- Mätområde: 100 m
- Bärvägsfrekvensintervall: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulering: FM
- Kanalval: automatisk
- Antal kanaler: 3

Bekvämlighet

- Automatisk avstängning
- Indikering vid batteriladdning
- Indikator för låg batterinivå
- Dubbel PLL
- Drifttid: +/- 15 tim

Effekt

- Strömtillförsel, hörlur: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Strömtillförsel, sändare: Nätadapter 12 V/200 mA

Yttre kartong

- EAN: 87 10895 95789 2
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Bruttovikt: 4,8 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 40,1 x 35,5 x 25,1 cm
- Nettovikt: 3,096 kg
- Taravikt: 1,704 kg

Förpackningens mått

- EAN: 87 10895 95788 5
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Förpackningens mått (B x H x D): 23,1 x 30,55 x 12,45 cm
- Bruttovikt: 1,348 kg
- Nettovikt: 1,032 kg
- Taravikt: 0,316 kg

Funktioner

3-vägs justerbara öronsnäckor

Njut av skön passform och högre basprestanda med de 3-vägsriktade justerbara öronsnäckorna, som sluter tätt kring öronen.

Öronkuddar med ergonomisk design

De ergonomiska öronkuddarna fördelar belastningen jämnt så att hörlurarna blir skönare att bära.

Design i naturlig storlek

Hörlurar i "Full size" storlek ger inte bara bättre ljudkvalitet eftersom de täcker hela örat, de ger dessutom plats för ett större och mer effektivt högtalarelement.

40 mm högtalarelement

Högtalarelementet på 40 mm är tillverkat av en mylarkomposit som ger hög känslighet och styrka och ett ljud utan hörbar distorsion.

Trådlös FM-överföring

Med trådlös överföring av FM på högfrekvens, som kan gå genom väggar, kan du lyssna på musik även om du är i ett annat rum.

Automatisk finjustering

Du behöver bara trycka på den praktiska finjusteringsknappen på hörlurarna för att aktivera den mikroprocessorstyrda krets som ställer in sändningsfrekvensen för bästa möjliga mottagning och ljudkvalitet.

Dockningsstation med laddning

Förvara och ladda upp mottagaren på dockningsstationen när den inte används. På så sätt är den klar att använda när du vill.



Publiceringsdatum
2010-12-17

Version: 5.0.8

12 NC: 9082 100 07824
EAN: 87 10895 95788 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com