



Philips
Оригинальное мини-
радио

Bluetooth®
DAB+, FM
Два будильника, кухонный
таймер
4 Вт

ORT2300C

Беспроводное управление оригинальным мини-радио

с помощью бесплатного приложения DigitalRadio

Наслаждайтесь превосходным качеством звука благодаря оригинальному мини-радио. Современная интерпретация легендарного радио Philetta поддерживает DAB+ и FM, а также позволяет воспроизводить музыку с различных смарт-устройств через соединение Bluetooth. Дополнительная полезная функция — встроенный кухонный таймер.

Начинайте день по-своему

- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
- Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней
- Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

Легко использовать

- Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств
- Автоматическая синхронизация времени позволяет без проблем узнать точное время
- Встроенный таймер для удобства на кухне

Стильный дизайн в стиле ретро

- Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

Высокая достоверность воспроизведения радио

- Полнота ощущений при прослушивании радио благодаря совместимости с форматами DAB+ и FM

PHILIPS

Основные особенности

Легендарный дизайн Philetta

По мотивам оригинального радио 1955 года. Это оригинальное мини-радио возрождает привычные элементы легендарного приемника Philips 1955 года, известного как Philetta "BF 102 U". В то время компактное радио просто ошеломило покупателей элегантной простотой дизайна, мощным звуком и качественным приемом. Компания Philips начала производить радиоприемники в 1927 году. За прошедшие десятилетия многие модели стали легендарными и превратились в предмет коллекционирования.

Потоковая передача музыки через Bluetooth



Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. С ее помощью можно подключаться к устройствам Bluetooth в беспроводном режиме и воспроизводить музыку со смартфонов или планшетных ПК на аудиосистеме Philips с максимальным удобством в любое время.

Поддерживает DAB+ и FM

Полнота ощущений при прослушивании радио благодаря совместимости с форматами DAB+ и FM

20 предустановленных станций DAB и 20 станций FM



20 предустановленных станций цифрового радиовещания (DAB) и 20 предустановленных станций FM делают вашу любимую музыку доступной нажатием нескольких кнопок. Чтобы задать предустановку, просто настройтесь на нужную станцию, нажмите и удерживайте кнопку предустановки. Эта процедура обеспечивает быстрый доступ к сохраненной радиочастоте в любое удобное время.

Автоматическая синхронизация времени



Благодаря функции автоматической настройки времени радиочасов вам даже не потребуется устанавливать время. Часы автоматически выполняют синхронизацию с радиосигналами даже в выключенном состоянии. Эти часы выполняют автоматическое обновление за одну минуту в случае острой необходимости

выполнения настройки, а также регулярную синхронизацию с радиосигналами для постоянного указания точного времени. С момента извлечения радиочасов из упаковки до случая сбоя питания данный продукт Philips будет гарантированно и без проблем сообщать точное время.

Встроенный таймер




Радиочасы делают повседневную жизнь еще комфортнее. Встроенный таймер помогает следить за приготовлением еды, обеспечивая безопасность и готовность еды. Теперь можно отойти от плиты и расслабиться перед телевизором или заняться другими делами по дому. Когда заданное время истекло, таймер издаст звуковой сигнал, оповещая вас о том, что еда готова.

Большой ЖК-дисплей с подсветкой



ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.



Характеристики

Звук

- Регулировка громкости: поворотный регулятор (цифровой)
- Звуковая система: моно

Громкоговорители

- Встроенные АС: 1

Подключения

- Bluetooth
- Аудиовход (3,5 мм)

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: DAB (диапазон III), FM
- Количество предустановок радиостанций: 20 (DAB), 20 (FM)
- Цифровое радиовещание (DAB): интеллектуальное сканирование, меню, отображение сведений
- Диапазон частот — FM: 87,5—108 МГц
- Диапазон частот — DAB: 174,9—239,2 МГц

Комфорт

- Тип дисплея: ЖК
- Яркость дисплея: Высокая/средняя/низкая

Мощность

- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока
- Входная мощность (перем. ток): 100—240 В, 50/60 Гц

Аксессуары

- Краткое руководство пользователя
- Адаптер перем./пост. тока: со съемным штекером (VDE и UK)
- Гарантия: Гарантийный талон

Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 245 x 133 x 122 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 336 x 158 x 183 мм
- Вес продукта: 1,1 кг

Будильник

- Повтор будильника через 24 часа
- Источник будильника: Цифровое радио (DAB), FM-радио, Звуковой сигнал
- Кол-во сигналов будильника: 2
- Таймер отключения: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.
- Отложенный сигнал (повтор будильника): Да, 9 мин.

Беспроводная технология Bluetooth®

- Профили: A2DP, AVRCP
- Версия: BT 2.1

Зарядка через USB

- Да
- 5 В, 1 А

Часы

- Тип: Цифровой дисплей
- Формат времени: 12 ч, 24 ч



Дата выпуска 2024-05-06

Версия: 2.0.5

EAN: 87 12581 68119 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com