



„Philips“
„Bluetooth“ garsiakalbis

su „Google Assistant“



TAPS402

Išmanieji garsai

Leiskite muziką, sužinokite naujienas ar net tai, kiek dar reikės kepti pyragą! Šis iš elektros tinklo maitinamas išmanusis „Bluetooth“ garsiakalbis veikia su „Google Assistant“, turi belaidį „Qi“ įkroviklį ir papildomą USB įkrovimo vietą.

Gerai, „Google“, paleisk mano vakarėlių grojaraštį

- „Google Assistant“. Dirbtinio intelekto valdymas balsu
- Valdykite išmaniuosius namų prietaisus bei turinį
- Belaidis „Qi“ įkrovimo padėklas. USB jungtis
- „Bluetooth“ muzikai ir tinklalaidėms

Atrodo puikiai. Skamba puikiai.

- Aiškus, paprastas skaitmeninio laikrodžio ekranas
- Naktinis apšvietimas. Paspauskite garsiakalbio viršuje esantį mygtuką
- Apgaubtas pilku audiniu
- 2 x 1,5 col. viso diapazono garsiakalbiai. Pasyvieji spinduliai sustiprina žemuosius dažnius

Muzika, tinklalaidės ir kt.

- Iki 10 m belaidžio veikimo diapazonas
- Garsumo, paleidimo / pauzės mygtukai ir „Google Assistant“
- Kompaktiška, tvirta konstrukcija. 223 x 90 x 87 mm
- Paprastas nustatymas per programą „Google Home“

PHILIPS

„Bluetooth“ garsiakalbis
su „Google Assistant“

Specifikacijos

Garsas

- Garsumo gerinimas: „wOOx™“ technologija
- Galia (RMS ir THD %): 8 W x 2, kai 1 % THD

Garsiakalbis

- Garso kanalų skaičius: 2,0
- Visas asortimentas: 2 x 1,5 in

Suderinamumas

- veikia su: „Google“ balso asistentas

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, SBC 4.0
- „Bluetooth“ diapazonas: 10 M (laisvos vietos)
- Garso įvestis (3,5 mm)
- Tinklo jungtis: „Wi-Fi“ – 802.11 b/g/n, „Wi-Fi“ – 802.11 ks
- Tinklo nustatymas: PROGRAMA „Google Home“
- „Wi-Fi“ antena: Integruota
- USB įkrovimas: 5 V, 1 A

Patogumas

- Laikrodis: 24 / 12 val. ekranas
- Laikrodis / versija: Skaitmeninis

- Laikrodžio patobulinimas: Laikrodžio šaltinis: „Google“, Laiko sinchronizavimas per „Google“
- Vartotojo sąsaja: Garso tonai: BT
- Ekranas: LED ekranas (spalvotas)
- Garsumo reguliatorius: Didinimas / mažinimas

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz
- Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: keičiamas VDE ir BS kištukas
- Belaidis įkrovimas: „WPC Qi“ standartas

Priedai

- Pridedami priedai: Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris, Garantinė kortelė
- Greitos pradžios vadovas

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 223 x 87 x 90 mm
- Gaminio svoris: 0,94 kg
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 265 x 123 x 153 mm
- Svoris su pakuote: 1,22 kg

TAPS402/10

Ypatybės

„Google Assistant“

Parsiųskite „Google Home“ programą į telefoną ir galėsite paprašyti šio „Bluetooth“ garsiakalbio leisti muziką, pateikti naujausias žinias ir kt. Net galite naudoti garsiakalbį su „Google Assistant“ veikiantiems išmaniesiems namų prietaisams valdyti. Naudodami didelio nuotolio mikrofonus užtikrinsite, kad būsite girdimi iš bet kurios kambario vietos.

Universalus veikimas

Už šio audiniu apgaubto „Bluetooth“ garsiakalbio švyti didelis, skaitmeninis, laiką rodantis ekranas. Pagrindiniai valdikliai yra blizgančiame viršutiniame skydelyje, kuriame taip pat paslėptas ir belaidis „Qi“ telefono įkrovimo padėklas. Paspauskite, norėdami įjungti „Google Assistant“, reguliuoti garsumą ar paleisti / sustabdyti. Senesnių modelių telefonams skirtas USB įkrovimo prievadas.

Puikiai skamba

Šis garsiakalbis su dviem 1,5 col. viso diapazono garsiakalbiais ir žemuosius dažnius sustiprinančiu pasyviuoju spinduliu skleidžia stebinančiai didelį garsą.

Dieną ir naktį

Galite įjungti apšvietimą vidury nakties, nes jame yra naktinio apšvietimo funkcija – tiesiog paspauskite garsiakalbio viršuje esantį mygtuką.



Išleidimo data 2022-05-12

Versija: 3.0.1

12 NC: 8670 001 61951
EAN: 48 95229 10136 4

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com