

„Philips“ 8000 series
Blu-ray“ leistuvai

Net TV

3D atkūrimas
„CinemaPerfect HD“

BDP8000



Svetainėje mėgaukitės geriausiomis interneto pramogomis per TV

Mėgaukitės geriausiomis interneto pramogomis savo svetainėje naudodami „Philips BDP8000“ su „Net TV“ funkcija. Įsijungę televizorių ir patogiai įsitaisę ant sofos galėsite patekti į populiarias svetaines ir siųstis vaizdo įrašus. O įsijungę „Blu-ray“ grotuvą galėsite mėgautis tokiais pat HD vaizdais kaip kino teatre.

Žr. daugiau

- „Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa „Full HD“ 3D patirčiai namuose
- „CinemaPerfect HD“ – ryškesnis ir aiškesnis vaizdo atkūrimas
- „Net TV“ populiarioms interneto paslaugoms, taip pat ir vaizdo įrašų parduotuvėms*
- DLNA tinklo sąsaja skirta mėgautis kompiuteryje esančia muzika ir vaizdais
- „DivX Plus HD Certified“ – mėgaukitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu

Išgirskite daugiau

- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA – HD 7.1 erdvinis garsas
- 7.1 erdvinis kanalo garsas geriausiai kino patirčiai

Pasinerkite giliau

- Integruota WiFi-n greitesniam ir platesniam belaidžiam sklaidimui
- Jutikliniai valdikliai leidžia sklaidžiau ir lengviau pasiekti turinį
- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
- „Hi-Speed USB 2.0“ jungtis suteikia galimybę leisti vaizdo ir muzikos įrašus iš „USB flash“



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Ypatybės

„Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa



„Full HD“ 3D suteikia gylio iliuziją, kad galėtumėte dar labiau mėgautis realistiškesne kino filmo peržiūra savo namuose. Atskiri vaizdai kairei ir dešinei akims įrašyti 1920 x 1080 „Full HD“ kokybe ir pakaitomis rodomi dideliu greičiu ekrane. Žiūrint šiuos vaizdus pro specialius akinius, kurie sinchronizuodami atidaro ir uždaro kairįjį ir dešinįjį lęšius keičiantis vaizdams, sukuriamas „Full HD“ 3D vaizdo pojūtis.

„CinemaPerfect HD“



„Philips CinemaPerfect HD“ procesorius siūlo naują ryškesnį ir aiškesnį vaizdų atkūrimo standartą. Šis išmanus procesorius sumažina triukšmą ir paryškina vaizdus – taip jums suteikiama aukštesnė vaizdo kokybė nei anksčiau. Vaizdo triukšmo sumažėjimas ir žymus patobulinimas sumažina triukšmą, sukuriama, kai vaizdas yra suglaudintas MPEG formatu. Įdiegus patobulintą spalvų apdorojimo funkciją procesorius sukuria ryškius ir gilius vaizdus ekrane.

„Net TV“ su vaizdu pagal pareikalavimą*



Išbandykite daugelį paslaugų internete, įskaitant ir video pagal pareikalavimą. Mėgaukitės filmais, vaizdais, informaciniu-pramoginiu ir kitu turiniu internete tiesiogiai savo televizoriuje per „Philips Blu-ray“ diskų grotuvą ar namų kino teatro sistemą. Dabar galite naudotis ir pasirinktomis video parduotuvėmis internete* tiesiai savo televizoriuje. Paprasčiausiai pasirinkite pageidaujamą išsinuomoti video ir mėgaukitės juo. Dar niekada nebuvo taip lengva naktinėti žiūrint filmus namuose.* Paslauga galima ne visose šalyse, dėl išsamesnės informacijos prašome apsilankyti www.philips.com/blu-ray.

WiFi-n



WiFi-n (IEEE 802.11n) yra naujas belaidžio tinklo standartas, siūlantis daug naujų parinkčių, pagerinančių belaidės jungties kokybę, taip pat didelį greitį ir platų diapazoną palyginus su ankstesniais WiFi standartais. WiFi-n taip pat turi atgalinį suderinamumą, todėl grotuvai gali transliuoti ir priimti iš maršrutizatorių, kurie veikia pagal senesnius WiFi standartus.

DLNA tinklo sąsaja



DLNA tinklo sąsaja siūlo lengvą priėjimą prie asmeninių nuotraukų, muzikos, vaizdo įrašų ar filmų jūsų kompiuteryje ar namų tinkle. Ji naudoja eterinio (LAN) jungtį su DLNA protokolu, užtikrinančiu, kad DLNA sertifikuoti produktai veiks kartu nepriekaištingai. Sujungdami televizorių, namų kino teatro sistemą ir „Blu-ray“ diskų grotuvą prie namų tinklo, galėsite pasiekti informaciją iš DLNA sertifikuotų prietaisų. Galite mėgautis pasaulio pramogomis vienu mygtuko paspaudimu su intuityvia vartotojo sąsaja, skirta lengvam naršymui.



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiško srityse – efektyvus energijos vartojimas, pakavimas, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Patobulintas vaizdo apdorojimas: „CinemaPerfect HD“
- „Blu-ray“ 3D: „Full HD 1080p“
- Vaizdo išryškinimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas, Triukšmo mažinimas, 3/2 - 2/2 judesių judant žemyn, Spalvos paryškinimas, Dinamiško kontrasto sustiprinimas
- Krašinių santykis: 21:9, 16:9, 4:3
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 150MHz

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, CD, CD-R/CD-RW, USB atmintinė
- Glaudinimo formatai: „DivX Plus™“ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG2, XviD, WMV
- Diskų atkūrimo režimai: Standartinis grojimas, Sustabdyti, Paieška pirmyn / atgal, Lėtas persukimas, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Praleisti, Disko meniu, Kartoti, A–B kartojimas, išdidinimas, Kampas
- BD regiono kodas: B
- DVD regiono kodas: 2
- Vaizdo patobulinimas: „Deep Colour“ funkcija, „x.v. Color“

Garsas

- Garso sistema: „Dolby True HD“, „Dolby Digital Plus“, DTS-HD pagrindinis garso įrenginys, DTS
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 KHz

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB atmintinė
- Glaudinimo formatai: „Dolby Digital“, DTS, AAC (kelių kanalų), MP3, WMA, PCM

Skaitmeninių nuotraukų atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB atmintinė
- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Vaizdo tobulinimas: Aukštos raiškos skiriamoji geba, skaidrių demonstracija, skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu, pasukimas, išdidinimas

Prijungimo galimybės

- Galinė jungtis: HDMI išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis, Skaitmeninė optinė išvestis, Skaitmeninė koaksialinė išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Analoginis garso 7.1 kanalų išėjimas, Analoginio garso kairoji / dešinioji išvestis, Eternetas, SD/SDHC kortelių lizdas
- Priekinės / šoninės jungtys: USB 2.0
- Tinklo jungtis: Integruota „WiFi“, 802,11 b/g/n
- Kompiuterių tinklo sąsaja: Sertifikuota DLNA 1,5

Patogumas

- Paslaugos internete: Net TV
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos atnaujinimas internete, Mikroprogramos atnaujinimas per USB
- „BD-Live“ (2.0 profilis): Vidinė 2GB atmintis
- Lengva naudoti: Jutikliniai mygtukai
- „EasyLink“ HDMI-CEC: Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu
- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
- Ekranų meniu kalbos: anglų, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų, olandų, švedų, portugalų, danų, suomių, lenkų, turkų, norvegų, čekų, graikų, vengrų, rumunų, slovākų

Ekologiškos specifikacijos

- Ekologiškas sertifikuotas produktas

Priedai

- Priedami priedai: Vartotojo vadovas, CD-R / naudotojo vadovas, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos
- Vartotojo vadovas: anglų, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų, olandų, portugalų, danų / norvegų, graikų, švedų, suomių, lenkų, turkų, čekų, vengrų, slovākų

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50 / 60 Hz
- Energijos sąnaudos: 21 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,18 W

Matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 435 x 65 x 260 mm
- Gaminio svoris: 2,8 kg
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 515 x 340 x 145 mm
- Svoris su pakuote: 4 kg



Išleidimo data 2014-08-01

Versija: 3.1.16

12 NC: 8670 000 57277
EAN: 87 12581 51089 3

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com