

Philips  
Micro HiFi-systeem

MP3/WMA

MCM720



## Digitale muziek met directe aansluiting op USB

in fraaie vormgeving en met fantastisch geluid

Het systeem straalt finesse en kwaliteit uit en is speciaal ontworpen voor iedereen die op zoek is naar het beste in technologie en vormgeving. Dankzij de directe aansluiting op USB kunt u uw MP3-/WMA-bestanden afspelen en op afstand bedienen vanaf uw draagbare speler.

### Onbeperkt luisterplezier

- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

### Verrijk uw luisterervaring

- Incredible Surround™ voor nog beter audioplezier
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diepe, indrukwekkende bass
- 2x50 W RMS en 2x100 W muziekvermogen

### Begin de dag op uw manier

- Wekker en sleeptimer
- Digitaal afstemmen met 40 voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- Logic-cassette-deck

### Verfijnd geluid en uiterlijk

- Elegante houten luidsprekers

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specificaties

### Geluid

- **Uitgangsvermogen:** 2x100 W muziekvermogen
- **Uitgangsvermogen (RMS):** 2 x 50 W
- **Geluidsverbetering:** Incredible Surround, Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost

### Luidsprekers

- **Hoofdluidspreker:** Tweerichtings, Bassreflex-luidsprekersysteem, 4 inch woofer, Piezo-tweeter, Afneembare luidsprekergrills

### Audioweergave

- **Media afspelen:** CD, CD-R, CD-RW afspelen, MP3-CD, WMA-CD
- **Discafspeelmodi:** Geheugen voor 20 nummers, Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle
- **Ladertype:** Bovenkant
- **cassettedecktechnologie:** Logica
- **Af speelmodi cassette:** Elektronische snelheidsregeling, Volledige autostop, Bandteller
- Ondersteuning van ID3-tag

### Audio-opname

- **Opnamemedia:** Cassette
- **Cassetteopnameverbetering:** Gesynchroniseerde CD-opname, Timer voor tuneropname, Automatisch opnameniveau

### Tuner/ontvangst/overdracht

- **Tunerbereik:** FM-zender, MW

- Automatisch digitaal afstemmen
- **RDS:** Zendernaam, Radiotekst, RDS-klokinstelling
- **Voorkeuzenders:** 40
- **Tunerverbeteringen:** Automatisch opslaan

### Connectiviteit

- **Aux ingang:** Lijningang
- **Hoofdtelefoon:** 3,5 mm
- **Andere aansluitingen:** FM-antenne, MW-antenne
- **USB:** USB-poort

### Gebruiksgemak

- **Alarmfuncties:** CD-alarm, Radio-alarm, Cassette-alarm, Sleptimer
- **Klok:** Op het hoofdscherm
- **energiebesparende stand-bystand:** 1 watt
- **Displaytype:** VFD-display

### Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** FM/MW-antenne
- **Afstandsbediening:** 21 toetsen

### Afmetingen

- **Afmetingen van set (B x H x D):** 175 x 252 x 305 mm
- **Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D):** 170 x 252 x 214 mm
- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 528 x 351 x 400 mm
- **Gewicht (incl. verpakking):** 10,8 kg

## Productkenmerken

### Directe aansluiting op USB voor MP3/WMA-muziek

U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

### Incredible Surround™

Incredible Surround is een geluidstechnologie van Philips die het geluidsveld drastisch vergroot, waardoor u het geluid echt ondergaat. Incredible Surround werkt met geavanceerde elektronische faseverschuiving, waarmee het geluid links en rechts zo gemixt wordt dat de virtuele afstand tussen de twee luidsprekers wordt vergroot. Deze bredere spreiding vergroot het stereo-effect en zorgt voor een natuurlijkere geluidsdimensie. Met Incredible Surround ervaart u totale surround met een dieper en breder geluid zonder het gebruik van extra luidsprekers.

### Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

### Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met een druk op de knop de bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het bass-niveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



Publicatiedatum  
2007-12-07

Versie: 3.0

12 NC: 9073 100 13092  
EAN: 87 10895 93816 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Muziek met Digital Right Management wordt niet ondersteund.