



Philips
Akım koruyucu

4 çıkışlı
1800 J
Telefon / Faks
2 m

SPN4141A

Değerli elektronik cihazlarınız için üstün koruma

Performans ve koruma için tasarlanan bu aşırı gerilim koruyucu, cihazlarınızı aşırı gerilimlere karşı koruyan gelişmiş teknolojiler içermektedir. Arka arkaya oluşan aşırı gerilimlere karşı koruma için Power Blocker® devresi, sisteminizin gücünü otomatik olarak keser.

Kullanım kolaylığı

- 4 Çıkışlı
- 2 m güç kablosu
- Dahili kablo yönetimi

Saf Koruma

- 1800 jul aşırı gerilim koruması
- Korumalı telefon bağlantıları
- Güç engelleyici
- 200.000 € ekipman garantisi

Kolaylık

- Sorunsuz koruma göstergeleri
- Entegre otomatik çocuk güvenliği çıkışları

PHILIPS

Teknik Özellikler

Dış Karton

- Brüt ağırlık: 4,16 kg
- Dış karton (L x G x Y): 36,5 x 18,5 x 25,5 cm
- Ambalaj sayısı: 6
- Dara ağırlığı: 1,196 kg
- GTIN: 1 48 95229 11275 6
- Net ağırlık: 2,964 kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 12 x 34,8 x 5,5 cm
- Brüt ağırlık: 0.582 kg

- Net ağırlık: 0,494 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Pencereci kutu
- Dara ağırlığı: 0,088 kg
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
- EAN: 48 95229 11275 9

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 34 x 5 x 10 cm
- Ağırlık: 0,61 kg

Özellikler

4 Çıkışlı

Bir çıkışı dört çıkışa dönüştürerek, tek bir AC çıkışından birden fazla cihaz bağlamanızı sağlar.

1800 jul aşırı gerilim koruması

Değerli elektronik ekipmanınızı; yıldırım, motor veya güç jeneratörü gibi nedenlerden kaynaklanabilecek rastgele gerilim sıçramalarına karşı koruyun.

Korunmalı telefon bağlantıları

Bu konektörler RJ11 kablosunu içine alır ve telefon hattı akım koruyucu içinden yönlendirilerek aşırı gerilimlere karşı koruma sağlar.

Güç engelleyici

Bağlı cihazlara giden gücü otomatik olarak keser.

2 m güç kablosu

AC prizinden 2 m uzaklığa kadar üniteye güç sağlar.

Kablo Yönetimi

Daha düzenli bir görünüm için kabloların aynı yönde yerleştirilmesini sağlayan bir kablo yönetimi cihazı

otomatik çocuk güvenliği çıkışları

Çocukları elektrik çarpmalarına karşı korumaya yardım eder.

Koruma göstergeleri

LED ışıkları aşırı gerilim koruyucunun düzgün çalışıp çalışmadığını gösterir.

200.000 € ekipman garantisini

Ürünün kullanım ömrü boyunca bağlı ekipmanlarınızı korur.



Yayın tarihi 2022-05-12

Sürüm: 1.0.3

12 NC: 8670 001 71152
EAN: 48 95229 11275 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com