

Philips  
speaker portabel nirkabel

Bluetooth  
Hitam

BT150B



## Pesta kolam renang. Pesta pancuran. Pesta apa pun.

Di mana pun. Kapan pun. Speaker Bluetooth tahan air ini memiliki bass yang solid dalam kemasan mungil dan menghadirkan suara yang menggelegar. Bisa digunakan selama delapan jam dan audio-in. Apa pun pestanya, sesuaikan dengan keinginan Anda.

### Hadirkan irama. Di mana saja.

- Tombol pada speaker untuk memutar lagu dan mengatur volume/melompati lagu
- Tali jinjing rajut halus yang dapat dilepas
- Gantungkan di tas atau sepeda Anda. 9,5x9,5x3,8 cm
- Lampu LED di sekeliling kisi speaker. Warna biru/acak

### Musik atau panggilan

- Audio-in. Sambungkan ke hampir semua sumber
- Mikrofon bawaan. Terima panggilan Anda melalui speaker
- Jangkauan nirkabel hingga 10 m

### Naikkan volumenya. Di kolam renang. Di pancuran.

- Speaker 1,5" jangkauan-penuh. Radiator pasif meningkatkan bass
- 8 jam waktu pemutaran. Pengisian daya USB. Kabel Mikro USB disertakan
- Fungsi anti-klip. Putar keras tanpa distorsi
- Kedap air hingga jarak 1 m maksimum 30 menit. Berstandar-IPX7

# PHILIPS

speaker portabel nirkabel  
Bluetooth Hitam

# Spesifikasi

## Suara

- Daya output (RMS): 4W
- Sistem Suara: Mono

## Desain dan lapisan

- Warna: Hitam

## Konektivitas

- Versi Bluetooth: 4,2
- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Jangkauan Bluetooth: Garis pandang, 10 m
- Audio in (3,5mm)

## Nyaman

- Jenis layar: Layar LED (aneka warna)
- Anti air: IPX7

## Kesesuaian

- atau perangkat dengan Bluetooth lainnya
- bekerja dengan: hingga iOS 10.2, Bluetooth 4.2 ke bawah

## Daya

- Jenis baterai: polimer litium (terpasang)
- Waktu operasional dengan baterai: up to 10 jam

## Aksesori

- Aksesori disertakan: Panduan pemasangan cepat, Pamflet Garansi Internasional, tali jinjing
- Kabel: kabel pengisian daya USB

## Dimensi

- Dimensi produk (PxLxT): 9,5 x 9,5 x 3,95 cm
- Berat termasuk Kemasan: 0,3 kg
- Dimensi kemasan (PxLxT): 11,5 x 5 x 15 cm
- Berat produk: 0,21 kg

BT150B/00

# Kelebihan Utama

## Kedap air dan siap dibawa

Tepi kolam, pinggir danau, di pancuran. Speaker kedap-air berstandar-IPX7 ini dapat mengambang dan mampu bertahan di kedalaman air hingga 1 m selama maksimum 30 menit.

## 8 jam waktu pemutaran. Pengisian daya USB.

Baterai memberi Anda waktu pemutaran 8 jam dari pengisian penuh. Pengisian daya memerlukan waktu sekitar 3 jam dan mudah dilakukan dengan kabel mikro USB yang disertakan.

## Kontrol musik Anda

Kontrol musik dari tombol di samping speaker. Tekan untuk memutar dan tekan dua kali tombol volume naik/turun untuk melompati lagu. Kisi speaker memiliki lampu LED yang menyala biru tak berkedip atau memancarkan warna acak.

## Suara jernih. Bass yang mantap.

Speaker 1,5" jangkauan-penuh menghadirkan suara yang jernih dan tajam bahkan ketika Anda memutarnya kencang. Radiator pasif meningkatkan bass yang memberi Anda lebih banyak dentuman pada nada-nada rendah.

## Mikrofon bawaan

Aktifkan speaker dan pasang dengan perangkat Bluetooth Anda. Jangkauan nirkabel 10 m dan mikrofon bawaan memungkinkan Anda menjawab panggilan dengan keras. Ketika ada panggilan masuk, musik akan otomatis berhenti.

## Audio-in untuk kemudahan koneksi

Ingin terhubung ke sumber audio eksternal seperti turntable atau pemutar MP3? Soket audio-in pada sisi belakang speaker bisa dihubungkan ke hampir semua perangkat elektronik.

## Fungsi anti-klip

Anti-Klip memungkinkan Anda mendengar musik lebih kencang dan menjaga kualitas terbaik, bahkan saat baterai lemah. Dapat menerima jangkauan sinyal masukan, dari 300mV sampai 1000mV dan membuat speaker Anda aman dari kerusakan akibat distorsi. Fungsi terpasang ini memonitor sinyal musik selagi sinyal masuk melalui amplifier dan menahan sinyal terbaik dalam jangkauan amplifier, mencegah distorsi audio yang disebabkan oleh klip tanpa memengaruhi suara kencangnya. Kemampuan speaker portabel untuk menghasilkan musik maksimum akan menurun sesuai daya baterai, tetapi anti-klip mengurangi titik maksimum yang disebabkan oleh baterai lemah dan membuat musik bebas distorsi.

## Tali jinjing yang dapat dilepas

Tali jinjing rajut halus yang dapat dilepas

## Gantungan di tas Anda

Gantungan di tas atau sepeda Anda. 9,5x9,5x3,8 cm

## Lampu LED

Lampu LED di sekeliling kisi speaker. Warna biru/acak

## Jangkauan nirkabel hingga 10 m

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang kuat dan hemat energi. Teknologi ini memudahkan koneksi nirkabel ke iPod/iPhone/iPad atau perangkat Bluetooth lainnya, seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop, sehingga Anda dapat menikmati musik favorit Anda, suara dari video, atau permainan di speaker ini dengan mudah.



Tanggal dikeluarkan  
2024-03-27

Versi: 2.0.3

EAN: 69 51613 99729 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com