

## Philips ระบบเสียงในรถยนต์

- USB
- CD

CEM2000



เพลิดเพลินกับเสียงเพลงแบบราบรื่น ไม่สะดุดอารมณ์บนท้องถนน

ด้วยเครื่องเล่นเพลง CD, MP3 & WMA

Philips CEM2000 ให้คุณได้เพลิดเพลินกับดนตรีจากแหล่งต่างๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นจาก CD USB และเครื่องเล่น MP3 ในรถยนต์

ระบบนี้ประกอบด้วยจอแสดงผลด้านหน้าสามารถถอดออกได้ป้องกันการขโมยและป้องกันการสะดุดเพื่อการรับฟังเพลงได้ราบรื่นขณะเดินทาง

### เพลิดเพลินกับดนตรีระบบดิจิทัลภายในรถยนต์

- มีความสุขกับเสียงดนตรี MP3/WMA จากไดรฟ์ USB แบบพกพาของคุณโดยตรง
- ช่องเชื่อมต่อเครื่องเล่น CD และ MP3 สำหรับการเล่นเพลง

### ประสิทธิภาพดีเยี่ยมในขนาดที่กะทัดรัด

- Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มพลังเสียงต่ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบป้องกันการสะดุดระดับสูงเพื่อความเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงได้อย่างราบรื่น
- อีควอไลเซอร์พาราเมตริก 2 แบนด์ พร้อมค่าที่ตั้งล่วงหน้า 8 แบบ
- เสียงออกสำหรับแอมพลิไฟเออร์เสริม
- แอมพลิไฟเออร์ในตัวขนาด 45W x 4 แชนเนลให้คุณภาพเสียงดีเยี่ยม

### การออกแบบที่ผสมผสานกลมกลืนไปกับรถยนต์ของคุณ

- ไฟส่องสว่างแบบแสงกระจายเพื่อการใส่ CD ได้อย่างง่ายดาย
- จอ LCD ความคมชัดสูงสำหรับการรับชมที่สมบูรณ์แบบ
- การเลือกตามไฟล์เดอหรือเพลงสำหรับการค้นหาและเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
- แผงด้านหน้าแบบถอดออกได้และปิดหน้าจอลงเพื่อป้องกันการถูกลักทรัพย์

# PHILIPS

**DBB Dynamic Bass Boost**



เมื่อใช้งาน Dynamic Bass Boost (DBB) จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุด ด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเสียงที่มีคุณภาพคงที่ โดยเฉพาะเมื่อตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ต่ำ คุณจะได้ยินเสียงเบสที่หนาประทับใจทุกเวลา

**ไฟส่องสว่างแบบแสงกระจาย**



มือป้อน CD ในการใส่ CD ในเครื่องเสียงรถยนต์ในยามค่ำคืนนั้นหรือ ด้วยนวัตกรรมล่าสุดจาก Philips จะมีไฟส่องสว่างอย่างชัดเจนรอบๆ ที่ใส่แผ่นดิสก์ เพื่อให้คุณใส่ CD ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น

**จอ LCD ความคมชัดสูง**

จอ LCD ความคมชัดสูง

**การเลือกตามโฟลเดอร์หรือเพลง**



ฟังก์ชันนี้ให้คุณค้นหาเพลงหรืออัลบั้มได้เร็วยิ่งขึ้น โดยการเลือกจากเพลงหรือโฟลเดอร์ต่างๆ ที่อยู่บนอุปกรณ์

USB/SDHC ด้วยปุ่มโฟลเดอร์/เพลงเฉพาะ , คุณสามารถค้นหาเพลงได้เพียงสามขั้นตอนง่ายๆ เพียงกดโฟลเดอร์/เพลง หมุนปุ่มเสียง และกดเพื่อเลือก ขั้นตอนง่ายๆ นี้จะทำให้คุณค้นหาเพลงได้เร็วและง่ายยิ่งขึ้นเพื่อให้คุณมีสมาธิอยู่กับการขับรถได้อย่างเต็มที่

**ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA**



เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่อง Philips Hi-fi คุณสามารถเล่นเพลงดิจิทัลจากเครื่องได้โดยตรง และแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

**แผงด้านหน้าแบบถอดออกได้**



แผงด้านหน้าแบบถอดออกได้และปิดหน้าจอเพื่อป้องกันการถูกโจรกรรม

รายละเอียดเฉพาะ

**จอแสดงผล**

- ประเภท: จอ LCD ขาว/ดำความคมชัดสูง (8 ตัวอักษร)
- ปุ่มมีแสง: สีน้ำเงิน

**การเล่นเสียง**

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, แฟลชไดรฟ์ USB
- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินทางอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, Introscan, ค้นหาอัลบั้มถัดไป/ก่อนหน้า, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า
- รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
- อัตราบีต MP3: 32-320 kbps และบีทเรตแบบผันแปร
- โหมด USB Direct: เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, กรอถอยหลัง/กรอเดินทางอย่างรวดเร็ว, เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น

**จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง**

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: AM, สเตอริโอ FM
- การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: ค้นหาและบันทึกอัลบั้มอัตโนมัติ
- จำนวนสถานีที่ตั้งไวล่วงหน้า: 18(FM), 12(AM)
- RDS: ชื่อสถานี, ข้อมูลสถานี, Radio Text, ประเภทโปรแกรม, ขาสา, ขาวและสภาพการจราจร, RDS Clock Set

**เสียง**

- อีควอไลเซอร์: 2 แบนด์
- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: คลาสสิก, Jazz, Pop, Rock, Flat, Optimal, Techno, ผู้ใช้กำหนดเอง
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
- พลังขับเสียง (สูงสุด): 45Wx4 แชนเนล
- กำลังขับ (RMS): 22Wx4 แชนเนล (4 โอห์ม, 10% T.H.D.)

**การเชื่อมต่อ**

- USB: ไอส์ต USB 2.0
- MP3-Link: สำหรับการเล่นเพลง MP3 แบบพกพา
- เอาต์พุตพรีแอมป์: สาย RCA-2 คู่ (L/R)
- เอาต์พุตพรีแอมป์ขับวูฟเฟอร์: ที่มีการควบคุม Gain

**การรักษาความปลอดภัย/ป้องกันโจรกรรม**

- แผงด้านหน้า: แบบถอดออกได้
- ปิดหน้าจอ: เลือกได้ 10/20 วินาที

**อุปกรณ์เสริม**

- รีโมทคอนโทรล: รีโมทเพรียบางพร้อมแบตเตอรี่
- คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน), จีนแผ่นดินใหญ่

**กำลังไฟ**

- แหล่งจ่ายไฟ: 12V DC

**ขนาด**

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 188 x 58 x 190 มม.
- โครงสร้าง: 1 Din



วันที่ออก 2013-05-10

เวอร์ชัน: 4.0.4

12 NC: 8670 000 65143  
EAN: 69 23410 70283 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com