

Philips
Portatif DVD Çalar



PET821



Seyahat halinde DVD ve DivX® filmler

Mükemmel görüntüleme için Zero Bright Dot™

İdeal ekran kalitesi için Philips Zero Bright Dot™ özelliğini de içeren bu çok şık PET821's 8.5" geniş renkli LCD ekranda kendinizi filmlerin akışına bırakın. DVD, DivX®, MPEG4 filmler ve MP3/WMA-CD müziğin keyfini çıkarın - hem de seyahat ederken!

Kendinizi AV eğlenceye bırakın

- DVD, DVD+/-R ve DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalar
- Picture CD ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

Her yerden izleme için optimum hale getirilmiştir

- İdeal ekran kalitesi için Zero Bright Dot™ özellikli ekran
- Kaliteli görüntü için 8.5" TFT renkli LCD ekran
- Filmleri 16:9 geniş ekran formatıyla izleyin
- Kaliteli dahili stereo hoparlörler

Rahatlığınız için

- Krem-beyaz üst kapaklı çağdaş tasarım
- Araç adaptörü ve ince uzaktan kumanda
- Şarj edilebilir pille 2,5 saate kadar oynatma
- Çiftli kulaklık jakıyla eğlence keyfini paylaşın

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler**Görüntü/Ekran**

- Görüntü ekranı tipi: LCD TFT
- LCD panel tipi: Parlama önleyici polarize yüzey
- Diyaagonal ekran boyutu (inç): 8,5 inç
- Parlaklık: 200 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 300:1
- Tepki süresi (tipik): 30 ms
- Efektif izleme alanı: 187,2x105,3
- Çözünürlük: 480(g)x234(y)x3(RGB)
- Piksel aralığı: 0,13(G) x 0,45(Y)

Ses

- Çıkış Gücü: 250mW RMS(dahili hoparlörler)
- Çıkış gücü (RMS): 10mW RMS(kulaklık)
- Sinyal gürültü oranı: >80dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

Video Oynatma

- Çalma Ortamı: DVD, picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA, DVD+R/+RW, CD-R/CD-RW, CD
- Sıkıştırma formatları: MPEG4, Divx
- Disk Çalma Modları: OSD, A-B Tekrarlama, Açık, Disk Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, Tekrarlama, Rastgele Çalma, Yavaş Geri, Yavaş İleri, Zoom
- Video kaset oynatma sistemi: NTSC, PAL

müzik çalma

- Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, MP3, WMA
- Çalma Ortamı: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Desteklenen dosya sistemleri: ISO-9660, Joliet

- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps
- WMA bit hızları: 32 - 192 kbps

Bağlanabilirlik

- AV çıkışı: Kompozit (CVBS) x1
- AV girişi: Kompozit (CVBS) x1
- Ses Çıkışı - Dijital: Koaksiyel (cinch)
- DC girişi: 9 V
- Kulaklık jakı: 2 adet 3,5 mm Stereo Kulaklık

kolaylıklar

- Darbeye dayanıklı
- Pil şarj göstergisi

Aksesuarlar

- Pil paketi: 7,4V, Li-ion şarj edilebilir piller
- AC/DC Adaptörü: AY4112/00 (110-240v, 50/60 Hz)
- Araç kiti: araç adaptörü, 12vDC
- Uzaktan kumanda: RC810 (kredi kartı stili, 38 tuş)
- Kablolar: 1 x AV Kabloları
- Kullanım Kılavuzu: 16 dilde basılmış

Boyutlar

- Ana kutu boyutları: 260 x 310 x 340 mm
- Ana karton miktarı: 3
- Ana karton ağırlığı: 9 kg
- Ambalaj türü: D-box
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 80 x 278 x 320 mm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 223 x 33 x 178 mm
- Ürün ağırlığı: 1 kg

Ürün özellikleri**DVD/DivX® ve MPEG4 oynatın**

DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş görüntüleri oturma odanızın rahatlığı içinde izleyebilirsiniz. DivX® medya formatı, filmler, film fragmanları ve müzik videoları gibi büyük dosyaları CD-R/RW, hafıza kartı ve DVD-video gibi medya araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir. DivX® CD'leri seçiminize göre DVD oynatıcı, DVD kaydedici ya da ev sinema sisteminde oynatılabilir.

Zero Bright Dot™ özellikli ekran

LCD ekranındaki rahatsız edici boş noktalardan arınmış, en yüksek kalitedeki görüntülerin keyfini çıkarın. LCD ekranlarında genellikle, LCD endüstrisinde 'parlak nokta' denilen kusurlar bulunmaktadır. Sınırlı sayıda parlak nokta, bir zamanlar LCD seri üretiminin kaçınılmaz sonucu olarak değerlendirilmekteydi. Philips'in taşınabilir DVD Oynatıcılarında uyguladığı titiz kalite kontrol prosedürleri ile LCD ekranlarımız parlak noktalara sıfır toleransa üretilmektedir. İdeal ekran kalitesinden emin olmak için Philips Zero Bright Dot™ (Sıfır Parlak Nokta) kullanılan taşınabilir DVD Oynatıcıları tercih edin.



Yayın tarihi 2007-11-04

Sürüm: 2.0

12 NC: 9073 101 02405
EAN: 87 10895 94149 5© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- * Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda değiştirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
- * Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
- * Windows Media ve Windows logosu ticari markalar, ya da Microsoft Corporation adına ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari markalardır.
- * DivX, DivX Certified, ve ilgili logolar, DivXNetworks, Inc.adına tescil edilmiş ticari markalardır ve lisansla kullanılmaktadırlar.