

Philips
Minichaîne hi-fi

MP3

FWM70



Technologie wOOx

des basses réellement différentes !

Vous faites partie des férus de technologie et de puissance sonore ? Alors, cette minichaîne intégrant la technologie wOOx ravira vos oreilles. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de votre musique MP3 préférée avec un son riche et dynamique.

Laissez-vous envahir par la puissance du son

- Ampli numérique classe D pour un son de qualité
- Haut-parleurs à technologie wOOx de reproduction en façade
- Puissance musicale 2 x 220 W

Plus de musique, plus de plaisir

- Changeur 3 CD pour lecture de CD-WMA/MP3
- 30 h de lecture de musique CD-MP3
- Platine cassette avec répétition automatique

Prêt à jouer

- Connexion Gameport à votre console de jeux
- Modes audio pour les différents types de jeux
- Pour mixer le son de vos jeux avec vos musiques préférées

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Son

- **Puissance de sortie:** Puiss. musicale 2x220 W (2x110 W RMS)
- **Accentuation du son:** Amplificateur numérique classe D, Incredible Surround, Contrôle numérique du son, Virtual Ambience Control, Technologie wOOx, Son de jeu, MIX-IT

Enceintes

- **Enceinte principale:** Tweeter 2", 3 voies, Haut-parleur de graves 6,5", Système d'enceintes Bass Reflex, Piézo, Grilles détachables pour enceintes, Caisson de basses wOOx
- **Nombre d'enceintes:** 2

Lecture audio

- **Support de lecture:** CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- **Modes de lecture des disques:** 99 pistes programmables, Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition/1 piste/ttes pistes/prog., Répétition/1 piste/disque/programme
- **Type de changeur:** Changeur 3 CD
- **Nombre de disques:** 3
- **technologie platine cassettes:** À commandes logiques
- **Nombre de platines:** 2
- **Modes de lecture des cassettes:** Arrêt automatique en fin de bande

Enregistrement audio

- **Support d'enregistrement:** Cassette
- **Enreg. des cassettes - améliorations:** Niveau d'enregistrement automatique, Enregistrement CD synchro

Tuner/Réception/Transmission

- Réglage numérique auto
- **RDS:** Actualités, Type de programme, Radio Text,

- Réglage de l'horloge par RDS, Nom de la station
- **Présélections:** 40
- **Bandes du tuner:** FM stéréo, MW
- **Tuner - améliorations:** Mise en mémoire automatique, Installation aisée (plug-and-play)

Connectivité

- **Entrée AUX:** Entrée ligne, Gameport
- **Casque:** 3,5 mm
- **Autres connexions:** Sortie vidéo composite (CVBS), Antenne FM, Antenne MW

Confort

- **Alarmes:** Alarme CD, Alarme radio, Mise en veille programmable
- **Horloge:** Sur affichage principal
- **Type d'affichage:** FTD
- **mode veille Eco:** 1 W
- **Indications:** Nom de l'album, numéro de l'album, Fonctions CD, date, Mode DIM, temps, piste

Accessoires

- **Accessoires fournis:** Cordon d'alimentation secteur, Antenne FM/MW, Manuel d'utilisation
- **Télécommande:** 32 touches, 2 piles AA

Dimensions

- **Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P):** 240 x 358 x 230 mm
- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 624 x 412 x 510 mm
- **Dimensions de l'appareil (l x H x P):** 265 x 322 x 390 mm
- **Poids (emballage compris):** 20,5 kg

Alimentation

- **Alimentation:** 200 - 240 V, 50 Hz
- **Consommation en veille:** < 1 W

Points forts du produit

Amplificateur classe D

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique classe 'D' convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur classe 'D' génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.

Reproduction en façade wOOx

Puissance musicale 2 x 220 W

Changeur 3 CD pour CD-WMA/MP3

30 heures de lecture de CD-MP3

Dble platine K7 à comm. log.

Connexion Gameport

Modes audio pour les jeux

MIX-IT pour mixage du son des jeux

