



Philips
Webcam

Eenvoudig



SPC535NC

Puur gemak met de Webcam

Blijf contact houden

Skype-certificering staat garant voor videochats van hoge kwaliteit met een resolutie van 1,3 megapixel, 3x digitale zoom en ruisonderdrukking. Dankzij de handige Plug & Play-functionaliteit is in contact blijven nog nooit zo eenvoudig geweest. Zelfs een Philips-multimediaheadset ontbreekt niet!

Natuurlijke videobeelden bij een hogere resolutie

- Resolutie van 1,3 MP (geïnterpol.) voor extra beeldkwaliteit
- Vloeiende beelden met video van 30 frames per seconde
- 3x digitale zoom voor superieure close-ups
- Gezichtstracking volgt uw gezicht automatisch
- Draaiende behuizing om de camera te richten waarop u maar wilt
- Skype-gecertificeerd

Heldere en natuurlijke stem

- Ruisonderdrukking voor betere, heldere spraak
- Multimediaheadset en hoofdmicrofoon voor de beste geluidskwaliteit

Genialiteit in eenvoud

- Eenvoudig te installeren en te gebruiken
- Compatibel met alle instant messaging-services
- Maak, archiveer en beheer afbeeldingen met VLounge
- Fotoknop om direct geweldige foto's te maken



PHILIPS

Kenmerken

1,3 MP (geïnterpoleerd)

Uw webcam biedt 1,3 megapixels (geïnterpoleerd) voor zowel video- als fotoresolutie. U kunt de webcam dus gebruiken voor het maken van foto's van hoge kwaliteit die er na het afdrukken als grote afbeelding nog steeds goed uitzien.

Video van 30 frames per seconde

Ga zitten en geniet van prachtige videobeelden van 30 frames per seconde. U zult zien dat uw videobeelden vloeiender zijn en dat u betere videochats ervaart.

3x digitale zoom

Zoom in en uit om het perfecte frame te krijgen voor welk beeld dan ook. U bedient de zoom volledig via de interface op het scherm terwijl u naar het beeld kijkt. Op deze manier kunt u het beeld perfect aanpassen.

Automatische Face Tracking

De geavanceerde camerasoftware detecteert uw gezicht automatisch en beweegt de lens in uw richting. U blijft in het midden van het beeld, ook al beweegt u tijdens een videogesprek. Dat geeft u de vrijheid om op natuurlijke wijze gesprekken te voeren.

Draaiende behuizing

Geniet van vrijheid tijdens het gebruik van de webcam. Met een slimme draaiende behuizing kunt u de camera richten waarop u maar wilt. Draai de camera 360° in elke richting zodat u alles in uw kamer kunt filmen zonder de webcam te bewegen.

Skype-gecertificeerd

Deze webcam is gecertificeerd door Skype. U bent dus verzekerd van beeld en geluid van een hoge kwaliteit, gratis bellen en instant messaging met wie u wilt, over de hele wereld.

Ruisonderdrukking

Deze hoogstaande ruisonderdrukkingstechnologie onderdrukt achtergrondgeluid en verbetert de helderheid van spraak, in zowel een rustige als rumoerige omgeving.

Inclusief multimediaheadset

Uw webcam wordt geleverd met een Philips-multimediaheadset. Dankzij de hoofdmicrofoon bent u verzekerd van optimale geluidskwaliteit en draagcomfort.

Eenvoudig te installeren en te gebruiken

Het instellen van uw webcam kan eenvoudig in drie stappen. 1. Installeer de software 2. Sluit de camera aan 3. Start een videogesprek

Compatibel met alle services

De webcam en de webcamsoftware zijn ontworpen met het oog op alle instant messaging-services. U kunt video toevoegen aan Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger en andere services.

VLounge-software

Software voor het zeer eenvoudig maken, beheren en archiveren van foto's en videoclips. Met enkele muisklikken kunt u videomails maken en verzenden. Dit softwarepakket biedt u alles wat u nodig heeft om uw Philips-webcam ten volle te benutten.

Fotoknop

Met één druk op deze knop maakt uw webcam automatisch een foto. Dit is een geweldige manier om uw foto's toe te voegen aan e-mails, op webpagina's of in documenten.

Past veilig en altijd

De multifunctionele standaard maakt het gemakkelijk om de webcam stevig op een monitor, laptop of bureau te plaatsen. Het ontwerp is zeer veilig en beweegt en valt niet wanneer u in gesprek bent.

Specificaties

Techniek

- Sensor: VGA CMOS
- Maximaal lensdiafragma: F: 2,6
- Opnamehoek: 50 graden
- Lensconstructie: 3 elementen
- Witbalans: 2600 - 7600 K
- Minimale verlichting: < 5 lux
- Gegevensformaat: YUY2, MJPEG
- Kleurdiepte: 24-bits

Resolutie

- Videoresolutie: VGA
- Fotoresolutie: VGA
- Geïnterpoleerde videoresolutie: 1,3 MP
- Geïnterpoleerde fotoresolutie: 1,3 MP
- Maximale framesnelheid: 30 fps

Audio

- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Ruisonderdrukking

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelle installatiehandleiding, Multimediaheadset SHM2000

Extra functies

- Digitale zoom: 3x
- Gezichtvolgfunctie
- Fotoknop
- LED voor aan/uit

Software

- V Lounge: Eersteklas
- Voeg video toe: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Systeemvereisten

- Besturingssysteem: Microsoft Windows XP (SP2),

- Microsoft Windows Vista
- Processor: Pentium® III, 850 MHz of vergelijkbaar
- RAM-geheugen: 256 MB RAM
- Ruimte op harde schijf: 200 MB
- USB: Vrije USB-poort
- CD-ROM- of DVD-ROM-station

Connectiviteit

- Kabellengte: 1,5 meter
- Interfacing: USB 1.1, USB 2.0
- USB-videoklasse: UVC
- Vermogen: Via USB-kabel

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 3,7 x 5 x 1,7 cm
- Afmetingen van product met standaard (B x H x D): 3,7 x 7,1 x 6,2 cm
- Gewicht (met standaard): 0,0905 kg

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 42339 1
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 19 x 19 x 9 cm
- Nettogewicht: 0,181 kg
- Brutogewicht: 0,49 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,309 kg

Omdoos

- EAN: 87 12581 42358 2
- Aantal consumentenverpakkingen: 6
- Omdoos (L x B x H): 40 x 28,8 x 22,3 cm
- Nettogewicht: 1,086 kg
- Brutogewicht: 3,676 kg
- Gewicht van de verpakking: 2,59 kg



Publicatiedatum
2017-07-08

Versie: 2.0.7

12 NC: 8670 000 39765
EAN: 87 12581 42339 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com