

Philips
Přepět'ová ochrana

PowerSquid

5 zásuvek

SPR5520



Počítač/Telefon/DSL ochrana napětí

918 joulů/36 000 ampérů

Tato přepět'ová ochrana poskytuje flexibilní napájení. Byla vyvinuta v nejnáročnějším provedení a jako kompletní rozbočovač. Její flexibilní ramena převádějí statické napájení plošného vodiče na zařízení dodávající dynamický výkon.

Vestavěné funkce

- 5 flexibilních zásuvek
- 1 m síťová šňůra
- Kontrolka napájení
- Indikátor napájení ochrany
- Pravoúhlý konektor

Spolehlivá ochrana

- € 100 000 záruka na zařízení
- V3 pokročilá technologie přepětí
- Blokovač napájení
- 40 dB EMI/RFI šumový filtr
- Hlavní přepínač zap./vyp.

Ideální pro vytáčení a DSL

- Ochrana telefonní linky
- I-linkový rozdělovač

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H):
17,1 x 48,3 x 10,2 cm
- Čistá hmotnost: 1,179 kg
- Hrubá hmotnost: 1,338 kg
- Hmotnost obalu: 0,159 kg

Vnější obal

- Vnější obal (D x Š x V): 50,5 x 19,1 x 32,7 cm
- Čistá hmotnost: 3,537 kg
- Hrubá hmotnost: 4,014 kg
- Hmotnost obalu: 0,477 kg

Zvýraznění výrobku

5 flexibilních zásuvek

Pět zásuvek na samostatných kabelech, které dovolují připojit více zařízení bez omezování.

€ 100 000 záruka na zařízení

Chrání připojené vybavení po celou životnost produktu.

V3 pokročilá technologie přepětí

Tato nová technologie přepět'ové ochrany poskytuje o 27 % vyšší kapacitu přepět'ové ochrany a lepší rozptyl tepla pro bezpečnou, spolehlivější přepět'ovou ochranu, která vydrží déle.

Blokovač napájení

Automatická technologie vypnutí rozpozná, kdy zařízení naplnilo svou kapacitu a automaticky vypne napájení vašeho vybavení. Chrání proti následnému přepětí dokonce i bez vaší přítomnosti

40 dB EMI/RFI šumový filtr

Vestavěná technologie filtru zajišťuje nejlepší výkon vašich komponent. Chrání proti rušení signálu a ztrátě dat. Čím je vyšší hodnota dB, tím lepší je redukce šumu.

1 m síťová šňůra

Přivádí napájení do jednotky, která se může nacházet až 1 m od zásuvky.

Hlavní přepínač zap./vyp.

Hlavní přepínač ovládá napájení zásuvky na přepět'ové ochraně.

Kontrolka napájení

Tato výstraha LED svým rozsvícením označuje, že přepět'ová ochrana odebírá energii ze zásuvky.

Indikátor napájení ochrany

Tato výstraha LED svým rozsvícením označuje, že přepět'ová ochrana funguje správně.

Ochrana telefonní linky

Tyto konektory podporují kabel RJ11, směřují telefonní linku přes přepět'ovou ochranu a chrání proti napět'ovým špičkám a přepětí.

I-linkový rozdělovač

Tyto konektory směřují telefonní linku přes přepět'ovou ochranu a rozdělují linku, aby bylo možné propojit dvě zařízení. Nabízí pohodlí možnosti ponechat dvě zařízení stále propojené dokonce, přestože nebudou použity současně



Datum vydání 2009-02-03

Verze: 1.0.7

12 NC: 8670 000 34449
EAN: 87 12581 36868 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com