

Philips
Draagbaar
luidsprekersysteem



SBA220



Optimale geluidskwaliteit 2 x 2 W

Krachtige XSL Acoustics

Neem het draagbare SBA220-luidsprekersysteem altijd met u mee en deel het hoogwaardige, krachtige geluid van een draagbare CD-, DVD-, MP3- en HDD-speler met vrienden. De luidsprekers passen in uw zak of tas en worden beschermd door een handig opbergetui.

Krachtig geluid

- Ingebouwde luidsprekers met XSL Acoustics voor een dynamisch geluid
- Dynamic Bass Boost verbetert elektronisch de lage tonen

Neem uw muziek met u mee

- Klein en lichtgewicht en dus makkelijk mee te nemen in uw zak of tas
- Het opbergetui beschermt uw luidsprekers wanneer u deze niet gebruikt
- Universeel gebruik met alle draagbare entertainmentapparatuur

Altijd klaar om te vertrekken

- Kabel keurig opgeborgen na gebruik

PHILIPS

Specificaties

Geluid

- Frequentiebereik: 100 - 20.000 Hz
- Impedantie: 4 ohm
- RMS-vermogen: 2 x 2 W (4 W)
- Gevoeligheid: 80 dB
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
- Diameter van de luidspreker: 40 mm
- Type: Neodymium

Connectiviteit

- Kabellengte: 0,4 m
- Connector: 3,5 mm stereo
- Afwerking van de aansluiting: Vernikkeld

Gemak

- Regeling van basniveau
- Gebruiksduur: 6 uur
- Aan-indicatie
- Volumeregeling

Accessoires

- Etui

Vermogen

- Adaptertype: 9 V 500 mA
- Batterijtype: AAA, LR03
- Batterijvoltage: 1,5 V
- Aantal batterijen: 6

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 10895 86634 7
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 18,4 x 6 x 18,9 cm
- Brutowicht: 0,4289 kg
- Nettogewicht: 0,2994 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,1295 kg

Omdoos

- EAN: 87 10895 93625 5
- Aantal consumentenverpakkingen: 6
- Brutowicht: 3,1971 kg
- Omdoos (L x B x H): 41,6 x 21 x 22,2 cm
- Nettogewicht: 1,7964 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,4007 kg

Binnendoos

- EAN: 87 10895 88039 8
- Aantal consumentenverpakkingen: 2
- Brutowicht: 0,9471 kg
- Binnendoos (L x B x H): 19,2 x 13,3 x 20,6 cm
- Nettogewicht: 0,5988 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,3483 kg

Kenmerken

XSL Acoustics

Geniet van een dynamisch geluid en een krachtige bass uit uw ShoqBox met XSL Acoustics. Het indrukwekkende geluid ontstaat door heldere treble- en middentonen te combineren met een krachtige bass. Hightech materialen zoals een titanium kegel en een neodymium-magneet zorgen voor het geluid dat bijna twee keer zo krachtig is als geluid van een traditionele luidspreker van hetzelfde formaat. De nauwkeurige afstemming van de luidsprekerdriver, de compacte akoestische architectuur en de circuits zorgen voor een ongehoord dynamisch geluid vanuit de kleine behuizing.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Als u de Dynamic Bass Boost (DBB) activeert, worden de lage basfrequenties elektronisch verbeterd voor een consistente geluidsreproductie, vooral wanneer de luidspreker is ingesteld op een laag volumenniveau. U hoort dus altijd een imposant basgeluid.

Compact en lichtgewicht

Klein en lichtgewicht toestel dat u nauwelijks opmerkt als u het in uw tas of zak overal mee naar toe neemt.

Opbergetui

Berg uw luidsprekers op in dit handige, zachte opbergetui. Zo voorkomt u bovendien dat de kabels in de war raken.

Voor draagbare apparatuur

Universeel gebruik met alle draagbare entertainmentapparatuur. Eenvoudig aan te sluiten met de stekker van 3,5 mm.

Luidsprekerkabelbeheer

Dankzij het unieke ontwerp is kabelbeheer geen enkel probleem. Inpakken en wegwezen!



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 4.0.9

12 NC: 9082 100 03915
EAN: 87 10895 86634 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com