

Philips Streamium
Estación de música
inalámbrica

Streamium

WAS7000



Disfruta de la música en toda la casa

Total entretenimiento y libertad para disfrutar tu música

Con Philips WAS7000 en cualquier habitación, puedes escuchar al instante toda tu música favorita, transmitida desde el centro de música inalámbrico. Además, también puedes reproducir la música de GoGear o iPod con la plataforma 2 en 1 opcional.

Placer sin límites y sin cables

- Transmisión inalámbrica entre la unidad central y las estaciones
- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Función de alarma y timer
- Estación base para GoGear y iPod (opcional)
- Transmisión inalámbrica desde la PC a través de UPnP

Fácil control y navegación

- "Music Follows Me": disfruta de tu música en toda la casa
- Transmisiones de música con reproducción simultánea a todas las emisoras

Excelente calidad de sonido

- Super Sound Panel para un sonido de graves claros y profundos
- Amplificador digital clase 'D' para una excelente calidad de sonido

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- Ajustes del ecualizador: Clásico, jazz, Pop, Rock, techno, Neutral
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Ecualizador, Increíble Surround, Control de graves y agudos, Ecualizador inteligente
- Potencia musical: (20) W
- Tipo: Altavoces Super Sound Panel
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen
- Potencia de salida: Potencia musical de 10 W + 10 W

Bocinas

- Altavoces integrados: 2
- Tipos de altavoz: Super Sound Panel, Subwoofer integrado, No desprendible

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, PCM
- Compatible con etiquetas ID3
- Modo de reproducción de disco duro: Álbum, Género, Lista de música, Todas las pistas, El mismo artista, El mismo género, Pistas sin comprimir
- Modo de transmisión de disco duro: Transferencia Wi-Fi a 5 estaciones, "Mi habitación, mi música", "La música me sigue", "Emisión de música"
- Frecuencias de muestreo: 8-48 kHz (MP3)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Sintonización automática digital
- Autostore
- Número de presintonías: 50

Conectividad

- Entrada cinch de audio: AUX analógico (Centro/ Estación)
- Audífonos: 3,5 mm

- Antena: FM dipolo
- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Conexiones inalámbricas: Adaptador LAN 802.11g inalámbrico
- Potencia: 220 V 50 Hz
- Plug & Play universal: Habilitado
- LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x

Comodidad

- Tipo de pantalla: LCD, Matriz de puntos de 128 x 96, 48 mm x 42 mm (Estación)
- Retroiluminación
- Color de retroiluminación: Blanco
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Español
- Administración del contenido digital: Incluye software WADM
- Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt
- Conexión para audífonos
- Control remoto: 1 vía
- Indicador de potencia de señal
- Soporte de pared/Proyección de techo: Con soporte de pared

Accesorios

- Cables: Cable Ethernet
- CD-ROM: CD-ROM de instalación y software WADM
- Control remoto: Control remoto de 1 vía
- Baterías: 2 AA
- Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía

Dimensiones

- Peso de la caja principal: 5,1 kg
- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 360 mm x 128 mm x 283 mm
- Peso del aparato: 4,2 kg
- Dimensiones de la caja (An x Pr x Al): 422 mm x 201 mm x 349 mm



My room my music



Music follows me



Music broadcast



Destacados

Transmisión inalámbrica



Con la transmisión inalámbrica, no necesitas descargar y almacenar archivos de música de gran tamaño en tu dispositivo de audio, pues puedes escuchar tus canciones favoritas mientras se transmiten a todas las estaciones al mismo tiempo. La música te sigue de una habitación a otra gracias a la función Music Follows Me, sin necesidad de reiniciar la navegación y la reproducción de una canción. Con Music Broadcast, puedes transmitir tu música favorita desde el centro a todas las estaciones. Y con My Room, My Music, todos los integrantes de la familia pueden disfrutar de su música preferida con las colecciones almacenadas en cualquier habitación que tenga un centro o estación de música inalámbrica.

USB Direct-MP3/WMA



Con el modo USB Direct, puedes seleccionar toda la música en un dispositivo USB. Con sólo conectarlo, podrás reproducir y exportar todo el contenido.

Plug & Play universal

Universal Plug & Play es un estándar de la industria que te permite conectar cualquier dispositivo Plug & Play universal para recibir o transmitir música. Tu centro de música inalámbrico utiliza esta tecnología para garantizar una conexión fácil y estándar con otros dispositivos Plug & Play universales. Puedes conectar tu centro de música inalámbrico con otros dispositivos multimedia para recibir y transferir contenido.

Super Sound Panel



Super Sound Panel es un panel altavoz innovador y ultradelgado que utiliza tecnología avanzada para ofrecer audio de alta calidad y amplitud de banda en una unidad compacta.



Fecha de publicación
2010-09-12

Versión: 5.2.13

12 NC: 9073 100 13233
EAN: 87 10895 96653 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com