

Philips 9000 series  
Blu-ray Disc-Player

**Qdeo**  
TI Burr-Brown DACs  
3D-Wiedergabe

**BDP9600**



## Hervorragende Bild- und Tonqualität wie im Kino

Tauchen Sie ein in eine unglaublich realitätsnahe Welt des audiovisuellen Entertainments mit spektakulärem 3D-Effekt. Erleben Sie mit diesem schlanken und beeindruckenden Philips Blu-ray Disc-Player lebhaftere, kristallklare Bilder mit detailliertem, qualitativ hochwertigem Sound.

### **Mehr hören**

- Dolby TrueHD und DTS-HD MA für HD 7.1 Surround Sound
- TI Burr-Brown DACs für detailgetreueste Tonwiedergabe
- Separate Ringkern-Transformator-Stromversorgung für Sound ohne Nebengeräusche

### **Mehr sehen**

- 3D Blu-ray Disc-Wiedergabe für ein Full HD 3D-Erlebnis zu Hause
- Zertifiziertes DivX Plus HD für High Definition DivX-Wiedergabe
- DLNA-Netzwerkverbindung für Foto- und Videowiedergabe von Ihrem PC
- QDEO™-Videoverarbeitung für Filme in reinsten Form
- Net TV für beliebte Online-Dienste inklusive Online-Videotheken\*

### **Mehr genießen**

- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- Integriertes WiFi-n für schnellen, umfassenden u. kabellosen Internetzugang
- Robustes Gehäuse aus 3 mm dickem Aluminium garantiert optimale Leistung

# PHILIPS

## Besonderheiten

### QDEO™-Videoverarbeitung



QDEO™ bezeichnet eine Videoverarbeitungstechnologie, die störungsfreie und natürliche Videoinhalte erstellt. Bei den meisten Videoarten entstehen Artefakte und Rauschen, was bei der Wiedergabe auf einem High Definition-Fernseher als sehr störend empfunden wird. QDEO™-Videoverarbeitung sorgt durch verringertes Bildrauschen, hervorragende Farbqualität, verbesserten Kontrast, stufenfreies Vollbild, feine Details und verbesserte Tiefenschärfe für ein atemberaubendes und unvergleichbares Sehvergnügen. Außerdem lässt sich die QDEO™-Technologie für alle Arten von Videoquellen verwenden, z. B. für Blu-ray, DVD und sogar Internetvideos in geringer Qualität.

### 3D Blu-ray Disc-Wiedergabe



Full HD 3D vermittelt das Gefühl von Tiefe für ein einzigartiges, echtes Kinoerlebnis zu Hause. Für das linke und rechte Auge werden in 1920 x 1080 Full HD-Qualität separate Bilder aufgenommen und mit hoher Geschwindigkeit abwechselnd auf dem Bildschirm abgespielt. Wenn Sie das Bild betrachten, verwenden Sie eine spezielle Brille, bei der die rechte und linke Linse so geöffnet

und geschlossen werden, dass ein alternatives Bild synchron angezeigt wird. So entsteht ein Full HD 3D-Fernseherlebnis.

### Net TV mit Video On Demand\*



Erleben Sie viele Online-Dienste inklusive Video On Demand. Genießen Sie über den Philips Blu-ray Disc-Player oder das Home Entertainment-System jederzeit Filme, Bilder, Infotainment und andere Online-Inhalte direkt auf Ihrem Fernseher. Jetzt können Sie direkt von Ihrem Fernseher auf ausgewählte Video Stores\* zugreifen. Leihen Sie sich einfach ein Video aus, und genießen Sie es auf Ihrem Fernseher. Ein Videoabend zu Hause war noch nie so einfach. \*Verfügbarkeit kann je nach Land variieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).

### WiFi-n



WiFi-n oder IEEE 802.11n ist der neue Standard für kabellose Netzwerke. Es umfasst viele neue Optionen, um die Qualität kabelloser Verbindungen zu verbessern, und bietet, verglichen mit früheren WiFi-Standards, eine höhere Geschwindigkeit und eine größere Reichweite. WiFi-n bietet außerdem eine Rückwärtskompatibilität und ermöglicht dem Player dadurch die Übertragung an bzw. den

Empfang von Routern mit älteren WiFi-Standards.

### DLNA-Netzwerkverbindung



Die DLNA Netzwerkverbindung bietet einen einfachen Zugriff auf eigene Fotos, Musik, Videos oder Filme auf ihrem PC oder Heimnetzwerk. Dabei wird Ethernet (LAN)-Verbindung mit DLNA-Protokoll verwendet, die sicherstellt, dass DLNA-zertifizierte Produkte optimal zusammen funktionieren. Wenn Sie Ihren Blu-ray Disc-Player mit Ihrem Netzwerk zu Hause verbinden, können Sie auf die Informationen aller DLNA-zertifizierten Geräte zugreifen. Genießen Sie die Welt der Unterhaltung ganz einfach auf Knopfdruck – die intuitive Benutzerschnittstelle erleichtert Ihnen das Durchsuchen.

### Zertifiziertes DivX Plus HD



DivX Plus HD auf Ihrem Blu-ray-Player und/oder DVD-Player bietet die neueste DivX-Technologie, damit Sie HD-Videos und Filme aus dem Internet direkt auf Ihrem Philips HDTV oder PC genießen können. DivX Plus HD unterstützt die Wiedergabe von DivX Plus-Inhalten (H.264 HD Video mit hochwertigem AAC-Format in einem MKV-Dateicontainer) und auch frühere Versionen von DivX Video bis zu 1080p. DivX Plus HD bietet Ihnen ein echtes HD Digital Video-Erlebnis.

# Daten

## Ton

- Stromversorgung für Audio: Separate lineare Stromversorgung mit Ringkernwandler
- D/A-Konverter: TI Burr-Brown 24 Bit/192 kHz für jeden einzelnen Kanal
- Soundsystem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS
- Dynamikumfang (1 kHz): > 100 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 120 dB
- Klirrfaktor: < 90 dB

## Umweltspezifikationen

- Zertifiziertes umweltfreundliches Produkt
- Ohne PVC (außer Netzkabel)
- Recycelter Kunststoff

## Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB 2.0
- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Komponenten-Videoausgang, Optischer Digital-Ausgang, Koaxialer Digital-Ausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Analoges 7.1 Kanal Audioausgang, Analoges L/R Audioausgang, Ethernet, SD/SDHC-Kartensteckplatz
- Netzwerkverbindungen: 802.11 b/g/n, Integriertes WiFi
- PC-Netzwerkverbindung: DLNA 1.5-zertifiziert

## Komfort

- BD-Live (Profil 2.0): Interner 2 GB Speicher
- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Schwedisch, Portugiesisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch, Polnisch, Türkisch, Norwegisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Slowakisch
- Einfache Bedienung: Bedienelemente mit Touch-Technologie
- Online-Dienste: Net TV
- Upgradefähige Firmware: Online-Aktualisierung der Firmware, Firmware-Upgrade über USB

## Leistung

- Stromverbrauch: 30 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,2 W

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung, CD-R (Bedienungsanleitung), Kurzanleitung, Fernbedienung, 2 AAA-Batterien
- Bedienungsanleitung: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Dänisch/Norwegisch, Schwedisch,

Finnisch, Griechisch, Polish, Türkisch, Tschechisch, Ungarisch, Slowakisch

## Design

- Gehäuse: Robustes 3 mm dickes Aluminium
- Anschlüsse: Vergoldete AV-Anschlüsse

## Abmessungen

- Verpackungstiefe: 390 mm
- Produkttiefe: 260 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 6 kg
- Verpackungshöhe: 127 mm
- Verpackungsbreite: 552 mm
- Produktbreite: 435 mm
- Produkthöhe: 70 mm
- Produktgewicht: 4,2 kg

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, DTS, AAC, MP3, WMA, PCM
- Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB-Flashlaufwerk

## Bild/Anzeige

- Bildformat: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-Konverter: 12 Bit/150 MHz
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling, 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, Bewegungsadaptives De-Interlacing, Adaptive Kontrastoptimierung, Rauschminderung, Farbverbesserung
- Fortschrittliche Videoverarbeitungstechnologie: QDEO-Videoverarbeitung
- 3D Blu-ray: Full HD 1080p

## Wiedergabe von digitalen Fotos

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: USB-Flashlaufwerk, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Bildverbesserung: High Definition-Auflösung, Diashow mit MP3-Wiedergabe, Diashow, Drehen, Zoom

## Viowiedergabe

- BD-Region-Code: B
- Wiedergabemedien: BD Video, BD-ROM, BD-RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB-Flashlaufwerk
- Komprimierungsformate: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, VC-1, AVCHD, MKV, WMV, XviD
- Disc-Wiedergabemodi: Standard-Wiedergabe, Pause, Vorwärts/rückwärts suchen, Langsam vorwärts, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Skip, Discmenü, Repeat, A-B Wiederholen, Zoom, Winkel
- DVD-Region-Code: 2



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 5.0.8

EAN: 87 12581 54908 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)