



Philips
CD Soundmachine con
refuerzo dinámico de
graves

• MP3

AZ1038

Todo en uno, música en MP3 y un sonido con graves enriquecidos

Disfrutas con las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. El elegante y compacto AZ1038 te permite disfrutar de tu música favorita con unos graves enriquecidos, mediante unas funciones fáciles de utilizar.

Disfruta de tu música desde cualquier fuente

- Reproducción de MP3-CD: reproduce MP3 como un CD de audio normal
- Compatible con CD grabables y regrabables
- Sintonizador FM/OM para disfrutar de la radio

Rendimiento de graves mejorado

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Fácil de usar

- CD programable de 20 pistas
- Pantalla LCD multifuncional
- Toma para auriculares estéreo

PHILIPS

Especificaciones

Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Mejor
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción
- Pistas programables: 20

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Antena: Antena FM

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 1 W
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: giratorio

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LCD

Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm

Potencia

- Tipo de batería: LR14
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Red eléctrica
- Número de pilas: 6

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Manual de usuario, Certificado de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 325 x 180 x 280 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 290 x 143 x 240 mm
- Peso: 1,62 kg
- Peso incluido embalaje: 2,32 kg



Destacados

Reproducción de MP3-CD

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Compatible con CD-R/RW

"Compatible con CD regrabable" significa que tu equipo de audio puede reproducir discos compactos grabables (CD-R) y regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinitas veces y sólo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles. El lector láser y el sistema de circuitos del decodificador de CD de los reproductores compatibles con CD-RW están especialmente diseñados para leer la capa de grabación por variación de fase especial del CD-RW de audio, garantizando que siempre podrás reproducir los discos grabados en tu sistema de CD de audio.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Pantalla LCD multifuncional

Pantalla LCD multifuncional

Toma para auriculares estéreo

Conecta tus propios auriculares para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras. Puedes disfrutar de tu música favorita con un gran sonido sin molestar a los demás con sólo conectar los auriculares al reproductor.



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 1.1.8

12 NC: 8670 000 28445
EAN: 87 12581 32538 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com