



Philips
bezdrôtový prenosný
reproduktor

Modré
USB



SD700A

Váš univerzálny bezdrôtový prenosný reproduktor

Doprajte si skvelú hudbu z univerzálneho prenosného reproduktora značky Philips. Prehrávajte svoje obľúbené skladby prostredníctvom technológie Bluetooth, z karty MicroSD alebo konektora USB či audio vstupu. Tento reproduktor je kompaktný, vybavený nabíjateľnou batériou a ponúkame ho vo viacerých farbách.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Jednoduché prehrávanie zo zariadenia USB/karty MicroSD
- Vstavané digitálne FM rádio
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Jednoduché používanie

- Vstavaná nabíjateľná batéria
- Stereofónny konektor slúchadiel poskytuje lepší hudobný zážitok
- Zreteľný a jasný displej LCD

Bohatý a čistý zvuk

- Celkový výstupný výkon 3 W RMS

PHILIPS

bezdrôtový prenosný reproduktor
Modré USB

Technické údaje

Ľavé/Pravé reproduktory

- Budič reproduktora: 2 x 1,5" širokopásmové
- Rozsah výkonu budiča: 0 – 5 W x 1
- Frekvenčný rozsah: 100 Hz – 20 kHz

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Aqua

Audio systémy

- Celkový výstupný výkon: 3 W RMS (maximálny)
- Frekvenčný rozsah: 60 Hz – 20 kHz
- Odstup signálu od šumu: > 70 dB
- THD: < 1 %
- Vstupná citlivosť: 600 mV

Prehrávanie zvuku

- Podporovaný zvukový formát: MP3
- Prehrávané médiá: USB jednotka Flash, Karta MicroSD
- Režim prehrávania: Rýchlo dopredu a dozadu,

Vyhľadávanie ďalšej/predchádzajúcej skladby,
Prehrať a pozastaviť

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: LED displej

Pripojiteľnosť

- Slúchadlový výstup
- Zvukový vstup (3,5 mm)

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM

Príslušenstvo

- USB kábel: na nabíjanie
- FM anténa

Príkon

- Typ batérie: Zabudovaný lítiový polymér
- Doba prehrávania hudby: 12 hod



SD700A/00

Hlavné prvky

USB/karta MicroSD

Jednoducho preneste na zariadenie USB alebo kartu MicroSD požadovaný obsah, pripojte ju do prehrávača a už sa nikdy nemusíte strachovať o nedostatok zábavy.

Digitálne FM rádio

Digitálne rádio prevyšuje kvalitou analógové FM vysielanie a je novým spôsobom vysielania rádia cez sieť terestriálnych vysieláčov. Poslucháčom poskytuje viac možností a informácií v čistej kvalite zvuku bez praskania. Technológia umožňuje poslucháčovi, aby zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi stanicami si nemusíte pamätať frekvencie a predvoľby sa ladia podľa názvu stanice.

3 W RMS



Tento systém má celkový výstupný výkon 3 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.



Dátum vydania
2017-09-27

Verzia: 1.0.5

12 NC: 8670 001 26927
EAN: 48 95185 61153 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com