

飛利浦  
DVD 超迷你劇院系統



MCD122

## 享受精彩的電影體驗

透過 USB 直接播放

擁有飛利浦 DVD 超迷你劇院系統 MCD122，就等於擁有迴盪滿室的劇院音效。系統搭載 40W RMS 總輸出功率，讓您不放過任何一絲音效細節。亦提供 USB Direct 功能，可播放相片與音樂。

### 豐富您的電影體驗

- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟
- 杜比數位讓您享受極致的觀影體驗
- 循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質

### 豐富您的音效體驗

- 直接從 USB 裝置檢視相片及收聽音樂
- 2x20W RMS/40W 總功率
- 數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質
- 動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音

### 按照您的方式開始一天的生活

- 數位選台 (可預設 20 組)，便利無比
- 鬧鐘及睡眠定時器

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# 焦點

## USB Direct 功能可播放相片 / 音樂

只要將您的 USB 裝置插頭連接系統，您就能將儲存的數位音樂和相片立即與親友分享。

## 數位音效控制

數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效

平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。

## 動態低音增強效果

只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，

最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的音效。

## Dolby 數位

杜比數位是領導世界的數位多聲道音訊標準，利用人類耳朵處理聲音的方式，讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。



# 規格

## 音效

- 輸出功率：800W PMPO
- 加強音效：數位音質控制 4 種模式，動態低音增強效果
- 音效系統：Dolby 數位
- 輸出功率 (RMS)：40W

## 喇叭

- 主喇叭：4 吋低音喇叭，低音反射式喇叭系統

## 影片播放

- 播放媒體：DivX, DVD-Video, 相片光碟, VCD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD, DVD+RW
- 光碟播放模式：A-B 段重複播放，視角選擇，縮放，慢動作，父母監控鎖定，PBC, 光碟功能表，快速倒帶，快速快轉，OSD, 恢復播放
- DVD 地區：3
- 視訊增強：循序掃描

## 靜態相片播放

- 相片壓縮格式：JPEG
- 播放媒體：DVD+R/+RW, 相片光碟, CD-R/RW

## 播放音效

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB 隨身碟
- 光碟播放模式：可設定 20 首曲目，重複播放 / 單首播放 / 全部播放 / 自訂曲目播放，隨機播放，快速快轉 / 倒帶，搜尋下一首 / 前一首曲目
- 裝載器類型：唱盤
- ID3 標籤支援：是
- USB Direct 模式：快速倒帶 / 快轉，播放 / 暫停，前一首 / 下一首，編排播放，重複播放，隨機播放，停止
- 光碟數目：1

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM 立體聲
- 自動數位選台：是
- 記憶選台：20
- RDS: RDS 時鐘設定，電台名稱，節目類型

## 連線

- 其他連接：FM 天線，數位音訊同軸輸出
- 視訊輸出 - 類比：複合 CVBS (黃色 cinch), 色差影像 Y Pb Pr (cinch)
- 耳機：3.5 公釐
- 音訊連接：類比音訊輸出 (左 / 右), RCA Aux 輸入
- USB: USB 主機
- 3.5 公釐立體聲輸入端子：MP3-Link

## 便利

- 鬧鐘：睡眠定時器，CD 鬧鐘，收音機鬧鐘，USB 鬧鈴
- 時鐘：主螢幕顯示
- 顯示類型：LCD
- 環保省電待機功能：1 瓦

## 配件

- 附配件：複合視訊線 (Y), 全球保證手冊, AC 電源線, FM 天線, IFU / 使用者手冊, 簡易使用指南
- 遙控器：38 鍵含鋰電池

## 尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深)：220 x 90 x 240 公釐
- 主喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深)：140 x 220 x 160 公釐
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：395 x 310 x 280 公釐
- 產品含包裝重量：6 kg

## 電源

- 電源供應器：100-240VAC，50/60Hz



發行日期 2012-11-29

版本：1.0.4

12 NC: 8670 000 54517  
EAN: 87 12581 49223 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)