

Philips
Sistema Micro Hi-Fi



MCM205

Excelente som, design clássico

com reprodução por USB Directo

A boa qualidade de som é sua com o sistema Micro Hi-Fi da Philips MCM205. Reproduza a sua música favorita em MP3/WMA utilizando o USB Direct ou MP3 Link. Altifalantes elegantes para um visual clássico que nunca passa de moda.

Prazer de audição ilimitado

- USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

Enriqueça a sua experiência sonora

- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Potência musical de 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO

Fácil de utilizar

- Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo
- Despertar e Temporizador

PHILIPS

Destques

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Ligação MP3 para música portátil

A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia

portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

USB Direct-MP3/WMA

Com o modo USB Directo, pode, simplesmente, seleccionar a música num dispositivo USB e reproduzir todos os seus conteúdos. Só tem de ligar o dispositivo USB para reproduzir a música ou exportar os conteúdos do dispositivo.



Especificações

Som

- Potência de saída: Potência musical, 2x5 W RMS / 2x10 W
- Melhoria do som: Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost

Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer de 3,5 pol., Sistema de Altifalantes de Graves

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de discos: Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória, 20 Faixas Programáveis, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior
- Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta
- Modos USB Directos: Reprodução/Pausa, Parar, Anterior/Seguinte, Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório
- Suporte de identificação ID3

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo, MW
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 30
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática

Conectividade

- Outras ligações: Antena flexível fixa FM, Antena

MW

- Entrada Aux: Ligação MP3
- Auscultadores: 3,5 mm
- USB: Anfitrião USB

Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt

Acessórios

- Acessórios incluídos: Entrada de linha estéreo de 3,5 mm, Adaptador CA-CC, Folheto de garantia mundial
- Telecomando: Telecomando de 31 teclas
- Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Espanhol, Italiano
- Manual do utilizador: 16 idiomas

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 152 x 228 x 222 mm
- Dimensões do altifalante principal (L x A x P): 146 x 232 x 140 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 370 x 330 x 275 mm
- Peso incl. embalagem: 4,4 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz



Data de publicação
2013-05-10

Versão: 1.0.6

12 NC: 8670 000 50598
EAN: 87 12581 47060 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com