



Philips
Hangszóró-dokkológység

SBD7000



Rock n roll

Hangszóró-dokkológység iPhone-hoz

Élvezze a zenét és a filmeket iPhone lejátszóján az SBD7000-nak köszönhetően. Egyszerűen forgassa el a dokkológységet és a hangszórókat az optimális hangzással kísért videonézéshez. Árnyékoló technológia a mobiltelefonjelek okozta interferencia ellen, a gazdag és zavarmentes hang érdekében.

Erőteljes hang

- D osztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében
- A Dinamikus mélyhangkiemelés elektronikusan fokozza az alacsony hangokat
- Hangkimeneti kapcsolók a megfelelő sztereó teljesítmény érdekében.

Vigye magával a zenéit

- Forgassa el a dokkolót videonézéshez

Mindig készen áll

- Az AC adapterrel otthon is működtetheti a készüléket.
- Árnyékolási technológia a mobiltelefonjelek okozta interferencia ellen, a gazdag és zavarmentes hang érdekében.

Bárhol megoszthatja zenéit

- Működtesse hangszóróit elemekkel, hogy az úton is hallgathassa zeneszámait

PHILIPS

Műszaki adatok

Hang

- Frekvenciaátvitel: 100 - 20 000 Hz
- Hangszóró átmérő: 40 mm
- Típus: Neodímium
- Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
- Impedancia: 4 ohm
- RMS áramellátási arány: 4 W
- Érzékenység: 80 dB

Kényelem

- Működési idő: 10 óra
- Bekapcsolás jelzőfény: Van
- Hangerőszabályzás: Van

Tartozékok

- Váltóáram/egyenáram adapter: Van

Tápkapcsoló

- Akkumulátor típusa: LR6
- Adapter típusa: 6 V 2 A

- Telepfeszültség: 1,5 V
- Elemek száma: 4

Külső kartondoboz

- EAN: 87 12581 45727 3
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 55 x 28,5 x 34,3 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 4
- Bruttó tömeg: 6,7 kg
- Nettó tömeg: 2,72 kg
- Önsúly: 3,98 kg

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 28,4 x 15,8 x 28,4 cm
- EAN: 87 12581 44173 9
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Bruttó tömeg: 1,5 kg
- Nettó tömeg: 0,68 kg
- Önsúly: 0,82 kg

Fénypontok

DBB dinamikus mélyhangkiemelés

A dinamikus mélyhangkiemelés (DBB) funkció aktiválással a mély basszus frekvenciákat elektromosan erősíti, hogy elérje az egyenletes hangreprodukción, különösen, ha a hangszóró hangereje alacsony szintre van állítva. Erőteljes basszust hall minden esetben.



Kiadás dátuma
2013-05-10

Verzió: 3.0.7

12 NC: 8670 000 42092
EAN: 87 12581 44173 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com