

Philips Philips Fidelio
Fidelio
Casque filaire supra-auriculaire ouvert arrière
X3

Paysage sonore vaste et naturel

Confort ultraléger
Finition soignée en cuir/métal
Câble amovible de 3 m

X3



Comme une salle de concert dans vos oreilles

Conçu pour les audiophiles

Du souffle du chanteur au bruit de déplacement des doigts sur la touche, ces écouteurs ouverts à l'arrière de qualité audiophile agencent confort ultraléger et calibrage parfait. Découvrez de nouveaux niveaux de transparence et de détails chaque fois que vous les enflez.

Du téléphone à la chaîne hi-fi haut de gamme

- Un son authentique, quelle que soit la source
- Câble textile avec prise jack 6,3 mm à 3,5 mm
- Audio haute résolution pour entendre tous les détails

Des performances exceptionnelles

- Coussinets de coque ultra-légers en velours avec mousse à mémoire de forme
- Ressentez la passion. Conception haut de gamme
- Tissu Kvadrat d'une grande transparence acoustique
- Cuir Muirhead somptueux. D'une source responsable

Précision. Équilibre. Détails.

- Conçu pour des performances exceptionnelles
- Des hautes fréquences parfaitement détaillés
- Ouverture à l'arrière. Paysage sonore vaste et naturel
- L'art de l'équilibre. Calibration parfaite Transducteurs 50 mm
- Des basses précises et puissantes. Des médiums équilibrés.

PHILIPS
Fidelio

Caractéristiques

Performances exceptionnelles

Le casque d'écoute Philips Fidelio X3 est doté de coquilles double couche qui réduisent l'effet de résonance et les vibrations. Les transducteurs en néodyme sont conçus pour s'incliner à 15 degrés, ce qui leur permet de mieux s'adapter à la forme de votre oreille et assure ainsi une précision inégalée dans les hautes fréquences. Résultat : un son inégalé d'une grande richesse.

Ressentez la passion

Ce casque supra-auriculaire ne se limite pas à produire un son spectaculaire : il est aussi incroyablement confortable. Son serre-tête intérieur aussi léger que doux s'ajuste à la perfection. Quant au serre-tête extérieur, il ajoute un poids rassurant. Les coussinets en mousse à mémoire de forme sont très légers et assurent un isolement parfait. En somme, ce casque est idéal pour de longues séances d'écoute.

Ouverture à l'arrière

Les oreillettes ouvertes à l'arrière sont recouvertes d'un tissu à haut-parleur Kvadrat d'une grande transparence acoustique. L'air peut circuler librement à travers le tissu, ce qui prévient l'augmentation de la pression d'air derrière le diaphragme, et crée un son spacieux et immersif.

L'art de l'équilibre.

Les transducteurs acoustiques de 50 mm sont équipés d'un diaphragme composé de plusieurs couches de polymère et rempli de gel antivibration. La flexibilité et la souplesse de ce diaphragme assurent un son parfaitement équilibré. Les basses sont puissantes, sans pour autant masquer les autres sons. Les fréquences moyennes sont pleines et douces. Quant aux hautes fréquences, elles présentent un son d'une richesse inégalée.

Audio haute résolution.

Du piano aux notes cristallines. Du rock foudroyant. Quel que vous aimiez écouter, ce casque audio

haute résolution vous fait ressentir pleinement chaque note. En le connectant par câble à une source haute résolution, vous profiterez pleinement et sans aucune perte de l'audio enregistré à une fréquence d'échantillonnage supérieure à celle des CD pour un rendu magnifiquement réaliste.

Tissu Kvadrat transparent

Ce casque d'écoute supra-auriculaire de qualité au style épuré et élégant est une version améliorée de son prédécesseur, le légendaire Fidelio X2. Le fini satin noir qui orne sa structure en métal semble léviter au-dessus du tissu durable Kvadrat noir, qui recouvre les oreillettes.

D'une source responsable

Le cuir écossais Muirhead noir, qui recouvre les serre-tête extérieur et intérieur, est d'origine durable et éthique. Ce cuir haute performance doux et texturé donne une touche d'élégance au casque d'écoute.

Son authentique

Plongez dans vos albums préférés, peu importe la façon dont vous voulez les écouter. Le câble inclus est équipé d'un adaptateur de prise 6,3 mm vers 3,5 mm grâce auquel vous pouvez écouter votre musique à partir d'un appareil intelligent ou de votre système audio pour la maison.

-

Câble textile avec prise jack 6,3 mm à 3,5 mm

Coque en velours ultra-légère

Coussinets de coque ultra-légers en velours avec mousse à mémoire de forme

Hautes fréquences

Des hautes fréquences parfaitement détaillés

-

Des basses précises et puissantes. Des médiums équilibrés.

Spécifications

Son

- Système acoustique: Ouvert
- Réponse en fréquence: 5 - 40 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 50 mm
- Diaphragme: Contrôle du mouvement multicouche
- Impédance: 30 Ohm
- Type d'aimant: Néodyme
- Puissance d'entrée maximale: 100 mW
- Sensibilité: 98 dB à 1 mW
- Distorsion (DHT): $0,1\%$ DHT
- Type: Dynamique

Connectivité

- Connexion par câble: Câble sans oxygène amovible (3 m)

Carton externe

- Longueur: 26.5 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Largeur: 25.5 cm
- Poids brut: 2.15 kg
- Hauteur: 31 cm
- GTIN: 1 08 40063 20130 6
- Poids net: 0.87 kg
- Poids à vide: 1.28 kg

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 28.5 cm
- Type d'emballage: Boîte
- Type d'installation en rayon: Suspension
- Largeur: 24 cm
- Profondeur: 12.2 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- Poids brut: 0.91 kg
- Poids net: 0.435 kg
- Poids à vide: 0.475 kg
- UPC: 8 40063 20130 9

Dimensions du produit

- Hauteur: 23 cm
- Largeur: 19 cm
- Profondeur: 11 cm
- Poids: 0.38 kg

Accessoires

- Fiche adaptateur: Adaptateur 3,5 - 6,3 mm
- Gestion des fils: Pince pour fil