



Philips  
PhotoFrame

7" LCD  
Pomer strán 16:9

7FF3FPB



## Podel'te sa o spomienky

Kolko digitálnych obrázkov sa skrýva vo vašom počítači? Prezerajte, zdieľajte, organizujte a znova prežite svoje spomienky s fotografickým rámom Philips PhotoFrame™, pomocou ktorého sa najjednoduchšie podel'íte so spomienkami, pretože zobrazí digitálne fotografie vo fantastickej kvalite - bez počítača.

### Displej prvotriednej kvality pre obrázky tlačovej kvality

- Ostré a sýte farby vďaka technológii Imagen
- Pridajte nový vzhľad starým spomienkam s technológiou RadiantColor
- SmartContrast: pre neuveriteľne bohaté detaily čiernej farby

### Ľahko zobrazte a spravujte vaše digitálne fotografie

- Zabávajte sa s kolážami: zobrazte niekoľko fotografií v jednom zobrazení
- Zobrazenie fotografií z jednotky USB Flash bez počítača

### Jednoduchá intuitívna prevádzka a vynikajúce pohodlie

- Intuitívne rozhranie, 5-smerová klávesnica na ľahkú navigáciu a ovládanie
- Autom. orientácia fotografií, aby boli vhodné pre režim na výšku a na šírku

### Green Design

- Automatické zapnutie a vypnutie displeja v nastavenom čase kvôli úspore energie

### Štýlový a oblý dizajn, ktorý zvýrazní vaše fotografie

- Vkusná lesklá povrchová úprava a vynikajúci pocit na dotyk

# PHILIPS

# Hlavné prvky

## Technológia Imagen

Imagen je exkluzívna technológia spoločnosti Philips na zdokonalenie kvality fotografií, ktorá ich automaticky analyzuje, upravuje farby a nastavuje optimálny kontrast. Takisto oddeľuje jednotlivé farby, aby sa neprelínali, upravuje rozloženie jasu na dosiahnutie skvelého kontrastu a dosahuje väčšiu presnosť farieb úpravou hodnoty gama.

## RadiantColor

RadiantColor je exkluzívna technológia spoločnosti Philips na zobrazenie menších fotografií v optimálnom pomere strán 4:3 tým, že rozšíri farby na okraji fotografií, ktoré nepokrývajú celú obrazovku, až po okraj obrazovky, čím odstráni čierne okraje a skreslenie spôsobené pomerom strán.

## SmartContrast

SmartContrast je technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a vytvorila optimálny kontrast pre ešte viac zábavy pri pozieraní videa alebo hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene; keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazenie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.

## Efekt koláže z viacerých fotografií

Je to efekt prezentácie - zobrazenie fotografií vo forme koláže, pri ktorom sa automaticky a náhodne spolu zostavujú rôzne fotografie, aby nevznikli nepekné okraje, ktoré sa zvyknú

objavovať pri fotografiách menších ako veľkosť obrazovky.

## Zobrazenie fotografií z jednotky USB Flash

USB konektor na jednoduché prezeranie a zdieľanie fotografií uložených na jednotke USB Flash.

## Systém SmartPower

Časovač zapne a vypne rámik PhotoFrame v nastavenom čase, čím sa zníži spotreba energie a tým aj vplyv na životné prostredie a ušetrí sa až jedna tretina nákladov na energiu.

## Automatická orientácia

Automatické rozpoznávanie umiestnenia na šírku/výšku používa snímač, ktorý rozpoznáva otočenie fotografického rámčeka a zobrazuje každú fotografiu v jej správnom režime.



# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Uhol zobrazenia: pri C/R > 10, 120° (H)/100° (V)
- Životnosť, do 50 % jas: 20 000 hod
- Svetlosť: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Pomer strán: 16:9
- Rozlíšenie panela: 480 x 234
- Pomer kontrastu (typický): 300:1

## Pripojiteľnosť

- USB: USB zhranie USB 2.0 Host, Rozhranie USB 2.0 Slave

## Pamäťové médium

- USB: USB jednotka Flash
- Typy pamäťových kariet: Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro

## Vybavenie a vlastnosti

- Čítačka kariet: Vstavané (2x)
- Podporovaný formát fotografií: Fotografia JPEG, Až 10 MB súbory JPEG, Až 20 megapixelov
- Podporované umiestnenie: Automatické otočenie fotografie, Na šírku, Na výšku
- Tlačidlá a ovládanie: 3 tlačidlá, 4-smerné navigačné tlačidlo a enter
- Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, Prezentácia, Prezeranie miniatúr
- Úprava fotografie: Skopírovať, Odstrániť, Rotovanie, Zoom a orezanie
- Fotografické efekty: Čiernobielo, Snímky, Sépia, Žiarivé farby
- Nastavenie prezentácie: Náhodné, Postupné, Prechodový efekt
- Pozadie obrazovky: Čierna, Biela, Sivá, Automatické prispôbenie
- Funkcia nastavenia: Nastavenie jas, Jazyk, Stav, Automatické zap./vyp., Zap./vyp. pípania, Nastaviť dátum a čas, Zapnutie/vypnutie zobrazovania hodín, Budík
- Stav systému: Verzia firmvéru, Zostávajúca pamäť
- Stav pripojených médií: Pripojené médiá,

## Zostávajúca pamäť

- Kompatibilita s Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP alebo novší, Mac OS X
- Regulačné schválenia: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Švajčiarsko, UL/cUL
- Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Španielčina, Nemčina, Francúzština, Taliančina, Holandčina, Dánčina, Ruština, Zjednodušená čínština, Japončina

## Príslušenstvo

- Zahnuté príslušenstvo: Adaptér AC/DC, USB kábel, Stojan, Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa

## Rozmery

- Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Hmotnosť: 0,345 kg
- Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C
- Rozsah teploty (uskladnenia): -20 °C až 70 °C

## Príkon

- Spotreba energie: 5 W
- Podporovaný režim napájania: Napájanie zo siete

## Rozmery balenia

- EAN: 87 12581 41216 6
- Počet zabalených produktov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Rozmery balenia (Š x V x H): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
- Čistá hmotnosť: 0,642 kg
- Hmotnosť brutto: 0,831 kg
- Hmotnosť obalu: 0,189 kg

## Vonkajšia lepenka

- GTIN: 1 87 12581 41216 3
- Počet spotrebiteľských balení: 2
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
- Čistá hmotnosť: 1,284 kg
- Hmotnosť brutto: 2,064 kg
- Hmotnosť obalu: 0 78 kg



Dátum vydania  
2019-04-18

Verzia: 4.0.16

12 NC: 8670 000 38991  
EAN: 87 12581 41216 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)